### このたびは、スバル車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

本書は、デックスの正しい取り扱いかたや、 お手入れの方法などについて説明しているほか、 車を操作するうえで必ず守っていただきたいこと、 また、万一のときの処置についても記載しています。 安全で快適なカーライフをお楽しみいただくために、 ご使用の前に必ずお読みください。

#### 必読!ドライバーのみなさまへ

特に重要な事柄です。必ず読んでから操作、あるいは作業に取りかかってください。これらを 守らないと思わぬけがや事故につながったり、車を損傷するおそれがあります。

#### 安全についての表示マーク・その他の表示マーク

本文中に記載されているマークの意味は下記の通りです。

⚠警告	警告事項を守らないと、生命にかかわるけが、あるいは重大な けがにつながるおそれがあります。
<b>企注意</b>	注意事項を守らないと、けがや事故、車の破損につながるおそ れがあります。
◎ アドバイス	お車のために守っていただきたい事項です。
オプション/グレード別装備	オプション、またはグレードなどにより、装備の有無の異なる 項目です。

#### ご愛車のために


- ●車種によって取り扱い方法が異なる場合は、車両型式やエンジン型式を確認したうえで操作を行ってください。車両型式、エンジン型式は本書の「ご愛車に関するメモ」にあらかじめ記入しておくと便利です。
- ●保証および点検・整備については、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので お読みください。
- ◆お車をゆずられる際は、次のオーナーのために必ず本書を車に付けておいてください。
  - 車の仕様変更により、本書の内容やイラストがお車と一部異なる場合がございますがご了承ください。
  - 本書は別冊の「メンテナンス ノート」とともに、いつもお車に保管しておいてください。
  - ご不明な点は、ご購入先のスバル販売店(営業スタッフ)におたずねください。

#### ご愛車に関するメモ

記入される記号・番号は、車検証、ネーム プレートをご覧ください。

ご愛車のメモ			
車名および型式	車名:		
単石および空式	型式:		
車台番号			
エンジン型式	K3-VE		
総排気量	1,297cc		
車体色(番号)			
トランスミッション	オートマチック トランスミッション		

ネーム プレートはエンジン ルームに貼り付けしてあります。



MEMO	


#### 目 次

絵目次	2
改芸!ドニノバーのひわさまへ	9
必読!ドライバーのみなさまへ	•
走行する前に 10 エンジン たかける l さけ	オートマチック車について23
エンジンをかけるときは 13	お子さまを乗せるときは25
走行しているときは 14 駐停車するときは 17	お車を長持ちさせるには 29 こんなときは31
安全な燃料給油のために 19	CN/4C 8 1831
ヌ宝な燃料品がためた 19 SRSエアバッグについて21	
	35
安全装備	35
シート 36	ABS69
シート ベルト 47	
SRSエアバッグ 56	
車を運転する前に	73
車体各部の開閉 74	
車体各部の調整 96	
車を運転するにあたって	99
メーターのはたらき 100	オートマチック車の運転 137
表示灯、警告灯のはたらき 104	
スイッチの使いかた 115	
運転装置の使いかた127	
エンジンのかけかた 135	
装備品の使いかた	149
空調150	
オーディオ167	
室内装備品168	
いざというときに 工具類182	181
工具類 182	
いざというときの処置 186	
車のお手入れ	221
車のお手入れ222	
積雪、寒冷時の取り扱い	237
積雪、寒冷時の取り扱い238	
サービス データ	245
さくいん	251

# 絵目次

#### 外観


グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。



①リヤ ゲート	85
②リヤ ワイパー	122
③リヤ ウインドゥ デフォッガー	123
④フロント ワイパー	121
⑤電動格納式ドア ミラー	96
⑥ルーフ アンテナ	167
⑦フューエル リッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
⑧けん引フック	189
⑨ドアの開閉	82
⑩ボンネット	88
⑪タイヤ交換	192
⑫タイヤのローテーション	227
③タイヤ チェーン	239

#### 内装

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。




\* ラゲージ ルーム左側面に あります。

①防眩ルーム ミラー	96
②フロント マップ ランプ	168
③サン バイザー	171
④パワー ウインドゥ	92
⑤ドアの開閉	82
⑥車内からの施錠・解錠	83
⑦集中ドア ロック	84
⑧ルーム ランプ	168
⑨シート ベルト (3 点式)	50
⑩SRSカーテン シールド エアバッグ	62
⑪フューエル リッド オープナー レバー	91
⑫フロント シート	37
③SRSサイド エアバッグ	62
<b>④リヤ シート</b>	40
⑤シート ベルト (2点式)	55
⑯カーゴ ルーム ランプ	168

#### インストルメント パネル

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。



①助手席SRSエアバッグ	56
②エアコン	150
③非常点滅灯スイッチ	
<ul><li>④メーター</li></ul>	100
⑤セレクト レバー	139
⑥フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチ	121
⑦リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ	
⑧フロント フォグ ランプ スイッチ	124
⑨ライティング スイッチ	117
⑩方向指示レバー	120
①光軸調整ダイヤル	119
⑫発炎筒	
③グローブ ボックス	172
④アクセサリー ソケット	
⑮カップ ホルダー	170
⑯コイン ボックス	174
⑪ワイパー デアイサー スイッチ	124
⑱駐車ブレーキ	
⑨チルト ステアリング レバー	97
②運転席SRSエアバッグ	56
②ホーン スイッチ	126
<b>②エンジン スイッチ</b>	127
②コイン ポケット (運転席)	176
②ボンネット オープナー	88
窓ドア ミラー スイッチ	96
◉リヤ フォグ ランプ スイッチ	125
⑳イルミネーション スイッチ	178
⊗リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ	123

ME	MU			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 • • • • • • • • • • • • • • • •	
		• • • • • • • • • • • • • •	 	

#### 安全のためにぜひ守りましょう



# 必読!

# ドライバーのみなさまへ

で使用の前に、特に守っていただきたいこと、 知っておいていただきたいことをまとめています。

警告に値する項目です
注意に値する項目です

走行する前に 10
エンジンをかけるときは 13
走行しているときは 14
駐停車するときは 17
安全な燃料給油のために 19
SRSエアバッグについて 21
オートマチック車について 23
お子さまを乗せるときは 25
お車を長持ちさせるには 29
こんなときは 31

#### 走行する前に

### 走行する前に

お出かけの前に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

#### 日常点検などをかかさず行っ てください

安全で快適な運転をしていただくために、 日常点検・定期点検整備を実施すること が法律で義務付けられています。

点検・整備はメンテナンス ノートにした がって実施してください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

#### 各部を正しく調整してくださ い

シート、ミラー類の位置を正しく調整してください。

(シート→ 36 ページ)

(車体各部の調整→ 96 ページ)

#### シート ベルトはしっかりと着 用してください

走行する前に必ず運転者、同乗者とも全 員がシート ベルトを着用してください。 (リヤ シートでも必ずシート ベルトを 着用してください。)

シート ベルトは正しく着用しないと効果 が半減したり、危険な場合があります。 必ず正しい着用方法を身に付けてくださ い。

(正しい着用→ 47 ページ)



#### 妊娠中の方もシート ベルトを 着用してください

妊娠中の方も下記の要領でシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師にご相談のうえ、注意事項を確認してください。

- 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
- 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。



#### 危険物は持ち込まないでくだ さい

車内や荷室内には、ガソリン、灯油、シンナーなどの引火物の入った容器やスプレー缶類を持ち込まないでください。蒸発ガスに引火したり容器が破損すると非常に危険です。



#### ペダル操作が確実に行える履 き物を着用してください

安全な運転をしていただくために、ペダル操作が確実に行える履き物を着用してください。ペダル操作が確実に行えないと、思わぬ事故につながるおそれがあり 危険です。

#### 運転席足元に物を置かないで ください

走行中に空缶などの動きやすい物を足元に置くと、ブレーキ ペダルの下に挟まり、ブレーキ操作ができなくなったり、アクセル ペダルが戻らなくなるなどのおそれがあり危険です。



#### 走行する前に

#### 車に合わないフロア マットは 使用しないでください

フロア マットはペダルに引っかからないよう、車に合った物を正しく敷いてください。また、ずれないように固定フックなどで必ず固定してください。



フロア マットを正しく敷かなかったり、重ねて敷くとペダル操作をさまたげ、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。



#### 荷物を積み過ぎないでくださ い

- 助手席やリヤ シートに荷物を積み重ねないでください。視界をさまたげたり、ブレーキをかけたときや旋回しているときに荷物が飛び出して体にあたるなどして、思わぬけがや事故につながるおそれがあり危険です。
- 重い荷物を積み過ぎないでください。 車両や走行に悪い影響をおよぼし、思 わぬ事故につながるおそれがあり危険 です。

#### タイヤ空気圧の点検をしてく ださい

タイヤ空気圧の点検は法的に義務付けられています。

タイヤ空気圧はスペア タイヤも含め、最低でも月に1回は点検を行ってください。タイヤ空気圧が極端に低い状態のまま走行すると、偏摩耗や早期摩耗します。また、バースト(破裂)など修理できないような損傷をタイヤにあたえたり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。タイヤの点検については、別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

### エンジンをかけるときは

エンジンをかけるときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

#### 車両後方に可燃物がないこと を確認してください

エンジン始動前に、車両後方や排気管の 周りに可燃物(枯草・紙・木材など)が ないか確認してください。可燃物がある と排気管や排気ガスが高温になり、火災 になるおそれがあり危険です。



#### オートマチック車の場合に注 意していただきたいこと

駐車ブレーキをかけた状態でセレクト レバーを必ず回レンジにして、ブレーキ ペダルをしっかり踏みエンジンを始動してください。

(エンジンのかけかた→ 135 ページ)

#### 排気ガスには気を付けてくだ さい

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化 炭素が含まれているため、吸い込むと一 酸化炭素中毒になるおそれがあり危険で す。

換気の悪い場所(車庫など、周囲が閉鎖 された場所)でエンジンをかけたままに しないでください。換気が不十分になり、 一酸化炭素中毒事故を起こす危険があり ます。

排気管はときどき点検してください。排 気管の異常または排気音の異常などに気 付いたときは、スバル販売店で点検を受 けてください。そのまま走行すると排気 ガスが車内に侵入するおそれがあり危険 です。

車内に排気ガスが侵入してきたと感じた らすぐに換気をし、車内に新鮮な空気を 入れてください。また、ただちにスバル 販売店で点検を受けてください。



### 走行しているときは

走行しているときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

#### 走行中はエンジンを止めない でください

走行中にエンジンを止めると、下記のような現象が起こるおそれがあります。

- ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるため、ブレーキの効きが悪くなり、 事故につながるおそれがあり危険です。
- 各警告灯が作用しなくなります。
- ハンドル操作が重くなります。
- 触媒装置を損傷するおそれがあります。

# 下り坂ではエンジン ブレーキを併用してください

フット ブレーキに頼ると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり、危険です。長い下り坂などではシフト ダウンして、エンジン ブレーキを併用しましょう。

1 速ずつシフト ダウンしてください。急激なシフト ダウンはタイヤをロックさせ、スリップなどの原因となり、事故につながるおそれがあり危険です。

また、ぬれた路面や、積雪路、凍結路などのスリップしやすい路面では、十分速度を落としてシフト ダウンしてください。

#### エンジン ブレーキ

エンジン ブレーキとは、走行中アクセル ペダルから足を離したときにかかるブレ ーキのことです。低速ギヤになるほどよ く効きます。

#### 雨、風の強い日には走行に注 意してください

雨や風の強い日は、スピードを控え目にしましょう。特に橋や土手の上、トンネルの出口、山の切通しの部分など、横風の発生しやすい場所では、ハンドルをしっかり持ち、スピードを落として走行してください。

#### 冠水した道路を走行しないで ください

冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるおそれがあります。

万一、水中に浸かってしまったときは、 必ずスバル販売店で点検を受けてください。

# 水たまりを走行したあとはブレーキの効きを確認してください

深い水たまりを走行したあとや洗車をしたあとは、ブレーキ パッドがしめり、効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキの効き具合が正常かを確かめてください。

効き具合が悪いときは前後の車に十分注意し、ブレーキ ペダルを軽く踏みながら 低速でしばらく走行し、ブレーキのしめ りを乾かしてください。



#### スタック(立ち往生)などし たときにはタイヤを高速で回 転させないでください

タイヤがバースト(破裂)したり、異常 過熱により思わぬ事故につながるおそれ があります。

#### 高速道路を走行するときに注 意していただきたいこと

- 燃料、冷却水、エンジン オイルの量、 タイヤの空気圧、摩耗状態などの点検 は特に念入りに行ってください。
- 高速での急ブレーキは特に危険です。 十分な車間距離を取って走行してください。
- 法定速度を守って走行してください。



#### 正しいシート位置で走行して ください

シートを倒した状態で人を乗せたまま走行しないでください。

また、リヤ シートの背当てを前倒しした 状態で荷室に人を乗せての走行もしない でください。急ブレーキをかけたときな ど、体が固定されず大変危険です。

人を乗せて走行するときは必ず通常のシ ート位置で走行してください。

(シート→ 36 ページ)

#### ブレーキ ペダルに足をのせた まま走行しないでください

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

# ハンドルの中からの操作をしないでください

走行中にはハンドルの中に手を入れて、 スイッチなどの操作をしないでください。 ハンドル操作のさまたげになり、万一の ときに大変危険です。

#### 「急」の付く運転はしないで ください

急激なハンドル操作、急発進、急加速、 急ブレーキや急激なエンジン ブレーキな ど「急」の付く運転はさけてください。

#### 後退するときは子供や障害物 に気を付けてください

ルーム ミラー、ドア ミラーなどでは確認しにくい死角があります。安全確認を しながらゆっくり後退してください。

# 窓から手や顔などを出さないでください

窓から身を乗り出したり、手や顔を絶対 に出さないでください。思わぬけがをす るおそれがあります。



## 駐停車するときは

駐停車するときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたい ことをまとめています。


# 長時間駐車するときに注意していただきたいこと

エンジンを必ず止めて駐車してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 駐停車のときは駐車ブレーキ をかけてください

駐車するときは、必ず駐車ブレーキをかけ、セレクトレバーをPレンジに入れます。坂道で駐車するときは、さらに輪止めとなる石などを置いて駐車すると安全です。

停車が長びくときは、ブレーキ ペダルを 踏んだままで駐車ブレーキをかけ、セレ クト レバーをINIレンジに入れます。



#### 燃えやすい物のそばに車を止 めないでください

排気管や排気ガスは高温になり、可燃物 (枯草・紙・木材など) があると、火災 になるおそれがあり危険です。車の後方 に可燃物があるときは、車両後端を 30cm以上離して止めてください。

隙間が少ないと排気ガスによって変色や変形したり、火災になるおそれがあり危険です。また、可燃物(枯草・紙・木材など)の上で走行したり、車を止めたりしないでください。

#### 車から離れるときに注意して いただきたいこと

車から離れるときは、エンジンを止め、 駐車ブレーキをかけ、必ずドアを施錠してください。

車が動き出したり、車両盗難、貴重品盗 難のおそれがあります。

また、乳幼児のみを車内に残して車を離れないでください。炎天下での車内の温度は、想像以上に高くなり危険です。



#### 駐停車するときは

#### 仮眠するときは必ずエンジン を止めてください

エンジンがかかった状態のままで仮眠すると、無意識にセレクト レバーを動かしたり、アクセル ペダルを踏み込んだりして、車の不意な発進やエンジン過熱による火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。


また、排気管が損傷していた場合、風通 しの良くない所や、風向きによっては排 気ガスの侵入により、一酸化炭素中毒事 故を起こすおそれがあります。



#### 高速道路で停車するときに注 意していただきたいこと

高速道路で、故障などのためやむを得ず 停車するときは道路の端によせ、必ず停止表示板(停止表示灯)を置いてください。

万一のために停止表示板(停止表示灯) は車に常備しましょう。高速道路では停止表示板(停止表示灯)の設置は法律で 義務付けられています。



# 高温になっている場所には触れないでください

- 荷物の積み降ろし時などに、手や足がマフラーに触れないようにしてください。エンジンがかかっているときやエンジン停止直後のマフラーは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。
- タイヤ交換時などに、ディスク ホイールやブレーキ回りに触れないようにしてください。走行後のディスク ホイールやブレーキ回りは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。

#### 車が雪でおおわれたときに注 意していただきたいこと

雪が積もった場所や降雪時に駐車するときは、エンジンをかけたままにしないでください。エンジンをかけた状態で車の周りに雪が積もると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒事故を起こすおそれがあり危険です。

### 安全な燃料給油のために

セルフ ガソリン スタンドなどで、お客様自身で燃料給油する場合に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいこと、特に注意していただきたいことをまとめています。

よくお読みになり、安全に給油を行ってください。

#### 必ず指定燃料をご使用くださ い

必ず、無鉛レギュラー ガソリンを使用してください。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



#### 燃料給油時には、必ず下記の ことをお守りください


燃料は引火しやすいため、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 必ず下記のことをお守りください。

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。



#### 必読!ドライバーのみなさまへ 安全な燃料給油のために


- フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。
  - 身体に静電気を帯びていると、放電に よる火花で引火するなどして、やけど のおそれがあり危険です。
- 給油中に再び車内のシートに触れたり、 座ったり、また人や物に触れると再帯 電する場合があります。このようなと きは再び給油機などの金属部分に触れ て静電気除去を行ってください。
- フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
- フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆ っくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油□から燃料が吹き返すおそ れがあります。



ツマミ部分

 フューエル キャップを少しゆるめた ときに「シュー」という音がする場合 は、それ以上開けずに、その音が止ま るのを確認してからゆっくりと開けて ください。

- 給油中に燃料がこぼれた場合はただちに給油を止め、こぼれた燃料を布などでふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した 場合は水洗いをおすすめします。付着 したままで放置すると、塗装面が劣化 するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでくだ さい。
- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ、カチッ・・・」と 音がするまで右に回し、確実に閉まっ ていることを確認してください。



- 指定品のフューエル キャップ以外は 使用しないでください。
- その他、ガソリン スタンド内に掲示 されている注意事項を守ってください。

#### 燃料の気化ガスを吸わないよ うにしてください

燃料には、人体に有害な発ガン性物質を 含んでいる物もありますので、ご注意く ださい。

### SRSエアバッグについて

SRSエアバッグのページも併せてお読みください。

#### シート ベルトを着用してくだ さい


SRSエアバッグの効果を発揮させるため、 必ずシート ベルトと併用してください。 いざというとき効果を発揮しないばかり でなく、重大な事故につながるおそれが あります。

#### 修理、分解、取り外しをしな いでください

修理、分解、取り外しなどをお客様自身 で行わないでください。修理の際は、最 寄りのスパル販売店にご連絡ください。


#### パッド部、インストルメント パネルにステッカーなどを貼 らないでください

パッド部、インストルメント パネルにス テッカーを貼ったりカバーでおおうと、 いざというときSRSエアバッグが正常に 作動しないおそれがあります。



#### インストルメント パネルに物 を置かないでください

インストルメント パネルの上に芳香剤など物を置いたり傘を立てかけたりしないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で飛ばされたり、SRSエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。



#### 走行中は正しいシート位置に 座ってください

シートの前端に座ったり、ハンドルに近付きすぎたりしないでください。お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたりしないでください。

また、インストルメント パネルにもたれ かからないでください。SRSエアバッグ が膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

#### SRSサイド エアバッグ&SRS カーテン シールド エアバッ グ装着車について

SRSサイド エアバッグ & SRSカーテンシールド エアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受けるおそれがありますので、下記のことを守ってください。

- ドア近辺にもたれかからないでください。
- ●ドアやその周辺にカップ ホルダーなどを取り付けないでください。
- フロント シート側面のSRSサイド エアバッグ展開部をおおうとSRSサイド エアバッグが正常に作動しないおそれ がありますので、フロント シートに SRSサイド エアバッグ専用のスバル純 正のシート カバー以外は取り付けないでください。

(SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグ→ 62 ページ)

#### チャイルド シートは正しく取 り付けてください

助手席にチャイルド シート (ベビー シート)を取り付けたり、チャイルド シートを後ろ向きに取り付けないでください。 SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。 取り付け可否については、必ずチャイルト、シートの適用条件をご確認ください。

(SRSエアバッグ→ 56 ページ)



### オートマチック車について

オートマチック車の運転のページも併せてお読みください。

## オートマチック車の特性や操作上で注意していただきたい こと

オートマチック車には、いくつかの特性 があります。思わぬ事故につながるおそれがありますので、正しく理解し、操作 する習慣を身に付けてください。

#### クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、Nレンジ以外の位置では、動力がつながった状態になり、アクセルを踏まなくてもゆっくりと車が動き出します。

停車中は平坦路であっても車が動かない ようにブレーキ ペダルをしっかりと踏み、 必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ さい。

#### キック ダウン

走行中にアクセル ペダルを踏み込むと、 自動的に低速ギヤに切り替わり、エンジンの回転数が上がり、強く加速します。 滑りやすい路面やカーブ走行中では、急 激なアクセル ペダルの操作はさけてください。

# エンジンをかける前にペダルの位置を確認してください

ペダルの踏み間違えがないように、右足でペダルの位置を確認し、必ずセレクトレバーが回レンジの位置になっていることを確認してください。

# ブレーキ ペダルは右足で操作してください

ブレーキ ペダルはアクセル ペダルと同じ右足で操作する習慣を身に付けてください。



#### オートマチック車について

#### スタートするときはブレーキ ペダルを踏んだままセレクト レバーを操作してください

セレクト レバーがどの位置にあるかをメーター内のインジケーターを必ず目で見て確認し、必ず右足でブレーキ ペダルをしっかりと踏んだままセレクト レバーを操作してください。また、アクセル ペダルを踏んでのセレクト レバー操作はしないでください。

(運転のしかた→ 142 ページ)



# 走行中はセレクト レバーをNレンジの位置に入れないでください

走行中はセレクト レバーをNレンジに入れると、エンジン ブレーキが全く効かず思わぬ事故の原因となります。

また、下り坂などでは必ずシフト ダウン をして、エンジン ブレーキを使ってくだ さい。ブレーキ ペダルを踏み続けること はやめてください。



#### 坂道などで注意していただき たいこと


坂道などでは、セレクト レバーを回・2 レンジ、またはロレンジに入れたまま惰性で後退したり、同レンジに入れたまま 惰性で前進することは絶対にやめてくだ さい。

エンストを起こし、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなるなど、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあり危険です。

#### 駐車、停車するときは

駐車するときは、必ずセレクト レバーを Pレンジの位置にし、しっかりと駐車ブレーキをかけてください。停車中はセレクト レバーをNレンジの位置にし、右足でしっかりとブレーキ ペダルを踏んでください。

また、車が完全に停止するまでセレクト レバーを回レンジには入れないでください。



### お子さまを乗せるときは

#### ドアの開閉は、大人が注意し ながら操作してください

ドアを閉めるときなど、特にお子さまの 手や足を挟まないよう注意しましょう。 開閉、施錠は大人が行い、安全のために もチャイルド プルーフを使用してくださ い。

(車体各部の開閉→ 74 ページ)



#### 車を離れるときはお子さまも 一緒に離れてください

お子さまのいたずらによる車の発進、火 災など思わぬ事故が起こるおそれがあり 危険です。また、炎天下での車内の温度 は想像以上に高くなり、危険です。

必ずお子さまと一緒に車を離れてください。



#### お子さまは大人と一緒に後部 座席にお座りください

助手席ではお子さまの動作が気になり、 運転のさまたげになるだけでなく、お子 さまが運転装置に触れて思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

また、万一のとき、お子さまがインスト ルメント パネルに頭をぶつけたり、放り 出されるおそれがあります。



#### お子さまを荷室に乗せたり、 遊ばせないでください

荷室は、シートの状態にかかわらず人が 乗る構造になっていないため、絶対にお 子さまを乗せないでください。急ブレー キ時などに、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

また、停車中であってもお子さまを荷室 で遊ばせないでください。



#### お子さまにもシート ベルトを 着用させてください

- お子さまにも必ずシート ベルトを着 用させてください。急ブレーキ時など 体が固定されず大変危険です。
  - また、お子さまをひざに抱いて走行しないでください。ひざの上でお子さまを抱いていても、衝突したときなど十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- シート ベルトが首やあごに当たる場合や腰骨にかからないような小さなお子さまには、チャイルドシートを使用してください。

通常のシート ベルトでは衝突のとき 首などに強い圧迫を受け、けがをする おそれがあり危険です。

また、ひとり座りのできない小さなお 子さまはチャイルド シート (ベビー シート) を使用してください。

チャイルド シートのご購入、ご使用 に際しては最寄りのスバル販売店にご 相談ください。

選択の目安 ISO FIX対応(テザー タイプ)

	100 1 170	7171	
取り付け状態	体重	身長	参考年齢
後ろ向きの 取り付け	9kg未満	70cm未満	9か月以下
前向きの 取り付け	9~18 kg 未満	70~100cm 以下	9か月~4才

#### 選択の目安 ISO FIX対応以外

			体重	身長	参考年齢
	チャイルド シート (ベビー兼用)	ベビー	13kg未満	85㎝未満	0か月 〜 1才半頃まで
		チャイルド	9~18㎏ 未満	70~100㎝ 未満	9か月~4才
	ジュニア シート	,	15~36kg	95~150cm 以下	3~12才

- チャイルド シートを取り付けたときは、確実に取り付けられていることを確認してください。取り付け要領は、それぞれのシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。
- あ子さまを乗せていないときでもチャイルドシートは、しっかりとシートに取り付けるか、荷室へ収納してください。

シートから取り外した状態で室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員や物などに当たるなどして思わぬ事故につながるおそれがあります。

● リヤ シートの左右席には、ISO\* FIX対 応ISO FIX固定バー&テザー アンカー 対応のチャイルド シートを取り付け ることができます。

> (ISO FIX対応ISO FIX固定バー& テザー アンカー→ 45 ページ)

<sup>\*</sup> ISOはInternational Organization for Standardization(国際標準化機構)の略

#### シート ベルトでお子さまを遊 ばせないでください

お子さまをシート ベルトで遊ばせないで ください。万一シート ベルトが首に巻き 付いた場合、窒息などの重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

誤ってそのような状態になってしまい、 シート ベルトのバックルも外せない場合 は、はさみなどでシート ベルトを切断し てください。



#### チャイルド シートは正しく取 り付けてください

助手席にチャイルド シート (ベビー シート)を取り付けたり、チャイルド シートを後ろ向きに取り付けないでください。 SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。 取り付け可否については、必ずチャイルド シートの適用条件をご確認ください。



#### 必読!ドライバーのみなさまへ お子さまを乗せるときは

#### パワー ウインドゥはお子さま に操作させないでください

パワー ウインドゥは大変強い力で開閉しますので、開閉するとき、手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりして、重大な傷害を受けるあそれがあり危険です。ロック スイッチを "OFF" にすると、運転席ウインドゥ ガラス以外は開閉できなくなります。お子さまを乗せているときは、ロック スイッチを "OFF" にしてください。



#### お子さまが窓から手や顔を出 さないように注意しましょう

走行中に限らず、お子さまが窓から手や 顔を出さないように注意しましょう。思 わぬけがをするおそれがあります。



### お車を長持ちさせるには

#### 点検整備を行いましょう

車は日頃の管理が大切です。安全、快適 にご使用いただくため、必ず実施してく ださい。

- 日常点検
- 新車時点検
- 定期点検
- 定期交換部品の交換整備

これらの点検整備は法令で定められているものと、スバルが推奨するものに基づいています。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

## エンジン冷却水温が低い間は、エンジンに負担のかかる 運転をさけてください

- エンジン冷却水温が低い間は、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をさけた運転でエンジンを暖機させてください。暖機不足の状態で、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をすると、エンジンに悪い影響をあたえたり、触媒装置の損傷の原因になるおそれがあります。
- 暖機は水温表示灯が消灯すれば十分です。

#### 無鉛ガソリンのみ使用してく ださい

必ず、無鉛レギュラー ガソリンを使用してください。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



# 車の改造や自己流の調整はしないでください

- 車の性能や機能に適さない部品を装着 したり、自己流のエンジン調整や配線 などを行わないでください。正常な性 能を発揮できなかったり、故障や火災 など思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- 国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると、違法改造になることがあります。
- ガラス面に、着色フィルムやステッカーなどを貼り付けないでください。運転のさまたげになり危険です。特にフロント ガラスおよびフロント ドア左右のガラスへの貼り付けは法令で禁止されています。
- タイヤを交換するときは、指定以外の物を装着しないでください。また、ホイール、ホイール取り付けナットを交換するときは、この車専用以外の物を装着しないでください。性能や機能に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。交換するときは、スバル販売店にご相談ください。
- 無線機やスバル指定部品以外の電装品などの取り付け、取り扱い方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。スバル販売店にご相談ください。
- バッテリー端子にスバル指定部品以外の電装品やアース線を直接つなげないでください。バッテリーあがりや火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

 ◆ お客様自身でのハンドルの取り外しは しないでください。ハンドルにはSRS エアバッグが内蔵されているため、不 適切に扱うと誤作動につながり、重大 な傷害を受けるおそれがあり危険です。

#### 指定部品を使いましょう

部品を交換する場合は「スバル指定部 品」のご使用をおすすめします。



### こんなときは

#### 警告灯が点灯、点滅したとき

警告灯類が異常を知らせたとき、そのまま走行すると危険な場合があります。安全な場所に停車し、正しい処置を行って ください。

(警告灯→ 107 ページ)

#### オーバー ヒートしたとき

水温警告灯が点滅したときは、オーバー ヒートが考えられます。そのときボンネットから蒸気が出ている場合は、絶対に ボンネットを開けないでください。

また、あわてて冷却水注入口を外さない でください。熱湯が吹き出し、やけどを するおそれがあります。

(オーバー ヒートの処置→ 198 ページ)

#### エンストしたとき

エンストしたときは落ち着いて操作してください。

ブレーキの倍力装置やパワー ステアリング装置が作動しなくなり、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりします。この場合、制動力などがなくなったわけではありませんので、通常より力を入れてハンドルやブレーキを操作してください。

#### パンクしたとき

走行中にパンクやバースト(破裂)をしたときは、ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけてスピードを落としてください。急ブレーキをかけるとハンドルを強く取られ危険です。

(タイヤ交換→ 192 ページ)

#### 床下に強い衝撃を感じたとき

車体の床下に強い衝撃を感じたときは、 すぐに安全な場所に車を停車し、下回り を点検してください。

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などが見つかった場合はそのまま運転すると思わぬ事故につながるおそれがあります。ス バル販売店で点検を受けてください。

#### いつもと違うとき

地面に油や液の漏れたあとが残っている ときや、異臭、異音、振動などに気付い たときは、車に異常のおそれがあります。 このようなときは、スバル販売店で点検 を受けてください。

#### こんなときは

#### 車両の火災につながるおそれ があるため、下記の点に注意 をしてください

- 車内(特にインストルメント パネルの上など)に、ライターなどの発火物や炭酸飲料を置かないでください。車内が高温になり火災や爆発につながるおそれがあり危険です。
- ライターを車内(グローブ ボックス内など)に放置したままにしないでください。荷物を押し込んだときや、シートを動かしたときに、ライターの操作部が誤作動し、火災になるおそれがあり危険です。



ウインドゥ ガラスには吸盤を付けないでください。また、インストルメント パネルの上に芳香剤などの容器を置かないでください。吸盤や容器がレンズのはたらきをして、火災になるおそれがあり危険です。



• シルバー色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウインドゥガラスを開けたまま放置しないでください。ドアやウインドゥガラスを開けたまま放置すると、直射日光が曲面ガラスの内側に反射し、レンズのはたらきをして、火災になるあそれがあり危険です。

#### こんな点にも注意をしてくだ さい

- 炎天下での駐車は高温になりますので、 メガネなどを車内に放置したり、小物 入れなどに入れたままにしないでくだ さい。炎天下では車内が高温になるた め、レンズやフレーム、耐熱性の低い 物は、変形・ひび割れを起こすことが あります。
- 車内のスイッチに飲み物などをこぼしたり、雨水などがかからないよう注意してください。インストルメントパネルやドアなどにあるスイッチにかかると、故障の原因となったり、車両火災につながるおそれがあり危険です。万一、スイッチに飲み物、雨水などがかかった場合は、すみやかにスバル販売店にご相談ください。
- インストルメント パネルの上に物を 置いたまま走行しないでください。運 転者の視界をさまたげたり、発進時や 走行時に動いて思わぬ事故につながる おそれがあります。
- 運転者はハンズ フリー以外の自動車 電話や携帯電話などを走行中に使用し ないでください。思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- 運転者は走行中、テレビを見たり、カーナビゲーションを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リヤ シートの調整および収納状態から元に戻したときは必ずロックがかかったことを確認してください。ロックがかかっていない状態での走行は思わぬ事故につながるおそれがあります。

- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないで ください。

#### 車止めなどに注意をしてくだ さい

下記のような場合には、スポイラー、大型バンパーなどを損傷するおそれがありますので、十分に注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 路肩など段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ (穴) のある場所の通過

MEM	10			
 		 	 • • • • • • • • • •	



# 安全装備

# 車を運転するうえで乗員の安全を保護するための 装備について説明しています。

■ シート	
正しい運転姿勢	36
フロント シート	37
リヤ シート	40
ソフト フラット シート	43
ISO FIX対応ISO FIX固定バー&	
テザー アンカー	45
■ シート ベルト	
■ シート ベルト 正しい着用	47
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 正しい着用	
正しい着用 3 点式ELRシート ベルト	50
正しい着用 3 点式ELRシート ベルト プリテンショナー&可変ロード	50
正しい着用 3 点式ELRシート ベルト プリテンショナー&可変ロード リミッター機構付 シート ベルト	50 52

# ■ SRSエアバッグ

SRSエアハック	56
SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン	
シールド エアバッグ	62
SRSエアバッグ警告灯	66
SRSエアバッグ コンピューター	67

## ABS

ABS (EBD付) ------ 69

# 安全装備シート

# シート

## 正しい運転姿勢

安全な運転操作を行うため、正しい運転 姿勢が取れるように、下記のことに注意 してシートを調整してください。

- ペダル類が十分に踏み込めること
- 背当てから背中を離すことなく、ハンドル操作ができること
- シート ベルトが正しく着用できること
- ヘッド レスト中央の高さが耳の後方 になること



## ⚠警告

- 走行中は運転席シートの調整を絶対に しないでください。シートが突然動き、運転を誤り思わぬ事故につながる おそれがあります。
- シートを必要以上に倒して走行しない でください。シート ベルトの性能が 発揮されません。正しい運転姿勢を取 りましょう。
- 背当てと背中の間にクッションなどを 入れないでください。正しい姿勢が取 れないばかりか、衝突したときシート ベルトなどの拘束保護装置の効果が十 分に発揮されず重大な傷害を受けるお それがあり危険です。

(シート ベルト→ 47 ページ)

## ⚠注意

- シートを調整するときは同乗者や荷物 に当てないように注意してください。 同乗者がけがをしたり、荷物をこわし たりするおそれがあります。
- シートの調整は、指や手を挟まないように十分に注意して行ってください。
- シートを調整しているときは、シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。指や手を挟みけがをするおそれがあります。

# フロント シート

## ⚠警告

SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シール ド エアバッグ装着車の場合

 フロント シートに専用のスバル指定 用品以外を取り付けないでください。 フロント シート側面のSRSサイド エ アバッグ展開部をおおうとSRSサイド エアバッグが正常に作動しないおそれ があります。

また、スバル純正SRSサイド エアバッグ専用シート カバー使用時には付属の取扱説明書をよく読んで正しく取り付けてください。

フロント シート表皮の張り替えやフロント シートの取り付け、取り外し、修理などを行わないでください。いざというときに作動しないおそれがあります。必ずスバル販売店にご相談ください。

## シート スライド調整

▼ 調整を行う前に

## ⚠警告

● スライド調整は必ず運転前に行い、調整後はシートを前後に軽くゆすり、シートが確実に固定されたことを確認してください。シートが固定されていないとシートが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ▼ 調整方法

シート下のスライド レバーを引き上げながら、前後にシートをスライドします。



# 安全装備シート

## リクライニング調整

▼ 調整を行う前に

## ⚠警告

● リクライニング調整は必ず運転前に行い、調整後は背当てを軽くゆすり、背当てが確実に固定されたことを確認してください。背当てが固定されていないと走行中に背当てが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ▼ 調整方法

リクライニング レバーを引き上げながら 背当ての角度を調整します。



## △注意

- リクライニング レバーを引き上げる ときは背当てにあまり力をかけないで ください。背当てに強い力がかかって いると急に背当てが倒れ、けがをする おそれがあります。
- ▼ 背当てを元に戻すときは

## △注意

背当てを元に戻すときは、背当てが急 に戻るおそれがありますので、必ず背 当てを手で押さえながら操作してくだ さい。

## ヘッド レストの調整

▼ 調整を行う前に

## **⚠警告**

- ヘッド レストを外した状態で走行しないでください。衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。走行前に必ず取り付け、ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

#### ▼ 調整方法

そのまま持ち上げて調整します。

下げるときは固定解除ボタンを押しながら「カチッ」という音がする位置で固定してください。

取り外すときは固定解除ボタンを押しながら引き抜きます。



## 運転席シート リフター

シート全体の高さ調整を行うことができます。

### ▼ 操作を行う前に

## ⚠警告

■調整は必ず運転前に行ってください。 走行中に調整を行うと思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

#### ▼ 調整方法

シート リフター レバーを引き上げるご とにシート全体が上昇し、押し下げるごとにシート全体が下降します。



## 大型アーム レスト

### ▼ 使用方法

前に倒して使用します。



## ▶ アドバイス

小物入れとして使用することもできます。

(センター アーム レスト ポケット& 大型ボックス→ 175 ページ)

シートのリクライニング調整やスライ ド調整を行うと、アーム レストも同 時に動きます。



## リヤ シート

## △注意

- 荷室には人を乗せないでください。人が乗る構造になっていないため、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 荷物はフロント シートの背当てより 高く積まないでください。後方視界の さまたげになるだけでなく、急ブレー キ時などに前方に荷物が投げ出される おそれがあります。

## シート スライド調整


▼ 調整を行う前に

## ⚠注意

● スライド調整は必ず停車中に行い、調整後はシートを前後に軽くゆすり、シートが確実に固定されたことを確認してください。シートが固定されていないと走行中にシートが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ▼ 調整方法

シート下のスライド レバーを引き上げながら、前後にシートをスライドします。



## ▶ アドバイス

● シートをスライドさせるとき、左右両側のシートが一体で動きます。

## リクライニング調整


▼ 調整を行う前に

## ⚠注意

● リクライニング調整は必ず停車中に行い、調整後は背当てを軽くゆすり、背当てが確実に固定されたことを確認してください。背当てが固定されていないと走行中に背当てが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ▼ 調整方法

リクライニング レバーを引きながら、背 当ての角度を調整します。



## ⚠注意

 リクライニング調整するときは、背当 てにあまり力をかけないでください。 背当てに強い力がかかっていると急に 背当てが倒れ、けがをするおそれがあ ります。

## ▶ アドバイス

◆ 左右独立してリクライニング調整する ことができます。

#### ▼ 背当てを元に戻すときは

## ⚠注意

● 背当てが急に戻るおそれがありますので、必ず背当てを手で押さえながら操作してください。

# 安全装備シート

## ヘッド レストの取り外し


#### ▼ 操作を行う前に

## ⚠警告

- リヤ シートに人を乗せるときは、ヘッド レストを外したまま、または下げた状態のまま走行しないでください。衝突したときなどに、首に大きな衝撃が加わり、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。ヘッド レストは必ず上げた状態で使用してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

#### ▼ 操作方法

取り外すときは、固定解除ボタンを押しながら引き抜きます。取り付けるときは、「カチッ」という音がする位置で固定してください。



## 背当ての前倒し

リヤ シートを操作することで、ラゲージ ルームを広くすることができます。

## **爪警告**

走行中はシートの操作を行わないでください。ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

## △注意

- シートを操作するとき、または元に戻すときは、手や足などを挟まないように注意してください。
- 背当てを前に倒すときは、背当てが急 に倒れるおそれがあります。必ず背当 てを手で押さえながら操作してくださ い。
- 倒した背当ての上、または荷室に人を 乗せて走行しないでください。急ブレーキ時など体が固定されず危険です。

## ♪ アドバイス


● 背当てを倒すとき、または倒した背当 てを元に戻すときシート ベルトがシ ートにかみ込むことを防ぐために、必 ず格納ホルダーにシート ベルトをか けてから操作してください。

### ▼ 操作方法

 かみ込み防止のため、格納ホルダー にシート ベルトをかけます。



2. リクライニング レバーを引き上げな がら背当てを前に倒します。



#### ▼ 元に戻すときは

## ∕∖注意

● 背当てが確実に固定されたことを確認 してください。背当てが固定されてい ないと、走行中に背当てが動き思わぬ けがをするおそれがあります。

# ソフト フラット シート

## フル フラットにするとき

▼ 操作を行う前に

## ⚠警告

● 走行中はシートの操作を行わないでください。ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

## ⚠注意

- フル フラットにした状態で人を乗せ たまま走行しないでください。急ブレ ーキ時など体が固定されず危険です。
- フル フラットにした状態で、シート の上を動き回ったりしないでください。
- シートの上を移動するときは、足を踏み外すおそれがあり危険です。シートの中央を踏んでゆっくり移動してください。
- フル フラット状態は安全な場所に車 を止めて休息するときに使用してくだ さい。

# 安全装備シート

### ▼ 操作方法

- リヤ シートのヘッド レストを外します。
- リヤ シートを後方いっぱいまでスライドさせます。
- 3. リヤ シートの背当てを倒します。
- クロント シートのヘッド レストを 外します。
- フロント シートを前方いっぱいまで スライドさせます。
- 6. フロント シートの背当てをリヤ シートと面一になるまで倒します。



▼元に戻すときは 逆の手順で操作してください。

# ISO\* FIX対応 ISO FIX固定バー& テザー アンカー

リヤ シート左右席には、ISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカー対応のチャイルド シートを取り付けるためのISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカーが装備されています。

このISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザーアンカーには、この車専用の道路運送車両の保安基準に適合するチャイルドシート(ISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザーアンカー対応のスバル純正チャイルドシート)のみ取り付けることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## ♪ アドバイス


シート ベルトで固定するタイプのチャイルド シートの取り付け方法とは 異なります。

(シート ベルトによるチャイルド シート の取り付け→ 53 ページ)

### ▼ 取り付け位置

## 固定バー


シート クッションと背当ての間にあります。



## テザー アンカー

リヤ シート後ろ側下部にあります。

• 前(上)側デッキ ボードを引き下げます。



<sup>\*</sup> International Organization for

# 安全装備シート

#### ▼ 取り付け方法

- ISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカーの位置を確認します。
- 2. 適合するチャイルド シートの取り付け金具をISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカーに連結して取り付けます。(取り付け方法は、商品に付属の取扱説明書をよく読んでください。)
- 3. 取り付けたチャイルド シートを軽く ゆすり、確実に取り付けられている ことを確認します。

## ⚠警告

- 取り付け、取り外し要領は、チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく 読んで、確実に取り付けてください。
- チャイルド シートを取り付けるときは、ISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカー周辺に異物がないこと、シート ベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。

異物やシート ベルトなどをかみ込む とチャイルド シートが固定されず、 衝突したときなどに重大な傷害を受け るおそれがあり危険です。

## **⚠警告**

チャイルド シートを取り付けるときは、リヤ シートのヘッド レストを上げてから、テザー アンカーに固定してください。

ヘッド レストを下げたままだと、チャイルド シートがヘッド レストと干渉したり、テザー ベルトがヘッド レストに当たってたるみ、衝突したときなどにチャイルド シートが動いて重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。



チャイルド シートを取り外したまま 室内に放置すると、ブレーキをかけた ときなどに人や物に当たるなどして、 思わぬ事故につながるおそれがあり危 険です。

## ♪ アドバイス

● チャイルド シートを長時間使用しない場合は、荷室に収納するか、車両から外して保管してください。シートに取り付けたままにしておくと、シートが変色したり、型くずれするおそれがあります。

# シート ベルト



## 正しい着用

運転者は車を運転する前に、下記のことに注意してシート ベルトを着用し、必ず同乗者にも着用させてください。シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。

シート ベルトの使用方法を十分に理解し、 正しい取り扱いかたを身に付けてくださ い。



- シートを調整し、上体を起こし深く腰かけて座ること
- シート ベルトにねじれがないこと
- シート ベルトが肩に十分かかっていること、また必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させること

## ⚠警告

- シート ベルトの着用は腹部をさけ、 必ず腰骨の位置にしてください。衝突 したときなどに腹部に強い圧迫を受 け、シート ベルトによりけがをする おそれがあります。
- シート ベルトの肩にかかる部分を脇の下に通して着用しないでください。
   シート ベルトが肩に十分かかっていないと衝突したときなどに体が前方に投げ出されるおそれがあります。
- シート ベルトの経路をさまたげる荷物の積みかたはしないでください。衝突したときなどに効果が十分発揮されません。



 リヤ シート ベルトの格納ホルダーは 背当てを前に倒したときにシート ベ ルトを固定するための物です。シート ベルト着用時には格納ホルダーから外 して使用してください。

# 安全装備シート ベルト

## **魚警告**

- 1 人で座ることのできない乳幼児の場合はスバル純正のチャイルド シート (ベビー シート) (別売)を使用してください。大人がシート ベルトをしてから抱くことは絶対にしないでください。衝突時などインストルメントパネルやフロント シートの背当てとの間に押しつぶされるおそれがあります。
- お子さまもシート ベルトを着用させてください。ただし、シート ベルトが首やあごに当たる場合や腰骨にかからないような体の小さなお子さまの場合は、衝突したときなど強い圧迫を受け、シート ベルトによりけがをするおそれがあります。

スバル純正のチャイルド シート (別売)を使用してください。

- 妊娠中の方もシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師に相談のうえ、注意事項を確認してください。
  - 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
  - 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。

## ⚠警告

シート ベルトは1人用です。2人以上で1本のシートベルトを使用しないでください。衝突時にシートベルトが正常に動かず、けがをするおそれがあります。



- シートの背当てを必要以上に倒して走行しないでください。衝突時に体がシートベルトの下にもぐり、ベルトが腰骨にかからず腹部にかかることになり、シートベルトによりけがをするおそれがあります。
- ハンドルやメーターに必要以上に近付いて運転しないでください。衝突したときなどシートベルトの効果が発揮されません。
- シート ベルト使用時、洗濯ばさみや クリップなどでたるみをつけないでく ださい。衝突時など効果を発揮しなく なります。



- シート ベルトが汚れた場合は中性洗剤を使用してください。ベンジンなどの有機溶剤を使用すると、シート ベルトの性能が落ち、十分な効果を発揮できません。同様にシート ベルトの脱色や染色もやめてください。
- シート ベルトを着用した状態で万一 事故にあった場合は、スバル販売店で シート ベルトー式を交換してくださ い。シート ベルト自体が損傷してい る場合があり、性能を十分発揮できな いおそれがあります。
- 常にシート ベルトにほつれや、擦り切れなどの異常がないかを点検してください。異常がある状態で使用をすると衝突時に正常にはたらかず、性能を十分発揮できないおそれがありますので、スバル販売店で交換してください。
- バックルや巻き取り装置の内部に異物などを入れないようにしてください。また、シートベルトの改造や取り付け、取り外しをしないでください。衝突時に十分な効果を発揮できないおそれがあります。



## 3 点式ELRシート ベルト

## リヤ シート中央席以外

長さ調整の必要はありません。通常は体の動きに合わせて伸縮しますが、緊急時にはロックし、体を固定します。

#### ▼ 着用するとき

- 1. 正しい運転姿勢が取れる位置にシートを調整します。
- 2 プレートをつかんでゆっくり引き出し、ベルトがねじれていないことを確認したのち、バックルの中にプレートを「カチッ」と音がするまで差し込みます。



## ⚠警告

 3 点式ELRシート ベルトは、脇の下に 通して着用しないでください。ベルト が十分肩にかかっていないと十分な効果を発揮しません。

## ⚠注意

プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでください。

## ▶ アドバイス

- ベルトがロックし引き出せない場合は、ベルトをゆるめてからゆっくり引き出してください。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、もう一度ゆっくり引き出してください。
- 運転席・助手席シート ベルトは、シート ベルトを着用していない状態 (警告灯が点滅状態)で、約 20km/h 以上で走行すると、ブザーが約 2 分間 鳴ります。

(シート ベルト警告灯 → 110 ページ)

3. 腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ 低い位置にかかるようにし、肩部ベ ルトを引いて腰部に密着させます。



#### ▼ 外すとき

バックルのボタンを押します。ベルトは 自動的に収納されますので、ねじれや引っかかりなどがないかを確認します。




## アジャスタブル シート ベルト アンカー

シート ベルトが肩に十分かかるように、 シート ベルトの高さを調整することがで きます。シート ベルトが首に当たったり、 肩から外れて腕にかかってしまうときに 使用します。

#### ▼ シート ベルトを下げるとき

- 1. ノブの側面をつまみながら引き、□ ックを解除します。
- 2. シート ベルトを「カチッ」という音 がする位置まで下げます。
- ▼ シート ベルトを上げるとき そのまま持上げます。



## ▶ アドバイス

● 4 段階に調整できますので、最適な位置で固定してください。

# 安全装備シート ベルト

# プリテンショナー& 可変ロード リミッター機構付 シート ベルト

## フロント シート

## ҈警告

- プリテンショナー&可変ロード リミッター機構付シート ベルトは絶対に取り外さないでください。また、分解、改造もしないでください。
- 下記のような場合は必ずスバル販売店 にご相談ください。お客様自身で行う と、プリテンショナー機構が思いがけ なく作動するおそれがあるほか、故障 や思わぬ事故につながるおそれがあり ます。
  - 車両前部を修理するとき
  - ・無線機を取り付けるとき
  - 廃車にするとき

## プリテンショナー機構

前方からの強い衝撃を受けるとプリテンショナー機構が作動し、シート ベルトを瞬時に引き込み、上体をシートにしっかりと固定してシート ベルトやSRSエアバッグの効果をいっそう高めます。

## ∕∖注意

プリテンショナー機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できません。最寄りのスバル販売店で交換してください。

## ♪ アドバイス

プリテンショナー機構はシート ベルトを着用していなくても前方からの強い衝撃を受けると作動します。


## 可変ロード リミッター機構

前方からの強い衝撃を受けた場合、シート ベルトにある一定以上の荷重がかかったときに作動し、それ以上荷重がかからないようにする機構で、乗員の胸に加わる力を減少させます。

## ⚠注意

● 可変ロード リミッター機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できま せん。最寄りのスバル販売店で交換し てください。

## シート ベルト



▼ チャイルド シートを取り付ける前に

## ⚠警告

- チャイルド シートは様々なタイプの物があります。取り付け要領はタイプにより異なりますので、必ず十分に確認したうえで取り付けを行ってください。万一のとき効果を発揮しないおそれがあります。
- お子さまをシート ベルトで遊ばせないでください。万一シート ベルトが首に巻き付いた場合、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

誤ってそのような状態になってしまい、シート ベルトのバックルも外せない場合は、はさみなどでシート ベルトを切断してください。

## △注意

- 標準装備のシート ベルトは大人用です。肩ベルトに首がかかるような小さなお子さまにはシート ベルトの着用はさけ、スバル純正のお子さま専用シートの使用をおすすめします。取り付けはお子さま専用シートに付属の取扱説明書をよく読んで、確実に取り付けてください。
- シート ベルトに損傷をあたえないよう、取り付けにあたっては十分注意してください。

## 🖢 アドバイス

■満6歳未満のお子さまは、お子さま専用シート(チャイルドシート)の着用が法律で義務付けられています。

# 安全装備シート ベルト

### ▼ チャイルド シート\*の取り付けかた


- チャイルド シートをリヤ シートに 置きます。
- プレートをつかんでゆっくり引き出し、ベルトがねじれていないことを確認してから、チャイルドシートの中に通します。



3. バックルの中にプレートを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

## ⚠注意

プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでください。 4. チャイルド シートにシート ベルト の固定装置が付いていない場合は、 ロッキング クリップを使用して固定 します。



## ♪ アドバイス

● ロッキング クリップの取り付けは、 お子さま専用シートに付属の取扱説明 書をよく読んで、確実に取り付けてく ださい。

また、ロッキング クリップの購入に ついては、スバル販売店にご相談くだ さい。

5. チャイルド シートを軽くゆすり、確 実に固定されていることを確認して ください。

## ⚠注意

 チャイルド シートを固定したあと、 シート ベルトでチャイルド シートが ロックされていることを必ず確認して ください。万一のとき効果を発揮しな いおそれがあります。

<sup>\*</sup> イラストは説明のための物であり、実際のチャイルド シートの形状とは異なります。

## 2点式シート ベルト


## リヤ シート中央席

## ▼ 着用するとき

1. プレートとベルトを直角にして、ベルトの長さを調整します。




2. ベルトがねじれていないことを確認したのち、バックルの中にプレートを「カチッ」と音がするまで差し込みます。



## ⚠注意

● プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでください。 3. ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い 位置にかかるようにし、ベルトを引 いて腰部に密着させます。



**▼外すとき** バックルのボタンを押します。



シート ベルトを使用していないとき は、プレートをバックルに差し込んで おいてください。


# SRSエアバッグ

## SRS\*エアバッグ

SRSエアバッグは、車両前方からの強い 衝撃により、センサーが一定以上の衝撃 (重大な危害がおよぶような強い衝撃) を感知すると瞬時に膨らみます。


## 運転席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと併せて、運転者の頭や胸への衝撃をやわらげる装置です。



## 助手席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと 併せて、助手席同乗者の頭や胸への衝撃 をやわらげる装置です。



## ⚠警告

- シート ベルトは必ず着用してください。SRSエアバッグはシート ベルトと 併用して効果が出る装置でシート ベ ルトの代わりではありません。
- シート ベルトを正しく着用してください。シート ベルトを着用していないと、急ブレーキなどで放り出されると同時にSRSエアバッグが膨らんだ場合、強い衝撃を受け危険です。

(正しい着用→ 47 ページ)

- シートを正しい位置に調整してください。シートを正しい位置に調整しないと、SRSエアバッグの効果を発揮させることができず、衝突したときなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 正しい姿勢でシートに座ってください。正しい姿勢で座らないとSRSエアバッグの効果を発揮させることができません。また、運転席SRSエアバッグはハンドルに近付きすぎると、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドル、インストルメント パネルは、絶対に取り外したり、分解しないでください。また、強い衝撃もあたえないでください。いざというときに作動しないおそれがあります。

<sup>\*</sup> Supplemental Restraint System (サプリメンタ ル レストレイント システム)の略で、乗員 保護補助装置の意味です。

## ⚠警告

- SRSエアバッグは、絶対に改造や分解 をしないでください。
- SRSエアバッグが膨らんだあとに、その構成部品に触れないでください。非常に熱くなっているのでやけどをするおそれがあります。
- 助手席SRSエアバッグについては必ず 下記の注意事項をお守りください。
  - シートの前端に座ったり、インストルメント パネルにもたれかかったりしないでください。また、お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしないでください。

助手席SRSエアバッグは瞬時に車室内 に大きく膨らみますので、SRSエアバ ッグが膨らんだときの強い衝撃で重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。



## ⚠警告


- お子さまはリヤ シートに座らせて、 必ずシート ベルトを着用させてくだ さい。
- シート ベルトを正しく着用できない 小さなお子さまは、チャイルド シートをリヤ シートに装着して使用して ください。
- 助手席にチャイルドシート(ベビーシート)を取り付けたり、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けないでください。チャイルドシートの背面が、SRSエアバッグに近すぎるため、SRSエアバッグが膨らんだときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。



# 安全装備 SRSエアバッグ

## ⚠警告

- チャイルド シートの取り付け可否に ついては、必ずチャイルド シートの 適用条件をご確認ください。
- SRSエアバッグの展開部にステッカーを貼ったり、カバーを付けないでください。いざというときにパッド部が開かずSRSエアバッグが作動しないおそれがあります。
- インストルメント パネルの上にジュースや物を置かないでください。SRS エアバッグが膨らむときの衝撃でけがをするおそれがあります。



ステアリング パッド、インストルメント パネルの上などSRSエアバッグ展開部は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。

SRSエアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

## ⚠警告

- SRSエアバッグの効力を十分に発揮させるため、下記の事項を必ず守ってください。
- サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
- 車両前部にグリル ガードなどを装着 する場合は、最寄りのスバル販売店に ご相談ください。
- ●無線機の電波などは、SRSエアバッグを作動させるコンピューターに悪影響をあたえるおそれがありますので、無線機などを取り付けるときは、スバル販売店にご相談ください。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

## ⚠注意

● SRSエアバッグが作動すると作動音と ともに白い煙のようなガスが発生しま すが、火災ではありません。このガス を吸うと、喘息などの呼吸器系を患っ た経緯のある方は、呼吸が苦しくなる ことがあります。

この場合は、乗員が車外に出ても安全 であることを確認して、車外に出てく ださい。なお、車外に出ることができ ない場合は、窓やドアを開けて新鮮な 空気を入れてください。

また、SRSエアバッグ作動時の残留物 (カスなど) が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方は、まれに皮膚を刺激する場合があります。

- 衝突時などに助手席SRSエアバッグが 膨らむことによって、車両のフロント ウインドゥ ガラスが破損することが あります。
- SRSエアバッグは一度作動すると再使 用できません。必ずスバル販売店で交 換してください。

## ⚠注意

- 下記のような場合は必ずスバル販売店 にご相談ください。お客様自身で行うと、SRSエアバッグ
  - お客様自身で行っと、SRSエアハックが思いがけなく作動し、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - ハンドルを取り外すとき
  - 車両前部を修理するとき
- 車やSRSエアバッグを廃棄するときは 必ずスバル販売店にご相談ください。
   SRSエアバッグが思いがけず作動し、 けがをするおそれがあります。
- SRSエアバッグが収納されているパット部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずスバル販売店で交換してください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。

## ♪ アドバイス

## SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シール ド エアバッグ装着車の場合

- SRSエアバッグとSRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグは、作動判定時における衝撃の方向が異なるため、下記のような作動をすることがあります。
  - SRSエアバッグのみ作動
  - SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグのみ作動
  - SRSカーテン シールド エアバッグの み作動

## 作動する場合

SRSエアバッグは車両前方からフロントバンパーに強い衝撃を受けたとき作動します。また、同時にプリテンショナー機構も作動します。

走行中に路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときは、まれにSRSエアバッグが作動することがあります。

● 高速で縁石などに衝突したとき





● 深い穴や溝に落ち込んだとき

深い穴や溝



● ジャンプレて地面に衝突したとき



## 作動しない場合

下記のように前方からの衝撃が弱い場合 や、衝撃が車体により十分吸収された場 合など、車両の損傷が大きくても作動し ないことがあります。


● コンクリートの壁に約 25km/h以下の 速度で正面衝突したとき



■ 電柱などポール状の物に正面衝突した とき



● 前方約 30°以上の角度でコンクリート の壁やガード レールなどに衝突した とき



● SRSエアバッグ警告灯点灯時



大型トラックの後部荷台下にもぐり込んだとき



下記のようなときも作動しないことがあり効果を発揮しません。

● 側面や後方から衝撃を受けたとき



● 車両が横転、転覆したとき



下記のようなときは、SRSエアバッグが 作動しません。

● エンジン スイッチが"LOCK"、 "ACC"の位置のときに衝突したとき



# SRS\*サイド エアバッグ& SRSカーテン シールド エアバッグ

## オプション/グレード別装備

SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグは、車両側方からの強い衝撃により、センサーが一定以上の衝撃 (重大な危害がおよぶような強い衝撃)を感知すると瞬時に膨らみます。

## SRSサイド エアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと 併せて、運転者や助手席同乗者の胸部や 上体への衝撃をやわらげる装置です。



## SRSカーテン シールド エアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと 併せて、運転者・助手席同乗者・リヤ シート左右席同乗者のおもに頭部への衝撃 をやわらげる装置です。



<sup>\*</sup> Supplemental Restraint System (サプリメンタ ル レストレイント システム) の略で、乗員 保護補助装置の意味です。

## **魚警告**

- シート ベルトは必ず着用してください。SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグはシートベルトと併用して効果が出る装置でシート ベルトの代わりではありません。
- シート ベルトを正しく着用してください。シート ベルトを着用していないと、急ブレーキなどで放り出されると同時にSRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグが膨らんだ場合、強い衝撃を受け危険です。

(正しい着用→ 47 ページ)

- シートを正しい位置に調整してください。シートを正しい位置に調整しないと、SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグの効果を発揮させることができず、衝突したときなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 正しい姿勢でシートに座ってください。正しい姿勢で座らないとSRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグの効果を発揮させることができません。また、ドア近辺にもたれかからないでください。SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグが膨らんだときに重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。



## ⚠警告

- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグは、絶対に改造 や分解をしないでください。
- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグが膨らんだあとに、その構成部品に触れないでください。非常に熱くなっているのでやけどをするおそれがあります。
- お子さまはリヤ シートに座らせて、 必ずシート ベルトを着用させてくだ さい。
- シート ベルトを正しく着用できない 小さなお子さまは、チャイルド シートをリヤ シートに装着して使用して ください。
- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグの展開部にステッカーを貼ったり、カバーを付けないでください。いざというときにパッド部が開かずSRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグが作動しないおそれがあります。
- フロント シート表皮の張り替えをしたり、フロント シート、フロント・センター・リヤ ピラー、ルーフ サイド部を取り外したり、分解しないでください。また、強い衝撃もあたえないでください。いざというときに作動しないおそれがあります。必ず、スバル販売店にご相談ください。

# 安全装備 SRSエアバッグ

## ⚠警告

- フロント シートにSRSサイド エアバッグ専用のスバル純正シート カバー以外は取り付けないでください。フロント シート側面のSRSサイド エアバッグ展開部をおおうと、SRSサイド エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- ドアやその周辺に専用のスバル指定用品以外を取り付けないでください。 SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグが膨らんだときに飛ばされたり、SRSサイド エアバッグをSRSカーテンシールド エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。



● SRSカーテン シールド エアバッグ周 辺部(フロント ガラス、フロント・ リヤ ドア ガラス、フロント・センタ ー・リヤ ピラー、ルーフ サイド部) にアクセサリー、ハンズ フリー マイ クなどを付けないでください。SRSカ ーテン シールド エアバッグが膨らん だときに飛ばされたり、SRSカーテン シールド エアバッグが正常に作動せ ず重大な傷害を受けるおそれがありま す。

## ⚠警告

- フロント シート側部、フロント・センター・リヤ ピラー、ルーフ サイド 部などSRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグ展開部 は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。
  - SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグの効力を十分に発揮させるため、下記の事項を必ず守ってください。
- サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
- 無線機の電波などは、SRSサイド エア バッグ&SRSカーテン シールド エア バッグを作動させるコンピューターに 悪影響をあたえるおそれがありますの で、無線機などを取り付けるときは、 スバル販売店にご相談ください。
- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグは非常に速い速 度で膨らむため、SRSサイド エアバッ グ&SRSカーテン シールド エアバッ グとの接触によりすり傷、やけど、打 撲などを受けることがあります。

# SRSエアバッグ

## ⚠注意

SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグが作動すると作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。このガスを吸うと、喘息などの呼吸器系を患った経緯のある方は、呼吸が苦しくなることがあります。

この場合は、乗員が車外に出ても安全 であることを確認して、車外に出てく ださい。なお、車外に出ることができ ない場合は、窓やドアを開けて新鮮な 空気を入れてください。

また、SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグ作動時の 残留物(カスなど)が目や皮膚に付着 したときは、できるだけ早く水で洗い 流してください。皮膚の弱い方は、まれに皮膚を刺激する場合があります。

- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグは一度作動すると再使用できません。必ずスバル販売店で交換してください。
- 下記のような場合は必ずスバル販売店 にご相談ください。

お客様自身で行うと、SRSサイド エア バッグ&SRSカーテン シールド エア バッグが思いがけなく作動し、故障や 思わぬ事故につながるおそれがありま す。

- シート、フロント・センター・リヤ ピラー、ルーフ サイド部を取り外す とき
- 車両側部を修理するとき

## △注意

- 車やSRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグが思いがけず作動し、けがをするおそれがあります。
- SRSカーテン シールド エアバッグが 収納されているフロント シート、フロント・センター・リヤ ピラー、ルーフ サイド部に傷が付いていたり、 ひび割れがあるときは、そのまま使用 せずスバル販売店で交換してください。衝突したときなどにSRSカーテンシールド エアバッグが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。

## 🖢 アドバイス

- SRSエアバッグとSRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグは、作動判定時における衝撃の方向が異なるため、下記のような作動をすることがあります。
  - SRSエアバッグのみ作動
  - SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグのみ作動
- SRSカーテン シールド エアバッグの み作動

# 安全装備 SRSエアバッグ


## 作動する場合

SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグは車両側方から強い衝撃を受けたとき作動します。

## 作動しない場合

下記のような衝撃が弱いときには、作動しないことがあります。

側面に斜め方向から、あるいは客室部 以外の側面に衝突されたとき



## SRSエアバッグ警告灯

メーター内に警告されます。



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯します。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSエアバッグ
   (SRSエアバッグ→ 56 ページ)
- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグ (オプション)
   (SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグ→ 62 ページ)
- プリテンショナー機構 (プリテンショナー機構→ 52 ページ)


## △注意

## 点灯した場合

車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにスバル販売店で点 検を受けてください。

# SRSエアバッグ コンピューター

SRSエアバッグを制御する装置です。



## ⚠注意


- SRSエアバッグ コンピューターは、絶対に取り外したり、分解しないでください。
  - SRSエアバッグ、SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグ (オプション) が誤って展開したり、いざというときに作動しないおそれがあります。
- SRSエアバッグ コンピューターには、 水、ジュースなどをかけないように注 意してください。
- SRSエアバッグ コンピューターおよび その近くを強くたたいたり、蹴ったり しないでください。
- SRSエアバッグが一度作動すると再使 用できません。スバル販売店で交換し てください。

## SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグセンサー

## オプション/グレード別装備

SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグ センサーはフロント シート・リヤ シート左右両側に取り付け られています。







## △注意

- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグ センサーは、絶 対に取り外したり、分解しないでくだ さい。
  - SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグが誤って展開したり、いざというときに作動しないおそれがあります。
- SRSサイド エアバッグ&SRSカーテンシールド エアバッグ センサーおよび その近くを強くたたいたり、蹴ったりしないでください。

# **ABS**

## ABS\* (EBD付)

急制動時や滑りやすい路面における制動時には、車輪がロックして方向安定性と操舵能力が低下することがあります。 ABSは、このような状況下に発生する車輪ロックを防止して操舵能力を確保しようとする装置です。

また緊急制動時など、ブレーキ ペダルが 強く踏めずブレーキ性能を十分に発揮できない場合に、運転者のペダル踏力を増加させて、制動力を確保する下記の装置を備えています。

メカニカル2段アシスト機能付 ブレーキ

#### ▼ FBD

Electronic Brake force Distribution (電子制動力配分制御)の略で、車両の走行状態や積載状態に応じて最適な制動力配分を行う機能です。積載時のブレーキの効きを確保することができます。

## ⚠注意

- ABSを過信しないでください。ABSが 作動した状態でも車両の方向安定性や 操舵性の確保には限界があり、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 下記の場合などにはABSの付いていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあり、事故につながるおそれがあります。速度を控えて十分に車間距離を取ってください。
  - 砂利道、新雪路を走行しているとき
  - タイヤ チェーンを装着しているとき
  - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき
  - 凹凸道などの悪路を走行しているとき
  - タイヤ空気圧が適正空気圧より高いと きに荒れた路面を走行したとき

<sup>\*</sup>ABSは、Anti-lock Brake System(アンチロック ブレーキ システム)の略です。



#### ▶ アドバイス

- 低速(約 10km/h以下)では、ABSは 作動せず、普通のブレーキと同じ作動 になります。
- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると、メーター内のABS警告灯が点 灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン始動後にABS警告灯が数秒間 点灯しても、その後、消灯すれば異常 ではありません。ただし、同じ現象が 再度発生した場合は、スバル販売店で 点検を受けてください。
- エンジン始動時や始動後の発進直後に エンジン ルームからモーターなどの 音が聞こえることがあります。これ は、システムの作動をチェックしてい るときの音で、異常ではありません。
- 走行中にABS警告灯が点灯した場合、 通常のブレーキとしての性能は確保されていますが(ABSとしての作動はしません)、スバル販売店で点検を受けてください。
- ABSの作動中および作動後は、ブレーキペダルが奥に入り込むことがあります。また、ABSが正常に作動しているときは、ブレーキペダルを踏むとペダルがこきざみに動き「カタカタ」と作動音がすることがありますが、システムの異常ではありません。
- 雨の日にマンホールのふた、橋の継ぎ 目などの滑りやすい場所でブレーキを 踏むとABSが作動しやすくなります。
- 急ブレーキ時は、ブレーキ ペダルを 強く踏み続けてください。ブレーキを ゆるめるとABSが効果を発揮できません。

#### ▶ アドバイス

● 急ブレーキ時にポンピング ブレーキ\* はしないでください。ポンピング ブレーキをすると制動距離が長くなります。

MEMO	

MEMO	
	,
	,
	,
	,



### 車を運転する前に

車を運転する前に必要な各部の開閉、調整、点検 について説明しています。

#### ■ 車体各部の開閉

+	74
キーレス アクセス	75
ドアの開閉	82
チャイルド プルーフ	84
集中ドア ロック	84
キー抜き忘れ警告ブザー	85
リヤ ゲート	85
ボンネット	88
フューエル リッド	90
パワー ウインドゥ	92


#### ■ 車体各部の調整

防眩ルーム ミラー	96
電動格納式ドア ミラー	96
チルト ステアリング	97

### 車体各部の開閉

#### キー

キーはエンジンの始動や停止のほかに、 ドアの施錠、解錠など車を操作するため になくてはならない物です。大切に管理 してください。



#### ∕∖注意

メカニカル キーは、必ずアクセス キーに格納しておいてください。アクセス キーは電池の消耗などにより、突然使用できなくなることがあります。


#### ♪ アドバイス

- ◆ キーはアクセス キー(メカニカル キー内蔵)とメイン キーを用意しております。メイン キーは、大切に保管しておいてください。
- キーを紛失されたときは、再登録が必要となります。スバル販売店にご連絡いただければ、指定キーを作ることができます。

なお、メイン キーと、アクセス キーはそれぞれ最大 4 枚(合わせて8枚)まで設定することができます。

#### キー ナンバーについて

◆ お客様以外にキー ナンバーがわから ないように、キーではなくプレートに キー ナンバーを打刻してあります。



 キー ナンバー プレートを車両以外の場所に大切に保管してください。 万一、キーを紛失したときに、キーナンバーをスバル販売店にご連絡いただければ、指定キーを作ることができます。

#### 航空機に乗るときは

航空機にアクセス キーを持ち込む場合は、航空機内で "LOCK"、 "UNLOCK"のボタンを押さないでください。また、かばんなどに保管する場合でも、簡単にボタンが押されないように保管してください。ボタンが押されると電波が発信され、航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。



### キーレス アクセス

アンテナから発する電波をアクセス キーが感知することによって、下記の操作を行うことができます。

- 運転席ドア ハンドルのスイッチを押 すことで、ドアの施錠・解錠ができます。
- ◆ キーの差し込み操作なしでエンジンの 始動、停止ができます。

(エンジン スイッチ→ 127 ページ)

● イモビライザー機能(車両盗難防止機 能)を備えています。

(イモビライザー機能→ 132 ページ)

#### ▶ アドバイス

- アクセス キーは必ず運転者が所持し、管理してください。エンジン回転中は通信を停止するため、特にキーを紛失しやすくなります。また、メインキーは大切に保管しておいてください。
- アクセス キー・メイン キーを紛失した場合は、再登録が必要になります。
   スバル販売店にご相談ください。
- ▼クセス キーの電池寿命は、使用状況によりますが、約 1~3 年程度です。(全く使用していなくても電池は消耗します)

#### ▶ アドバイス

- アクセス キー・メイン キーには精密 な電子部品が組み込まれています。故 障の原因になりますので、下記のこと を守り、取り扱いには注意してください。
  - アクセス キーをズボンなどの後ろポケットに入れないでください。
  - 直射日光や高温下に放置しないでくだ さい。
  - •強い衝撃や圧力を加えないでください。
  - 水にぬらさないでください。
  - 分解しないでください。
- 超音波洗浄機などにかけないでください。
- 磁気を帯びたキー ホルダーなどを付けないでください。
- 下記のような強い電波を発するおそれのある機器の近くに、アクセスキーを置かないでください。アクセスキーが常時通信状態になり、電池が著しく消耗します。
  - ・テレビ
  - ・オーディオ
  - ・パソコン
  - ・携帯電話、コードレス電話
  - ・電気スタンド
  - ・低周波治療器などの医療用電気機器
- メイン キーと、アクセス キーはそれ ぞれ最大 4枚(合わせて8枚)まで設 定することができます。ご購入方法、 ご使用方法についてはスバル販売店に ご相談ください。

#### アンテナ

#### ⚠警告

#### <u>植込み型心臓ペース メーカー、および植込み</u> 型除細動器を使用されている方へ

- 車室外アンテナ・車室内アンテナから 約 22 cm以内に近づかないようにして ください。電波により、植込み型心臓 ペース メーカー、および植込み型除 細動器の作動に影響をあたえるおそれ があります。
- 車室外アンテナ・車室内アンテナから 約22 cm以内に近づかなければ、電波 による影響を受けるおそれはありませ んが、不要な電波の発信を避けるた め、アクセス キーは、必ず運転者が 所持したまま乗車してください。

また、電池の消耗などにより、アクセス キーで操作できないときは、アクセス キーを所持していない状態と同じですので、注意してください。

(アクセス キーで操作できない場合 → 80 ページ)

植込み型心臓ペース メーカー、および植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用されている方は、電波による影響について、医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により、医療用電気機器の作動に影響をあたえるおそれがあります。

#### ▶ アドバイス

- アクセス キーを所持していない状態 では、車室外アンテナは常に電波を発 しています。
- アクセス キーを所持していない状態で、ドアを開閉すると、車室外アンテナ・車室内アンテナから電波が発されます。この場合、エンジン スイッチにメイン キーを差し込むと、電波の発信が停止されます。
- アンテナから発する電波を停止(キーレス アクセスを停止)させることもできます。詳しくは、最寄りのスバル販売店にご相談ください。
- アンテナから発する電波を停止させた とき、エンジンの始動・停止は、キー の差し込み操作なしで行うことができ なくなります。(電波式リモコン ド ア ロックによるドアの施錠・解錠は 行えます)



#### ▼ 車室外アンテナ

運転席ドア ハンドルに内蔵されています。



#### ▼ 車室内アンテナ

運転席シート クッション内部と左側リヤシート足元フロア下部にあります。



#### アクセス キーの使いかた

アクセス キーは下記のような場合、ドア の施錠・解錠やエンジンの始動ができな いなど、正常に作動しないことがありま す。

- 近くにTV塔や発電所、放送局、電光掲 示板など強い電波を発生する設備があ るとき
- 無線機や携帯電話などの無線通信機器 や他車のアクセス キーと一緒に携行 したとき
- 本体が金属製の物と接しているとき
- アクセス キーの電池が消耗している とき

このような場合、アクセス キーに内蔵されているメカニカル キーを使用してドアの施錠・解錠やエンジンの始動を行って ください。

> (アクセス キーで操作できない場合 → 80 ページ)

#### ⚠注意

メカニカル キーは、必ずアクセス キーに格納しておいてください。アクセス キーは電池の消耗などにより、突然使用できなくなることがあります。

### 車を運転する前に

### 車体各部の開閉

#### ♪ アドバイス

- アクセス キーは、人体に影響しない 程度の微弱な電波を使用しています。
- 車両の形状により、キーレス アクセ ス操作・雷波式リモコン ドア ロック が作動しにくい場所があります。
- エンジン スイッチが "ACC"、 "ON" の位置のとき、またはいずれか のドアが開いている場合は、キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックは作動しません。
- エンジン スイッチのキー挿入口にメ カニカル キー、またはメイン キーが 差し込まれているときは、キーレス アクセス操作・雷波式リモコン ドア ロックは作動しません。
- キーレス アクセス操作・雷波式リモ コン ドア ロックにより、ドア ロッ クが解錠されたあと、ドアの開閉を行 わなかった場合は約30秒後、自動的 にすべてのドアが施錠されます。(自 動ロック機能)

#### 電池の消耗について

● ボタンを押しても作動しない場合や、 著しく作動可能距離が短くなった場 合、またはインジケーターが点滅しな くなった場合は、電池の消耗が考えら れます。

(キーの雷池交換→ 217 ページ)


#### ○キーレス アクセス操作

アクセス キーを所持して作動範囲内に入 り、運転席ドア ハンドルのスイッチを押 すごとに、すべてのドアの施錠・解錠が 繰り返されます。



#### ▼ 作動範囲

運転席ドア ハンドルから周囲約 70 cm以 内です。



作動節用 運転席ドア ハンドルから 周囲約70cm以内




#### ♪ アドバイス

- 周囲の状況により、作動範囲は変化することがあります。
- ドア ガラスやドア ハンドルに近付き すぎた場合などは、施錠・解錠されな いことがあります。
- スイッチを早押しした場合、施錠・解錠されないことがあります。
- 施錠・解錠するときは、運転席ドア ハンドルのスイッチを確実に押して施 錠・解錠されたことを確認してください。
- アクセス キーが作動範囲内にあれば、アクセス キーを所持している人以外でも運転席ドア ハンドルのスイッチで施錠・解錠を行うことができます。
- アクセス キーが作動範囲内にあって も、アクセス キーが地面の近くや高 い場所にあるときは、正常に作動しな い場合があります。
- アクセス キーの持ちかたにより、作動しにくい場合があります。

#### ○電波式リモコン ドア ロック


ドアが施錠された状態で、アクセス キーの "UNLOCK" ボタンを押すと、インジケーターが 1 回点滅し、すべてのドアは解錠されます。

"LOCK" ボタンを押すとインジケーター が 1 回点滅し、すべてのドアは施錠され ます。



#### ▼ 作動範囲

車両中心から周囲約3m以内です。



#### ○作動完了の確認方法

非常点滅灯と室内照明により、キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックの作動完了を確認することができます。

#### ▼ 確認方法

ドアの施錠・解錠と連動して、非常点滅 灯と室内照明(ルーム ランプはスイッチ がDOOR位置のとき)が下表の通り作動 します。(アンサー バック)

これにより、キーレス アクセス操作・電 波式リモコン ドア ロックの作動完了を 確認してください。

作動	部位	アンサー バック
LOCK時	非常点滅灯	1回点滅
LOOK	室内照明	減光し、その後消灯
UNLOCK時	非常点滅灯	2回点滅
UNLUCKR	室内照明	約15秒間点灯

### アクセス キーで操作できない場合

電池の消耗などにより、アクセス キーで操作(ドアの施錠・解錠やエンジンの始動)できない場合、アクセス キーに内蔵されているメカニカル キーを使用してください。

#### ⚠警告

● 電池の消耗などにより、アクセス キーで操作できない場合でも、アンテナは常に電波を発信していますので、植込み型心臓ペース メーカー、および植込み型除細動器を使用されている方は、車室外アンテナ・車室内アンテナから約 22 cm以内に近づかないようにしてください。

(アンテナ→ 76 ページ)

#### △注意

 メカニカル キーを使用したあとは、 必ずアクセス キーに格納してください。アクセス キーは電池の消耗などにより、突然使用できなくなることがあります。

〇メカニカル キーの取り出しかた メカニカル キーはアクセス キーに内蔵 されています。

#### ▼ 取り出しかた

アクセス キーのノブを矢印の方向にスラ イドさせたまま、アクセスキーから、メリアに回すと解錠されます。 カニカルキーを引き抜きます。



#### ○メカニカル キーの格納のしかた

#### ▼ 格納方法

1. アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、メカニカル キ - を下図のように差し込みます。



2. ノブを戻してロックします。

#### ○メカニカル キーによる ドアの施錠・解錠

#### ▼ 操作方法

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと施錠され、後ろ



#### メイン キー


アクセス キーを紛失、または破損したときなど、メカニカル キーも使用できない場合は、付属のメイン キーを使用してください。



### ○メイン キーによるドアの施錠、解錠

#### ▼ 操作方法

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと施錠され、後ろ 側に回すと解錠されます。



#### ドアの開閉

▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告

- ドアの開閉は確実に行ってください。 ドアが確実に閉まっていないと、走行 中にドアが開き、思わぬ事故につなが ったり、運転者や同乗者、または荷物 が車から投げ出されるおそれがありま す。
- 走行中は絶対にドアを開けないでくだ さい。思わぬ事故につながるおそれが あります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を十分確認してください。いきなり開けると後続車にぶつかるおそれがあり危険です。風が強いときは特に注意してドアを開けてください。
- 車から離れるときは、法的にも義務付けられていますので、必ずエンジンを止め施錠してください。無人で車が動き出したり、車両盗難のおそれがあります。
- お子さまに各ドアの開閉をさせたり、 いたずらをさせないでください。思わ ぬ事故の原因となるおそれがあります。
- ドアを閉めるとき指などを挟まないように注意してください。


#### ♪ アドバイス

ドアを施錠している場合でも、車を離れるときは貴重品などは車の中に置いたままにしないでください。



#### 車外からの施錠、解錠

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと施錠され、後ろ 側に回すと解錠されます。




#### ♪ アドバイス

● ドアのキー挿入口は助手席側には設定 していません。

#### 車内からの施錠、解錠

ロック レバーを押し込むと施錠できます。 ロック レバーを手前に引くと解錠できイ ンナー ハンドルを引くとドアが開きます。



#### 車外からキーを使わない施錠


#### ♪ アドバイス

- ◆ キーを車内に置き忘れないようにして ください。不注意によりキーを車内に 閉じ込めてしまう場合があります。
- キーを使用せずにドアを施錠するとき にキーを手に持っていることを確認し てからドアを閉める習慣を身に付けれ ば、車内にキーを閉じ込めてしまうこ とを防止できます。
- アクセス キー使用時は、この方法で の施錠はできません。

#### ○フロント ドア

#### ▼ 操作方法

ロック レバーを押し込み、ドア ハンドルを引いたままドアを閉めて施錠します。



#### ○リヤ ドア

#### ▼ 操作方法


ロック レバーを押し込み、ドアを閉めて施錠します。

#### チャイルド プルーフ

あ子さまの安全のため、チャイルド プル ーフを左右リヤ ドア後部に設けています。

#### ▼ 操作方法

レバーを "施錠" 側にしておくと車内の ドア ハンドルを引いてもドアを開かなく することができます。ドアを開けるとき は、車外のドア ハンドルで操作します。



#### ⚠注意

お子さまを後部座席に乗せるときは必ずチャイルドプルーフを使用してください。

### 集中ドア ロック

運転席ドアのロック レバーを操作すると、 連動して助手席ドア・左右リヤ ドア・リヤ ゲートが施錠、解錠されます。





#### キー抜き忘れ警告ブザー

エンジン スイッチにキーが差し込まれているとき "LOCK" または "ACC" の位置でいずれかのドアを開けるとブザー (断続音) が鳴り、キーの抜き忘れを警告します。

#### リヤ ゲート

▼ 操作を行う前に

#### ⚠注意

- リヤ ゲートを開けたときは、ドアが 確実に開いていることを確認してくだ さい。不十分な開けかたではリヤ ゲ ートが不意に閉まるおそれがありま す。特に傾斜した場所では、リヤ ゲ ートの開閉がしにくい場合がありま す。平坦な場所で開閉を行ってくださ い。
- リヤ ゲートを閉めるときにほかの人 の手などを挟まないように注意してく ださい。
- リヤ ゲートを閉めたときはリヤ ゲート端部などを持ってドアを軽くゆすり確実にロックされていることを確認してください。走行中にドアが開くと大変危険です。また、荷物が道路に落下するなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リヤ ゲートからの乗り降りはしない でください。思わぬ事故の原因となり ます。
- 荷物の積み下ろしでやむを得ずリヤ ゲートから乗り降りするときは、ドア を支えているステーに手をかけないで ください。リヤ ゲートを支えている ステーの役割を果たさず不意にリヤ ゲートが閉まるおそれがあります。
- エンジンをかけた状態でリヤ ゲート から手荷物の出し入れをするときは排 気管の後ろに立たないようにしてくだ さい。衣服が汚れたり、排気ガスによ り体に悪影響をおよぼすおそれがあり ます。

#### ⚠注意

- リヤ ゲートにはリヤ ゲートを支える ためのダンパー ステーが取り付けら れています。ダンパー ステーの破損 や作動不良、また手の挟み込みを防ぐ ため、下記のことをお守りください。
- ステーを持ってリヤ ゲートを閉めたり、ぶら下がらないでください。手を挟んだり、ステーが破損するなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ステーに手をかけて乗り降りしたり、 横方向に力をかけないでください。ス テーが曲がり、リヤ ゲートが開閉で きなくなるおそれがあります。
- ・ビニール片・ステッカー・粘着材などの異物がステーのロッド部(メッキしてある棒部)に付着しないようにしてください。また、繊維などの付着を防止するため、ロッド部を軍手などで触れないでください。異物が付着すると、ステーが円滑に動かなくなったり、開けたときの保持力が損なわれるおそれがあります。



 リヤ ゲートにスバル指定用品以外の アクセサリーを取り付けないでくださ い。リヤ ゲートの重量が極端に重く なると、開けたときにステーが支えら れなくなるおそれがあります。

#### 車内からの施錠、解錠

○リヤ ゲート連動集中ドア ロック 運転席ドアのロック レバーを操作すると、 連動してリヤ ゲートが施錠、解錠されま す。このとき助手席ドア、リヤ ドアも同 時に施錠、解錠されます。

#### ▼ 施錠方法

運転席ドアのロック レバーを押し込むと 施錠できます。

#### ▼ 解錠方法

運転席ドアのロック レバーを手前に引く と解錠できます。





#### 車外からの施錠、解錠


キー操作により施錠、解錠することができます。

#### ▼ 施錠方法

キーを差し込み、右に回すと施錠できます。

#### ▼ 解錠方法


キーを差し込み、左に回すと解錠できます。



#### リヤ ゲートの開閉

#### ▼ 開けるとき

解錠したあとでキー挿入口を押すと、ド アが開きます。



#### ▼ 閉めるとき

リヤ ゲートを静かに手で押さえ、そのま ま閉めます。

○リヤ ゲート ストラップ バンド リヤ ゲートを下げるときに便利です。



リヤ ゲート ストラップ バンド

#### ボンネット

▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
- やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行ってください。
- 点検したあとは、エンジン ルーム内に工具や布を置き忘れていないことを確認してください。点検や清掃に使用した工具や布などをエンジン ルーム内に置き忘れていると、故障の原因となったり、車両火災につながるおそれがあり危険です。


#### ⚠注意

- ボンネットを閉めたあとは、ボンネットが確実にロックしたことを確認してください。ボンネットが確実に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあり大変危険です。
- ボンネットを開けているとき風にあおられるとステーが外れボンネットが不意に閉まるおそれがあります。特に風の強い日はご注意ください。
- お子さまにボンネットの開閉はさせないでください。ボンネットは大変重く、開閉中うっかり手を離すと思わぬけがにつながるおそれがあります。

#### 開けかた

#### ▼ 操作手順

インストルメント パネル右下のオープナーを手前に引くと、ボンネット前部が少し浮き上がります。



2. ボンネット前部中央にあるキャッチ フックのレバーを矢印の方向に引き 上げ、もう一方の手でボンネットを 持ち上げます。




### ⚠注意

エンジン回転中や停止後は、レバーが 熱くなっていることがあります。やけ どや思わぬ事故につながるおそれがあ りますので、レバーを持つ前に必ず確 認してください。



3. ボンネットをステーで確実に支えます。



#### ⚠注意

- エンジン回転中や停止直後は、ステーが熱くなっていることがあります。やけどや思わぬ事故につながるおそれがありますので、ステーを持つ前に必ず確認してください。
- ステーを確実に固定穴に差し込んでく ださい。ステーが外れると大変危険で す。


#### ♪ アドバイス

ワイパーを起こしたままでボンネット を開けると、ワイパーがボンネットに 当たり傷付くことがあります。

#### 閉めかた

#### ▼ 操作手順

ボンネットを片手で支えて、ステーを元の位置へ戻します。



 ボンネットを静かに下げ、手で押さ えるようにして閉めます。

#### ♪ アドバイス

・ボンネットを閉めるとき、手で強く押 さえすぎないでください。

#### フューエル リッド

▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告

- 燃料は引火しやすいため、下記のことを守らないと火災につながり、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがありた険です。
  - エンジンは必ず止めてください。
  - 車のドア、窓は閉めてください。
  - タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。
  - フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。身体に静電気を帯びている と、放電による火花が引火するなどし て、やけどのおそれがあります。
  - フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
  - 給油中に再び車内のシートに触れたり、座ったり、また人や物に触れると再帯電する場合があります。このようなときは再び給油機などの金属部分に触れて静電気除去を行ってください。
  - フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。

#### ⚠警告

- フューエル キャップを少しゆるめた時に「シュー」という音がする場合は、それ以上開けずに、その音が止まるのを確認してからゆっくりと開けてください。
- 給油中に燃料がこぼれた場合はただち に給油を止め、こぼれた燃料を布きれ などでふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した場合は水洗いをおすすめします。付着したままで放置すると、塗装面が劣化するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでください。
- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ、カチッ」と音が するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。
- スバル指定フューエル キャップ以外 は使用しないでください。燃料漏れな どを起こすおそれがあり危険です。
- その他ガソリン スタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料には、人体に有害な発ガン性物質 を含んでいる物もありますので、燃料 の気化ガスを吸わないようにご注意く ださい。




#### ⚠注意

- 指定燃料は無鉛レギュラー ガソリンです。
  - 給油時に、指定されている燃料である ことを確認してください。
  - 指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま利用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。

#### フューエル リッドの開閉

#### ▶ アドバイス

◆メーター内にフューエル リッドの車 両取り付け方向を示しています。



#### ▼ 開けるとき

運転席足元右側にあるフューエル リッドオープナー レバーを引き上げます。




#### ▼ 閉めるとき

リッドを押して閉めます。

#### フューエル キャップの開閉

#### ▼ 開けるとき

左に回して外します。




#### ▼ 閉めるとき

「カチッ カチッ」という音がするまで、 右に回して閉めます。

#### フューエル キャップ ハンガー

給油中は、外したフューエル キャップを フューエル リッド裏側にあるハンガーに かけておくことができます。



#### パワー ウインドゥ

スイッチ操作により運転席、助手席、後 席のウインドゥの開閉ができます。

▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告


- パワー ウインドゥは大変強い力で開閉しますので、開閉するときは、ほかの人の手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりしないよう注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- お子さまにパワー ウインドゥの操作をさせないでください。開閉するとき、手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。お子さまを乗せているときは、ロックスイッチを"OFF"にしてください。

#### ♪ アドバイス

- 運転席スイッチとほかのスイッチを同 時に逆方向へ動かさないでください。 故障の原因となるおそれがあります。
- ウインドゥを完全に開閉した状態でス イッチを押し続けると故障の原因とな りますので、操作完了後はすぐに手を 離してください。
- パワー ウインドゥの開閉はなるべく エンジン回転中に行ってください。エ ンジン停止時に行うと、バッテリーあ がりの原因になります。
- ガラスが凍りついて固着したような状 態でウインドゥ スイッチの"開"ま たは"閉"を連続操作しないでくださ い。故障の原因となります。
- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると、運転席ウインドゥ スイッチ のマークが点灯します。

#### 運転席ドア側スイッチ

エンジン スイッチが "ON" の位置のと き、使用できます。



#### ○運転席ドア ウインドゥ スイッチ (AUTO)

#### ▼ 操作方法

スイッチを軽く押し下げている間ウイン ドゥ ガラスは開き、軽く引き上げている 間ウインドゥガラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。

「カチッ」と音がするまで押し下げる、 または引き上げるとウインドゥ ガラスは 自動的に全開、全閉します。途中で止め るときは、軽く逆方向にスイッチを操作 します。

#### ○助手席ドア ウインドゥ スイッチ

#### ▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインドゥ ガラスは開き、引き上げている間ウイン ドゥガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。

#### ○リヤ ドア ウインドゥ スイッチ

#### ▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインドゥ ガラスは開き、引き上げている間ウイン ドゥ ガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。

#### ○ロック スイッチ

#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと "OFF" になり、運転 席ウインドゥ ガラス以外は開閉できなく なります。

もう一度押すと解除されます。


#### 助手席・リヤ ドア側スイッチ

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、使用できます。

#### ▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインドゥ ガラスは開き、引き上げている間ウイン ドゥ ガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。



#### ♪ アドバイス

◆ 後席左右のドア ウインドゥは全開に なりません。





#### ウインドゥ反転機構 (運転席)

運転席ウインドゥ ガラスを閉めるときに、窓枠とウインドゥ ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、ウインドゥ ガラスの上昇を停止し、自動的にウインドゥ ガラスが下降します。

#### ⑤ アドバイス

- ウインドゥ反転機構は下記のときに作動します。
  - 運転席ウインドゥ ガラスの開閉をス イッチにより自動(AUTO)で閉めて いるとき
- 特に小さな物を挟み込んだとき、ウインドゥ反転機構が作動しないことがあります。
- 環境や走行条件により、異物を挟み込んだときと同じ衝撃がウインドゥガラスに加わると、ウインドゥ反転機構が作動することがあります。

#### 初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、 バッテリーとの接続が断たれたときは、 パワー ウインドゥの初期設定をしてくだ さい。

パワー ウインドゥの初期設定がされていないと、下記の機能は作動しません。

- 運転席ウインドゥ ガラスの自動開閉
- ウインドゥ反転機構(運転席)

#### ▼ 操作手順

- エンジン スイッチを "ON" の位置 にします。
- 2 運転席ウインドゥ スイッチを引き上げ続け、ウインドゥ ガラスを全閉します。
- 3. 全閉後そのままの状態で約2秒間スイッチを引き上げ続けます。

### 車体各部の調整


#### 防眩ルーム ミラー

▼ 操作を行う前に

#### ⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ▼ 調整のしかた

手でルーム ミラーの角度を調整します。



#### ▼ 夜間まぶしいときは

夜間走行中など、後続車のランプがミラーに映ってまぶしいとき、レバーを手前に引くとランプの反射が弱くなります。



#### ∕∖注意

・ 視界の調整をするときは、レバーを前 方に押した状態で行ってください。

#### 電動格納式ドア ミラー

ミラーの格納、角度調整をスイッチの操作で行うことができます。

エンジン スイッチが "ACC" または "ON"の位置のときに使用できます。


▼ 操作を行う前に

#### ⚠注意

- ミラーの操作を行う際は、ドアとミラーの間に手を挟まないように注意してください。
- ミラーを倒したまま走行しないでください。ミラーによる後方確認ができず事故につながるおそれがあります。

#### ▼ 格納のしかた

ミラー格納スイッチを押すと、ミラーを 格納することができます。もう一度押す と元に戻ります。走行するときは、必ず 元に戻してください。



### 車を運転する前に車体各部の調整



#### ▼ 調整のしかた

- 1. 左右切り替えスイッチを調整する側 に合わせます。
- 2. 調整スイッチで、ミラーの角度を調整します。



#### △注意

● 調整は必ず走行前に行ってください。

#### ♪ アドバイス


調整するとき以外は、左右切り替えスイッチを中立(中央)の位置に合わせておいてください。

#### チルト ステアリング

ハンドルの位置を調整することができます。

#### ▼ 調整のしかた

レバーを押し下げ、ハンドルを上下に動 かし適切な位置に調整します。その状態 でレバーを引き上げると固定されます。



#### ⚠警告

- 走行中はハンドル位置の調整をしない でください。運転を誤り思わぬ事故の 原因となるおそれがあり危険です。
- ハンドル位置の調整をしたあとは、確実に固定されていることを確認してください。固定が不十分だとハンドル位置が突然変わり、思わぬ事故の原因となるおそれがあり危険です。

MEMO			



### 車を運転するにあたって

車を運転するうえでの各部のはたらき、装置の使いかた、運転の方法について説明しています。


■ メーターのはたらき	■ 運転装置の使いかた
メーター 100	エンジン スイッチ127
	駐車ブレーキ133
■ 表示灯、警告灯のはたらき	4 WD車134
表示灯 104	
警告灯 107	■ エンジンのかけかた
	 オートマチック車 135
■ スイッチの使いかた	
スイッチの名称 115	■ オートマチック車の運転
ライティング スイッチ 117	オートマチック トランスミッション 137
光軸調整ダイヤル 119	セレクト レバーの操作 139
方向指示レバー 120	運転のしかた142
非常点滅灯スイッチ 120	
ワイパー•ウォッシャー スイッチ 121	
リヤ ウインドゥ デフォッガー	
スイッチ 123	
ワイパー デアイサー スイッチ 124	
フロント フォグ ランプ スイッチ 124	
リヤ フォグ ランプ スイッチ 125	
ホーン スイッチ 126	



### メーターのはたらき

#### メーター


グレードの違い、オプションも含まれています。



#### ▼ メーター照明

ライティング スイッチを "●" または "**iD** " の位置にすると点灯します。 (ライティング スイッチ→ 117 ページ)

#### 自発光式メーター



#### ▼ メーター照明

- エンジン スイッチが "LOCK" の位置で、いずれかのドアを開けると、バック ライトが約 15 秒間点灯します。約 15 秒以内にすべてのドアを閉めると、消灯します。
- エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC" の位置にすると、バック ライトが約 6
   秒間点灯します。
- エンジン スイッチを "ON"の位置にすると、バック ライトとともに指針が点灯します。
- メーター照明が点灯しているときに、車幅灯を点灯させると、メーター照明が減光します。
- エンジン スイッチを "ON" から "ACC" の位置にすると、消灯します。

#### ▶ アドバイス

- ライトの点灯・消灯の確認は、ライティング スイッチ表示灯で行ってください。 (ライティング スイッチ表示灯→ 105 ページ)
- メーター照明の照度は調整することができます。また、車幅灯を点灯させたときに、 減光しないようにすることもできます。

(照度調整→ 102 ページ)

#### スピード メーター

走行速度をkm/hで表示します。

#### オド メーター/ トリップ メーター

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき、表示されます。

○オド メーター (積算距離計) 走行した総距離を表示します。

○トリップ メーター (区間距離計) リセットした地点からの走行距離を表示 します。

トリップ メーターは、同時に2つの区間の走行距離を表示することができます。

#### ○オド/トリップ表示切り替え・ リセット スイッチ

▼表示を切り替えるには スイッチを押すごとに、表示が切り替わ ります。



- \*自発光式メーターで、車幅灯が点灯しているときに表示されます。
- ▼ トリップ メーター表示をリセットするには
- リセットするトリップ メーター(AまたはB)を表示させ、スイッチを押し続けると、表示が"0.0"になります。

#### 照度調整

#### 自発光式メーター

照度調整表示中、オド/トリップ表示切り替え・リセット スイッチを約1秒以上押し続けている間、メーター照明の明るさが下表のように変わります。

明るさ	表示	照度レベル
明るい		レベル1
<b>1</b>		レベル2
		レベル3
↓		レベル4
暗い		レベル5

#### ♪ アドバイス

- エンジン スイッチが "ON"の位置で、車幅灯が点灯しているときのみ、 照度調整を表示させることができます。
- "レベル 1"に設定すると、車幅灯を 点灯させたときに、メーター照明が減 光しません。

#### 燃料計

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき、燃料残量を表示します。

燃料残量が約8(4WD車は7)ℓ以下になると、一番下の目盛りが点滅します。

(燃料残量警告灯→ 111 ページ)

#### ⚠注意

#### 燃料計の一番下の目盛りと燃料残量警告灯が 点滅した場合

ただちに燃料を補給してください。燃料切れを起こすと、突然走行不能となり危険です。

### 車を運転するにあたってメーターのはたらき



#### タコ メーター

1 分間当たりのエンジン回転数を表示します。

#### ⚠注意

指針が赤色表示域(エンジンの許容回 転数を超える範囲)に入らないように 運転してください。

赤色表示域に入ると、エンジンが損傷 するおそれがあります。

#### 時計

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき、時刻を表示します。

#### ○時刻調整スイッチ

- ▼ "分"表示を「:00」にするには スイッチを押して、すぐに手を離します。
- "分"表示が「30」未満の数字のときは、"時"表示の数字が変わりません。

例えば、10:20 は 10:00 になります。

• "分"表示が「30」以上の数字のときは、"時"表示の数字が1つ増えます。 例えば、10:45は11:00になります。

#### ▼ 時計の調整方法

- スイッチを約 1 秒以上押し続けると、 "分"調整モードになります。
- 2 "分"調整モードで、スイッチを押すごとに、"分"表示が 1 つずつ大きくなります。
- 3 "分"調整モードで、約5秒間何も 操作を行わないと、"時"調整モー ドになります。
- 4. "時"調整モードで、スイッチを押すごとに、"時"表示が 1 つずつ大きくなります。
- 5. "時"調整モードで、約 5 秒間何も 操作を行わないと、時計表示に戻り ます。

## 車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

### 表示灯、警告灯のはたらき

車両のさまざまな状態をメーター内に表 示します。

#### ⚠注意

- 表示灯によっては、点灯(または点 滅) したまま走行すると、思わぬ事故 を引き起こしたり、車両が損傷するお それがあります。
  - この場合、それぞれの表示灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- 点灯操作を行っても、表示灯が点灯し ないときは、スバル販売店で点検を受 けてください。

#### 方向指示器表示灯





#### ○方向指示器表示灯

エンジン スイッチが "ON"の位置で、 方向指示灯を点滅させると、同時に点滅 します。

#### ○非常点滅表示灯

エンジン スイッチの位置に関係なく、非 常点滅灯を点滅させると、同時に点滅し ます。

#### ♪ アドバイス

#### 点滅する間隔が異常に速くなった場合

● 方向指示灯(非常点滅灯)の電球切れ が考えられます。すべての方向指示灯 が点滅するか確認してください。

#### ハイビーム/パッシング表示灯



エンジン スイッチの位置に関係なく、へ ッド ランプを上向きの状態にすると点灯 します。

#### フォグ ランプ表示灯

〇フロント



エンジン スイッチの位置に関係なく、フ ロント フォグ ランプを点灯させると点 灯します。

> (フロント フォグ ランプ スイッチ → 124 ページ)

#### Oリヤ

オプション/グレード別装備



エンジン スイッチの位置に関係なく、リ ヤ フォグ ランプを点灯させると、橙色 に点灯します。

> (リヤ フォグ ランプ スイッチ → 125 ページ)

## 車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき



#### ライティング スイッチ表示灯

オプション/グレード別装備



エンジン スイッチの位置に関係なく、車 幅灯が点灯しているときに点灯します。

#### 水温表示灯



エンジン スイッチが "ON"の位置で、 エンジン冷却水温が低いときに点灯しま す。

#### ⚠注意

● エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

#### ▶ アドバイス

● エンジン冷却水温が異常に高くなった ときは、水温警告灯が点滅します。

(水温警告灯→ 110 ページ)

#### 暖機を十分続けていても、点灯したままの場 合

● 水温センサー等の異常が考えられま す。

ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。



## セキュリティ表示灯



- エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にして、イモビライ ザー機能を作動させると点滅します。
- エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC"の位置にして、イモビライザ -機能を解除すると消灯します。 (イモビライザー機能→ 132 ページ)

## ∕∖注意

- アクセス キーによりエンジンを始動 した場合、エンジン スイッチが ACC"、または"ON"の位置で、下 記のことを行うと、表示灯が高速で点 滅し、警告ブザー(「ピピピ」という 音) が鳴ることで、アクセス キーの 持ち出しを警告します。
  - 運転席ドアを一度開けて、アクセス キーを車室内アンテナの作動範囲外に 移動させ、ドアを閉めたとき。

(作動範囲→ 128 ページ)

● また、アクセス キーを車室内アンテ ナの作動範囲外に置いたまま、運転席 ドアを一度開けてから閉めたときも、 同様の警告が行われることがありま

## ♪ アドバイス


### エンジン スイッチを押すと、高速で点滅した 場合

● アクセス キーが車室内アンテナの作 動範囲外にあることが考えられます。 運転者はアクセス キーを身に付けて ください。

それでも消灯しない場合、電池が消耗 しているおそれがあります。

(キーの電池交換→ 217 ページ)

## セレクト インジケーター



- エンジン スイッチが "ON"の位置の とき、使用中のセレクト レバーの位 置が点灯します。
- Rレンジにすると、枠([]部)が点滅 します。

## 表示灯、警告灯のはたらき



### O/D OFF表示灯

# O/D OFF

エンジン スイッチが "ON"の位置で、 オーバー ドライブを"OFF"の状態にす ると点灯します。

(x-x) + (x-x) (x-x) (x-x)

## △注意

### 点滅した場合

オートマチック トランスミッション システムの異常が考えられます。 ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

## 警告灯

さまざまなシステムの異常や、安全運転 に関わる項目をメーター内に警告します。 **介注意** 

- 警告灯が点灯(または点滅) したまま 走行すると、思わぬ事故を引き起こし たり、車両が損傷するおそれがありま す。
  - この場合、それぞれの警告灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に しても警告灯が点灯(または点滅) し ないときは、スバル販売店で点検を受 けてください。

## エンジン警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン電子制御システムに異常があると点灯、または点滅します。

## △注意

#### 点灯・点滅した場合

◆ ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

## 表示灯、警告灯のはたらき

## オイル プレッシャー警告灯

# 45/

- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン内部を 潤滑しているエンジン オイルの圧力 に異常があると点灯します。

## ⚠注意

#### 点灯した場合

そのまま走行すると、エンジンが故障 するおそれがあります。 ただちにスバル販売店にご連絡ください。

## ▶ アドバイス

オイル プレッシャー警告灯は、オイル量を示すものではありません。オイル量の点検は、オイル レベル ゲージで行ってください。(オイル量の点検方法は、別冊の「メンテナンス ノート」参照)

## チャージ警告灯



- ◆ エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、充電系統に異常 (ベルトののび、損傷など)があると 点灯します。

## △注意

#### 点灯した場合

◆ ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

# 表示灯、警告灯のはたらき



## ブレーキ警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置にすると点灯し、エンジンを始動して、 駐車プレーキを完全に解除すると消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記の場合に点灯します。
- ▼ 点灯理由
- 駐車ブレーキが完全に解除されていないとき
- ブレーキ液の液量が不足しているとき
- EBD制御システムに異常があるとき
- ▼ 駐車ブレーキが解除されている場合 エンジン スイッチを "ON" の位置にす ると点灯し、数秒後に消灯します。

### ○警告ブザー

駐車ブレーキが完全に解除されていない 状態(警告灯が点灯している状態)で、 約 5km/h以上で走行すると、ブザーが鳴 ります。

駐車ブレーキを解除すると、ブザーが鳴 りやみます。

## ⚠注意

◆制動時、常に異音(キーキー音など) が発生するときは、ブレーキ パッド の摩耗が考えられます。

ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

## エンジン回転中、駐車ブレーキを解除して

#### も、点灯したまま消灯しない場合

ブレーキ液量の不足が考えられます。 この場合、ブレーキの効きが悪くなっ ているおそれがあります。

効きが悪いときは、ブレーキ ペダル を強く踏み、ただちに安全な場所に停 車して、スバル販売店にご連絡くださ い。

#### ABS警告灯と同時に点灯した場合

● 強めのブレーキの際に車両が不安定に なるおそれがあります。

ただちに安全な場所に停車して、スバル販売店にご連絡ください。

## 水温警告灯

# HE ≈

- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 エンジン冷却水温が異常に高くなると 点滅し、さらに水温が高くなると、その後点灯します。

## ▶ アドバイス

#### 点滅した場合

エンジン冷却水温の異常な上昇による オーバー ヒートが考えられます。 ただちに安全な場所に停車して、処置 を行ってください。

> (オーバー ヒートの処置 → 198 ページ)

# シート ベルト警告灯 (運転席・助手席)

#### ○運転席



- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 運転席側シート ベルトを装着していないと点滅します。
- シート ベルトを着用すると消灯します。

#### ○助手席



- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 助手席シート座面の乗員検知センサー が乗員を検知すると点滅します。
- シート ベルトを着用すると消灯します。

## ▶ アドバイス

- センサーは助手席シート座面(後ろ半分)に、ある一定の重量がかかったときに検知します。このため、荷物などを置いた場合にも検知し、警告灯が点滅することがあります。
- 助手席シート座面上に座布団などを敷くと、重量が分散され、センサーが乗員を検知しない場合があります。

# 表示灯、警告灯のはたらき



#### ○警告ブザー

シート ベルトを着用していない状態(警 告灯が点滅状態)で、約 20km/h以上で 走行すると、ブザーが約2分間鳴ります。

## ♪ アドバイス

- 1 度警告ブザーが鳴ると、たとえ約 20km/h以下で走行しても、約 2 分間 鳴り続けますので、走行するときは必 ずシート ベルトを着用してくださ
- ブザーが鳴り始めてから、約 30 秒後 に断続音の早さが変わります。

## 半ドア警告灯




エンジン スイッチの位置に関係なく、い ずれかのドアを開けると点灯し、すべて のドアを完全に閉めると消灯します。

## ⚠注意

● 警告灯が点灯したまま走行しないでく ださい。ドアが確実に閉まっていない ため、走行中にドアが開き、思わぬ事 故につながるおそれがあります。

## 燃料残量警告灯



エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、燃料残量が約 8 (4 WD車は 7)  $\ell$ 以 下になると、燃料計の一番下の目盛りと 燃料残量警告灯が点滅します。

(燃料計→ 102 ページ)

## ⚠注意

#### 点滅した場合

● ただちに燃料を補給してください。 燃料切れを起こすと、突然走行不能と なり危険です。

## ▶ アドバイス

● 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃 料が移動するため、警告灯が早めに点 滅することがあります。



#### ABS警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 ABSに異常があると点灯します。

## ∕∖注意

#### ブレーキ警告灯と同時に点灯した場合

● ABSに異常があるだけでなく、強めの ブレーキの際に車両が不安定になるお それがあります。

ただちに安全な場所に停車して、スバ ル販売店にご連絡ください。

## ▶ アドバイス

● エンジン始動後に警告灯が数秒間点灯 しても、その後、消灯すれば異常では ありません。ただし、同じ現象が再度 発生した場合は、スバル販売店で点検 を受けてください。

#### 点灯した場合

● 通常のブレーキとしての性能は確保さ れていますが(ABSとしての作動はし ません)、スバル販売店で点検を受け てください。

## SRSエアバッグ警告灯



- Tンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯し ます。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSTアバッグ (SRSエアバッグ→ 56 ページ)
- ◆ SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグ (オプション) (SRSサイド エアバッグ&SRSカーテン シールド エアバッグ→ 62 ページ)
- プリテンショナー機構 (プリテンショナー機構→ 52 ページ) ⚠注意

## 点灯した場合

● 車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにスバル販売店で点 検を受けてください。

## 表示灯、警告灯のはたらき



## オート レベライザー警告灯

### HDランプ装着車



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 ロー ビームのオート レベリング機能 に異常があると点灯します。

(ロー ビーム・オート レベリング機能 → 118 ページ)

## ⚠注意

#### 走行中に点灯した場合

● ただちに安全な場所に停車し、いった んエンジンを止めてください。 再度エンジン スイッチを "ON"の位 置にしたとき、警告灯が数秒間点灯し たあとに消灯すれば、そのまま走行す ることができます。

消灯しないときや、再び点灯するとき は、ただちにスバル販売店で点検を受 けてください。

## ステアリング制御警告灯

# **EPS**

- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 電動パワー ステアリング システムに 異常があると点灯します。

## ⚠注意

#### 点灯した場合

● ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

## ▶ アドバイス


- ハンドル操作を行ったとき、モーター 音(「ウィーン」という音)が聞こえ ることがあります。
  - これは、パワー ステアリング モータ ーが作動しているときの音で、異常で はありません。
- 停車中や微低速走行中にハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけたまま保持すると、モーターやコンピューターの過熱を防止するため、パワーステアリング制御が制限され、ハンドル操作が重くなります。
  - この場合、しばらくハンドル操作を控 えてください。
  - ハンドル操作をしないまま約 10 分が 経過すると、通常の重さに戻ります。
- 下記の場合、警告灯が点灯し、ハンドル操作が重くなりますが、エンジンを再始動し、走行を開始すれば警告灯は消灯し、通常の重さに戻ります。
  - 停車中に長時間、エンジンの空ぶかし を行ったとき
  - 車輪のロックをともなう急ブレーキにより停車したとき


# スイッチの使いかた

## スイッチの名称

#### マニュアル エアコン装着車


グレードの違い、オプションも含まれています。





## オート エアコン装着車

グレードの違い、オプションも含まれています。






# ライティング スイッチ

## ランプの点灯

#### ▼ 操作方法

スイッチを回すと、下表のランプ類が点 灯します。



ランプ スイッチ位置	前照灯	車幅灯 番号灯 尾灯
OFF	_	_
• (ON)	_	点灯
≣D	点灯	点灯

## △注意

■ エンジンを停止した状態で長時間ランプ類を点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

## ランプの消灯


#### ▼ 操作方法

スイッチを"OFF"の位置にします。

## ヘッド ランプの切り替え

#### ▼ 操作方法

ライティング スイッチが "**■** " の位 置のときレバーを押すと、前照灯が上向 き (ハイ ビーム) になり、戻すと下向き (□- ビーム) になります。




## △注意

- 対向車のあるときや市街地走行のときは、対向車や通行人の迷惑となり危険ですので前照灯を下向きにして走行してください。
- ▼ 一時的に使用する場合

## ♪ アドバイス

・ 前照灯が上向きのときは使用できません。

レバーを手前に引いている間、前照灯が 上向きに点灯します。



# 車を運転するにあたって<br/>スイッチの使いかた

## ランプ消し忘れ警告ブザー

ランプを点灯したままで、エンジン スイッチからキーを抜き、いずれかのドアを開けると、ブザー(連続音)が鳴りランプの消し忘れを知らせます。

## HIDランプ

### オプション/グレード別装備

HIDランプは、ランプ管内のガスと金属ヨウ化物を使って発光させ、通常のランプより白い光と伸び、広がりのある配光を持つランプです。

## ⚠警告

● HIDランプのバルブ・コネクター・電源回路・光軸調整部分を分解したり、取り外したりしないでください。HIDランプは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いをすると、感電するおそれがあり危険です。

ランプを交換・修理・破棄するとき は、必ずスバル販売店にご相談くださ い。

## ▶ アドバイス

- ◆ HIDランプが点滅を繰り返すようになると電球の寿命が考えられます。スバル販売店で点検を受けてください。
- 衝突などでランプ周りに衝撃を受けた場合は点灯装置も衝撃を受け正常に作動しなくなっているおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。
- システムの異常により電圧がHDランプの作動電圧範囲から外れたときは、電圧が正常に復帰次第、再点灯します。
  - ・点灯中に作動電圧範囲から外れたとき は消灯し、電圧が正常に復帰次第、再 点灯します。
  - 点灯操作をするときに作動電圧範囲から外れているときは、ライティングスイッチを操作しても点灯しません。

## ○ロー ビーム オート レベリング機 能

乗員数や積載量などの車両姿勢の変化に 対して、ヘッド ランプの光軸(光の照ら す方向)の上下方向を自動的に調整する 装置です。

## ▶ アドバイス

- エンジンを始動して、初めてヘッド ランプを点灯したとき、システムの正 常な作動をチェックしているため、ヘッド ランプの光軸が動くことがあり ますが、異常ではありません。
- ヘッド ランプの光軸に異常を感じた ときは、スバル販売店で点検を受けて ください。

# 車を運転するにあたって スイッチの使いかた

## 光軸調整ダイヤル

### ハロゲン ヘッド ランプ装着車

ヘッド ランプが点灯しているときに使用 できます。

乗員数や積載量によって車両の姿勢が変 化し、ヘッド ランプの光軸(光の照らす 方向) が上に向いた場合、ダイヤルを回 すことで光軸を下向きに調整することが できます。

通常はダイヤルを"0" (光軸が一番上 向きの位置)で使用します。

## アドバイス


#### HIDランプ装着車

● ヘッド ランプの光軸は自動的に調整 されるため、光軸調整ダイヤルは装着 されていません。

#### ▼ 操作方法

ダイヤルを回転させると、ヘッド ランプ の光軸が上下に変わります。

ダイヤルの数字が大きいほど下向きにな ります。



## ▶ アドバイス

● 乗員数などに応じて、下表を目安にダ イヤルを調整してください。

乗車や荷室の	ダイヤル位置		
積載状況	2WD	4WD	
運転席のみ乗車時	0	0	
運転席と助手席に乗車時	0.5	0.5	
5名乗車時	2	2	
5名乗車で荷室満載時	3.5	2.5	
運転席のみ乗車で 荷室満載時	4	3	

- 乗員や荷物を降ろしたあとは、ダイヤ ルを"0"に戻してください。
- 車検などで光軸の調整をするときは、 ダイヤルを"0"にしてから行ってく ださい。




# 車を運転するにあたって<br/>スイッチの使いかた

## 方向指示レバー

#### ▼ 操作方法

レバーを①の位置まで上下に操作すると、 方向指示灯およびメーター内の方向指示 器表示灯が点滅します。レバーはハンド ルを戻すと自動的に戻ります。車線変更 などのときには、レバーを②の位置まで 軽く上下に押すと点滅し、手を離すと消 灯します。




## ♪ アドバイス

- ハンドルの切れ角が小さいと、レバーが自動的に戻らないときがあります。手で戻してください。
- 点滅が異常に早くなったときは、方向 指示灯の電球切れが考えられます。す べての方向指示灯が点滅するか確認し てください。

## 非常点滅灯スイッチ

#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと左右の方向指示灯が点 滅します。もう一度押すと元に戻ります。



## △注意

- 故障などの非常時に、やむを得ず路上 駐車するとき以外はむやみに使用しな いでください。
- 使用後はスイッチを確実に戻してください。スイッチを戻さないと方向指示灯がはたらきません。
- エンジンを止めた状態で長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因となります。



## ワイパー・ウォッシャー スイッチ

## ⚠注意


- 空ぶきはガラス面に傷を付けますの で、ウォッシャー液を噴射させてから ワイパーを作動させてください。
- 寒冷時、または長時間ワイパーを使用 しなかったときは、ワイパー ゴムが ガラスに張り付いていないことを確認 してください。張り付いたまま作動さ せるとワイパー モーターが損傷し、 故障の原因になります。
- 積雪などの障害物によりワイパーが途 中で止まってしまうときは、障害物を 取り除いてからワイパーを作動させて ください。無理に作動させるとワイパ - モーターに負担がかかり故障の原 因となります。
- ウォッシャー液を連続して 20 秒以上 噴射させないでください。またウォッ シャー液が出ないときはウォッシャー スイッチを作動させないでください。 モーターに負担がかかり故障の原因と なります。
- 寒冷時は、ガラスが暖まるまで、ウォ ッシャー液を吹き付けないでくださ い。吹き付けられた液が凍結し、視界 をさまたげることがありますので、先 にガラス面を暖めてください。

## フロント

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き使用できます。

## ○ワイパーの使いかた

レバーを下げると、ワイパーが作動しま ರ್ೄ



MIST	一時作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

## ▶ アドバイス


● MIST (一時作動) はレバーを "OFF" から押し上げている間、ワイパーが低 速作動します。手を離すと"OFF"に 戻ります。



# 車を運転するにあたって<br/>スイッチの使いかた

## ○ウォッシャー液の噴射

レバーを手前に引くとウォッシャー液が 噴射します。



## ▶ アドバイス


● フロント ウォッシャーを作動させる と連動してフロント ワイパーが低速 作動します。

## リヤ

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き使用できます。

## ○ワイパーの使いかた


スイッチを "ON" の位置に回すと、リヤワイパーが作動します。



### ○ウォッシャー液の噴射

リヤ ワイパー作動中にウォッシャー液を 噴射させるときは、スイッチを"ON"の 位置から上側の"ウォッシャー液噴射位置"に回します。

また、スイッチを"OFF"の位置から下側の"ウォッシャー液噴射位置"に回しても噴射します。



# 車を運転するにあたって スイッチの使いかた



## リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ

リヤ ウインドゥ ガラスの曇りを取ると きに使用します。


#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと作動表示灯が点灯し、 リヤ ウインドゥ ガラスが暖められ曇り が取れます。作動を停止するときは、ス イッチをもう一度押してください。作動 表示灯も消灯します。

#### マニュアル エアコン装着車



## オート エアコン装着車



## ▶ アドバイス

- エンジンを止めた状態で長時間使用し ないでください。バッテリーあがりの 原因になります。
- リヤ ウインドゥ ガラス内面を清掃す るときは、電熱線を傷付けないでくだ さい。

#### オート エアコン装着車

● スイッチを押すと約 15 分間作動しま す。

# 車を運転するにあたって スイッチの使いかた


## ワイパー デアイサー スイッチ

フロント ウインドゥ ガラスとフロント ワイパーの凍結を防ぎます。

#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと作動表示灯が点灯し、 フロント ウインドゥ ガラス下部が暖め られます。

作動を停止するときは、スイッチをもう 一度押してください。作動表示灯も消灯 します。



## ♪ アドバイス

- エンジンを止めた状態で長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。
- スイッチを押すと約 15 分間作動します。


## フロント フォグ ランプ スイッチ

夜間の雨、霧のような天候のときにご利 用ください。

#### ▼ 操作方法

車幅灯が点灯しているとき、スイッチを "ON"にすると、メーター内のフロント フォグ ランプ表示灯が点灯し、フロント フォグ ランプが点灯します。

消灯するときは、スイッチを"OFF"にしてください。フロント フォグ ランプ表示灯も消灯します。



# 車を運転するにあたって (スイッチの使いかた)




## リヤ フォグ ランプ スイッチ

### オプション/グレード別装備

雨や霧などで視界が悪いとき、後続車に 自分の車の存在を知らせるときにご利用 ください。


#### ▼ 操作方法

ヘッド ランプが点灯しているとき、スイッチを押すとリヤ フォグ ランプ表示灯 が橙色に点灯し、リヤ フォグ ランプが 点灯します。消灯するときは、スイッチをもう一度押してください。リヤ フォグランプ表示灯も消灯します。



## ▶ アドバイス

- 視界が悪いとき以外に使用すると、後 続車の迷惑になる場合があります。必 要なとき以外は使用しないでくださ い。
- リヤ フォグ ランプが点灯しているときに、ヘッド ランプを消灯させても、車幅灯が点灯していれば(ライティング スイッチを "●"の位置にする)、リヤ フォグ ランプは消灯しません。
- リヤ フォグ ランプが点灯していると きに、車幅灯を消灯させると(ライティング スイッチを "OFF" の位置にす ると)、リヤ フォグ ランプも消灯します。
- リヤ フォグ ランプが消灯したあと に、再度点灯させるためには、リヤ フォグ ランプ スイッチの操作が必要 です。



## ホーン スイッチ

ハンドルの**№**マーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。

## ♪ アドバイス

● 緊急時、非常時以外は、むやみに使用 しないでください。

# 車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



# 運転装置の使いかた

## エンジン スイッチ

エンジンをかけるときやオーディオを聞 くときなどに使用します。

## ҈警告


● 走行中は、エンジン スイッチにさわ らないでください。誤って操作し、エ ンジンが停止すると、思わぬ事故につ ながるおそれがあり危険です。

## ⚠注意

- エンジン始動後は、すぐにエンジン スイッチから手を離してください。 "START" の位置にしたままでいる と、エンジンを損傷するおそれがあり ます。
- エンジンを止めた状態で、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の 付置にしたまま長時間放置しないでく ださい。バッテリーあがりの原因にな ります。

アンテナから発する電波をアクセス キー が感知することによって、エンジン スイ ッチのロックが解除され、キーの差し込 み操作なしで、エンジンの始動、停止を 行うことができます。


● アクセス キーを所持して作動範囲に 入ると、エンジン スイッチを "LOCK"から"ACC"の位置に回す ことができます。



LOCK	メイン キー、メカニカル キーを抜き 差しする位置です。ハンドルがロッ クされ、キーレス アクセスの通信を 開始します。
ACC	エンジンを止めたまま、オーディオ が聞ける位置です。キーレス アクセ スの通信は解除されます。
ON	エンジン回転中の位置です。キーレス アクセスの通信は解除されます。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に"ON"の位置に戻ります。



## ○作動範囲 車室内です。



## ♪ アドバイス


- ◆インストルメント パネルの上や中 (グローブ ボックス内など)・荷 室・ドア ポケット内など、電波を感 知しない場所があります。
- 車外でもドアやドア ハンドルに近付 きすぎた場合は、エンジン始動が可能 になることがあります。

#### ○エンジンの始動

- 1. アクセス キーを携帯し、運転席に座ります。
- 2. エンジン スイッチを押します。
- 3. エンジン スイッチを押したまま回します。

エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 106 ページ)



# 車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



## ♪ アドバイス

- エンジン スイッチを押したとき、セ キュリティ表示灯が消灯せず、高速で 点滅したときは、アクセス キーが作 動範囲外にある可能性があります。ア クセス キーを確認してください。
- エンジン スイッチを回すときは、必 ず押したままゆっくり回してくださ い。押してすぐに回すと引っかかるお それがあります。
- エンジン スイッチが "LOCK" から "ACC"の位置に軽く回らないとき は、ハンドルを左右に動かしながらエ ンジン スイッチを回してください。
- 诵信エラーなどでエンジンの始動がで きないことがあります。その場合は、 いったんエンジン スイッチを "ACC"の位置に戻してから、再度始 動し直してください。
- アクセス キーによるエンジン停止 時、エンジン スイッチが "ACC" の 位置でドアを開けると、ブザー(断続 音)が鳴り、エンジン スイッチの戻 し忘れを警告します。

## ○メカニカル キーによるエンジンの 始動

電池の消耗などにより、アクセス キーで エンジンが始動できない場合、アクセス キーに内蔵されているメカニカル キーを 使用してください。

> (アクセス キーで操作できない場合 → 80 ページ)

#### ▼ 操作方法

- 1. アクセス キー裏面のスバル マーク 付近をエンジン スイッチに接触させ ます。
- 2.  $xh^-hh$  キーをエンジン スイッ チのキー挿入口に挿入します。



## ♪ アドバイス

● キーは確実にエンジン スイッチに差 し込んで操作してください。



# 車を運転するにあたって 運転装置の使いかた

- 3. エンジン スイッチを押します。
- 4. エンジン スイッチを押したまま回します。



5. エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 106 ページ)

## ○メイン キーによるエンジンの 始動


アクセス キーを紛失、または破損したと きなど、メカニカル キーも使用できない 場合は、付属のメイン キーを使用してく ださい。

#### ▼ 操作方法

- 1. メイン キーをキー挿入口に挿入し、 エンジン スイッチを押します。
- 2. エンジン スイッチを押したまま回します。

エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 106 ページ)



## 車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



## ♪ アドバイス

## メカニカル キー、メイン キーを使用するときは

確実にメイン キー、またはメカニカル キーを奥までしっかりと差し込んでください。

確実にキーが差し込まれていない状態でも、エンジン スイッチが回る場合があります。この場合、エンジン スイッチの位置に関係なく、キーが抜けるおそれがあります。

キーが抜けてしまった場合は、 "LOCK"以外の位置でキーを差し込むことはできませんので、いったん、 車を交通のさまたげにならない安全な場所に停車し、エンジンスイッチを "LOCK"の位置まで戻してから、再度キーを差し込んでください。

## キー インター ロック

誤操作防止のため、セレクト レバーがPレンジ以外のときに、エンジン スイッチが "LOCK" の位置まで回らないようにする装置です。

#### ▼ 操作方法

エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にするときは、セレクトレバーをPIレンジにしてから行います。

## ⚠注意

● セレクト レバーが Pレンジ以外でも、 "ACC"から左("LOCK")側に回りますが、 "LOCK"位置の手前で止まり、 "LOCK"位置まで回すことはできません。

また、キーを挿入しているとき、この 位置 ( "LOCK" 位置の手前) では、 キーを抜くことができません。

# 車を運転するにあたって 運転装置の使いかた

## イモビライザー機能

車両の盗難防止のため、アクセス キーお よびメイン キーには信号アンテナが内蔵 されており、あらかじめ登録されたキー 以外ではエンジンの始動ができません。

#### ▼ 操作方法

● エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にすると、イモビラ イザー機能が作動し、セキュリティ表 示灯が点滅します。

(セキュリティ表示灯→ 106 ページ)

● エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC"の位置にすると、イモビライ ザー機能が解除され、セキュリティ表 示灯が消灯します。

## ♪ アドバイス

- アクセス キー、メイン キーに登録さ れた信号はキーごとに異なります。
- メイン キーでエンジンの始動、停止 を行う場合、下記のような状態では、 車両がキーからの信号を正確に受信で きず、エンジンの始動ができない場合 があります。
  - キー グリップに金属製のリングをの せたままのとき



## ♪ アドバイス

キー グリップにほかのキーの金属部 が接しているとき



キー グリップに金属製の物が接して いるとき



メイン キーがほかの車両のイモビラ イザー機能用キー(信号アンテナ内蔵 の物)と近いとき



メイン キーがほかの車両のイモビラ イザー機能用キー(信号アンテナ内蔵 の物)と重なっているとき



## 車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



## 駐車ブレーキ

## ⚠注意

● 走行するときは、駐車ブレーキを完全 に解除してください。また、ブレーキ 警告灯が消灯していることを必ず確認 してください。

駐車ブレーキをかけたまま走行する と、ブレーキが熱を持ち、ブレーキの 効きが悪くなったり、思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

#### ▼ かけるとき

- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 左足でパーキング ペダルをいっぱい まで踏み込みます。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が点灯します。

#### ▼ 解除するとき

- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 左足でパーキング ペダルを踏み込み ます。「カチッ」という音がしたらパーキング ペダルをゆっくり戻します。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が消灯します。



## △注意

- 駐車ブレーキをさらに強くかける必要がある場合はブレーキペダルをしっかり踏み、一度駐車ブレーキを解除させ、完全にパーキングペダルを戻してからもう一度駐車ブレーキをかけ直してください。
- 駐車ブレーキをかけるとき、解除する ときは必ずペダルの位置を目で確認し てから操作してください。

## ♪ アドバイス

● 駐車ブレーキが完全に解除されていない状態(警告灯が点灯している状態)で、約 5km/h以上で走行すると、警告ブザーが鳴ります。

(ブレーキ警告灯→ 109 ページ)

## 坂道に駐車するとき

#### ▼ 操作方法

坂道に駐車するときは、駐車ブレーキを かけるとともに、セレクト レバーをPレ ンジに入れます。さらに輪止めもしてく ださい。

# 車を運転するにあたって 運転装置の使いかた

## 4 WD車

#### オプション/グレード別装備

## △注意

- 4 WD車はどのような所でも走れる万 能車ではありません。アクセル、ハン ドル、ブレーキの操作は一般の車と同 じく慎重に行い、常に安全運転に心が けてください。
  - また、オフロード走行や、ラリー走行を目的とした車ではありません。タイヤがはまり込むような深い砂地、海水、水たまりなどに乗り入れないでください。やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。渡河などの水中走行をすると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるおそれがあります。 万一、水中に浸かってしまったときは、必ずスバル販売店で点検を受けてください。
- 4 WD車は雪道や水たまりなどの滑り やすい路面ですぐれた走行性能を発揮 しますが、極端な急ブレーキ、急ハン ドルはさけて、十分に余裕を持って走 行してください。

## フル タイム 4 WDシステム

## ▶ アドバイス

● フル タイム 4 WDシステムは、 2 WD と 4 WDを切り替えるモード切り替え スイッチはありません。また 4 WD表示灯もありません。

## 4WD車のタイヤ交換

4WD車は4つのタイヤに駆動力がかかる ため、タイヤの状態が車の性能に大きく 影響します。

タイヤの状態には細心の注意をしてタイヤの点検は忘れずに行ってください。

## △注意

- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変 危険です。
- タイヤ交換をするときは、4 輪とも同 ーサイズ、同一メーカー、同一銘柄、 および同一トレッド パターン (溝模 様)のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないで ください。

## № アドバイス

- タイヤ空気圧の点検は最低でも月に 1 回行ってください。タイヤの空気圧が前輪と後輪で大きく異なるときは、車の性能が十分に発揮できません。(タイヤの指定空気圧は運転席側ドア開口部に記載しています)
- タイヤのローテーションは 5000kmごとに行ってください。タイヤ間で摩耗差があると車の性能が十分に発揮できません。
- タイヤ チェーンは必ず前輪に装着してください。




# エンジンのかけかた

## オートマチック車

### エンジン始動の準備

#### ▼ 操作方法

- 駐車ブレーキをかけ、セレクト レバーがPレンジの位置にあることを確認します。
- ペダル類が確実に踏め、ハンドル操作が楽にできるようにシートの位置を調整します。
- 3. アクセル ペダルおよびブレーキ ペ ダルを右足で踏み位置を確認します。



#### エンジンをかけるとき

#### ▼ 操作方法

- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- 2. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジン スイッチを"START"の位置ま で回します。

## △注意

- エンジン始動時は、必ず運転席に座ってエンジンをかけてください。窓越しからエンジンをかけると車が急に動き出すおそれがあり危険です。
- エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

# **車を運転するにあたって** エンジンのかけかた

## ▶ アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐため、エンジン スイッチを連続して 10 秒以上 "START"の位置にしないでください。
- エンジンの始動性を良くするためにランプ、リヤ ウインドゥ デフォッガー、ヒーター ファンなどのスイッチは "OFF" にしてください。
- 外気温が-10℃以下のとき、エンジンスイッチを "START" 位置にしてからエンジンを始動させるまでの時間が長くなります。確実に始動させるには、かかったと思っても、さらに3 秒程度、手を離さず "START"の位置で保持してください。
- エンジン始動後は、各警告灯が消灯するのを確認してください。 (ただしブレーキ警告灯は除きます)
- エンジン始動後は、自動制御装置のは たらきによりエンジン回転が高くなり ますが、暖機完了後、自動的にアイド リング回転に下がります。
- アクセス キーを使用してエンジン始動する場合、通信エラーなどでエンジンの始動ができないことがあります。 そのときは、いったんエンジン スイッチを "ACC" の位置へ戻してから、再始動してください。

#### エンジンを止めるとき

#### ▼ 操作方法

エンジンを止めるときは、アイドリング 回転にしてからエンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にします。

# オートマチック車の運転



# オートマチック車の運転

## オートマチック トランスミッション

オートマチック車は、ギヤ チェンジやクラッチ ペダルの操作から解放され、運転は大変楽になりますが、いくつかの特性があります。オートマチック車の運転の基本を理解し、正しく操作する習慣を身に付けてください。

## オートマチック車の特性

### ○クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、Nレンジ以外の位置で、動力がつながった状態になりアクセル ペダルを踏まなくてもゆっくりと動き出す現象のことをいいます。

## ▶ アドバイス

- 停車中は、平坦路であっても車が動かないように、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時など、自動的にエンジンの回転が上がり (アイドル アップ)、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかりと踏んでください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずにブレーキ操作のみで速度を調整 するとスムーズに行えます。

#### ○キック ダウン

走行中にアクセル ペダルを踏み込むと、 自動的に低速ギヤに切り替わり、エンジンの回転数が上昇して強く加速させることができます。これをキック ダウンといいます。

## ⚠注意

滑りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はさけ てください。車がスリップするおそれ があります。

## ▶ アドバイス

● 追い越しなど強い加速を必要とすると きや、高速道路での合流が楽に行えま す。

### セレクト レバー


セレクト レバーの操作は確実に行ってく ださい。

#### ○シフト ロック装置

誤操作防止のため、シフト ロック装置が 付いています。

#### ▼シフト ロック解除方法

シフト ロックを解除する場合は、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の位置にし、ブレーキ ペダルを踏むとセレクト レバーの操作ができます。



## ♪ アドバイス

- セレクト レバーはブレーキ ペダルを 踏みながらでないと、Pレンジからほ かのレンジへは動きません。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置では、ブレーキ ペダルを踏んでもセレクト レバーはPレンジからほかのレンジへは動きません。
- 先にセレクト レバー ボタンを押した 状態で、ブレーキ ペダルを踏むと、 セレクト レバーが動かない場合があ ります。一度ボタンから手を離し、ブレーキ ペダルを先に踏んでから操作 してください。

## 各シフト位置での上限速度

## ⚠注意

- エンジンの回転があがりすぎないよう に、上限速度を守って走行してくださ い。エンジンが損傷するおそれがあり ます。
- ◆ 特にシフト ダウンを行うときは、上 限速度を超えることのないように十分 速度を落としてください。

各シフト位置での上限速度は下表を参考 にしてください。

(km/h)

				(MINIT)
\ = 1 4 FF	L	2	D	
シフト位置			O/D OFF	O/D ON
2WD	55	100	155	_
4WD	45	95	145	_

# 車を運転するにあたって オートマチック車の運転

# セレクト レバーの操作

## コラム シフト式 電子制御式4速オートマチック トランスミッション

セレクト レバー部には、セレクト レバ -を動かすときに使用するセレクト レバ - ボタンが装着されています。



#### ▼ 操作をする前に

## ҈警告

● PレンジからRレンジへセレクト レ バーを動かすときは、突然車が動き出 し思わぬ事故につながるおそれがあり ますので、ブレーキ ペダルを踏みな がら、セレクト レバー ボタンを押し て動かしてください。


#### ○各位置のはたらき

Pレンジ	駐車するとき、エンジンを始動 するとき、およびキーを抜くと きの位置
Rレンジ	車を後退させるときの位置 (車が完全に止まってから入れ てください)
Nレンジ	一時停止などで動力を伝えない 位置
ロレンジ	通常の走行をする位置 [前進] (1速から4速*まで自動的に変 速されます)
2レンジ	下り坂走行するときの位置 [前進] (エンジン ブレーキが必要なとき の位置)
Lレンジ	急な下り坂走行するときの位置 [前進] (強いエンジン ブレーキが必要なと きの位置)

\* オーバー ドライブがOFFのときは3速

# オートマチック車の運転

#### ○セレクト レバーの動かしかた



ブレーキ ペダルを踏みながら セレクト レバー ボタンを押して 動かします。

↑ □ セレクト レバー ボタンを押して □ ▽ 動かします。

**♦ ↓** そのまま動かします。

## ⚠警告

- ◆の操作は誤作動を防ぐため、セレクトレバーボタンを押さずに動かしてください。常にセレクトレバーボタンを押して操作していると、P・R・Lレンジに思いがけず入ることがあり、その場合、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 車が完全に止まらないうちに回レンジに入れないでください。また、走行中にNレンジ、前進走行中に同レンジ、および後退走行中に□・②・□レンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損害をあたえると共に、車がコントロールを失い思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ⚠注意

車が完全に止まるまでセレクト レバーはPレンジにしないでください。無理な力がかかりトランスミッションの故障の原因となります。

## ▶ アドバイス

 走行開始直後でトランスミッション オイルの温度が低いとき、3速、4速 へ自動変速しないことがあります。トランスミッション オイルの温度が上がれば自動変速するようになります。

## 車を運転するにあたって オートマチック車の運転

#### ○オーバー ドライブ スイッチ

通常走行時はスイッチを押して"ON"の 状態にしておいてください。4 速オート マチック トランスミッションとしてはた らき、燃費性能と静粛性を高めます。

オーバー ドライブ スイッチをもう一度 押して "OFF" の状態にすると 3 速オートマチック トランスミッションとしては たらきます。この場合は、メーター内の O/D OFF表示灯が点灯します。

4 速オートマチック トランスミッション に戻すときは、スイッチを"ON"の状態 にしてください。



## ▶ アドバイス

● 長い坂道を走行するときは、オーバードライブ スイッチを押して "OFF"状態にしてください。

下り坂ではエンジン ブレーキの効き が良くなり、上り坂では変速回数の少 ないなめらかな走行ができます。


# 車を運転するにあたって オートマチック車の運転

#### 運転のしかた

#### エンジン始動前

#### ▼ 操作を行う前に

アクセル ペダルおよびブレーキ ペダル の位置を右足で確認します。




#### ⚠注意

● 踏み誤りを防ぐため、ブレーキ ペダ ルは右足で踏む習慣を身に付けてくだ さい。左足でのブレーキ操作は思わぬ 事故につながるおそれがあります。

#### エンジン始動時

#### ▼ 操作手順

- 1. 駐車ブレーキがかかっていることを 確認します。
- 2. セレクト レバーがPDレンジにあるこ とを確認します。
- 3. ブレーキ ペダルをしっかりと踏みま ರ್.
- 4. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジン スイッチを"START"の位置に します。



#### 車を運転するにあたって オートマチック車の運転

#### 発進時

#### ▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告

- PレンジからRレンジへセレクト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、セレクト レバー ボタンを押して動かしてください。
- アクセル ペダルを踏んだままセレクト レバーの操作をしないでください。急発進して思わぬ事故の原因になります。

#### ▼ 操作手順

- ブレーキ ペダルを右足で踏んだまま セレクト レバーを前進であれば回レ ンジに、状況に応じて②・ロレンジ に、また後退のときは旧レンジに入 れます。
- 2. 駐車ブレーキを戻したあと、徐々に ブレーキ ペダルから足を離し、アク セル ペダルをゆっくりと踏み込み発 進します。

#### ⚠注意

- ◆ セレクト レバーがどの位置にあるか をメーター内のインジケーターで確認 してください。
- セレクト レバーがP、Nレンジ以外 の位置にあると、アクセル ペダルを 踏まなくても動こうとする特性を持っ ています。(クリープ現象)
- 始動直後およびエアコン使用時は、自動的にエンジン回転が高くなり(アイドルアップ)、動こうとする力が強くなります。発進時にセレクトレバー操作をするときはしっかりとブレーキを踏んでください。
- マニュアル車は発進のスピードを半クラッチ操作とアクセル操作を併用して調整しますが、オートマチック車ではアクセル操作のみで行いますので、アクセル操作は特に慎重に行ってください。



#### **!!注意**

切り返しなどで□レンジから□レン ジ、同レンジから回レンジと何度もセ レクト レバー操作をするときは、そ のつどブレーキ ペダルをしっかり踏 み、完全に車を止めてから行ってくだ さい。

トランスミッションに負担がかかり故 障の原因となります。また必ずシフト 位置も確認してください。

- 急発進を防ぐためにPレンジからRIレ ンジ、NレンジからDレンジ、Nレン ジからRIレンジにセレクト レバー操 作をするときもブレーキをしっかり踏 んでから行ってください。
- 坂道発進時などアクセル ペダルとブ レーキ ペダルを同時に踏んで発進し ないでください。故障の原因となりま す。

#### ♪ アドバイス

セレクト レバーをRレンジに入れる と警告ブザーが鳴り、運転者にセレク ト レバーが同レンジにあることを知 らせます。警告ブザーは車外の人には 聞こえませんので注意してください。

#### ▼ 坂道発進する場合

- 1. 駐車ブレーキがしっかりかかってい ることを確認しながら、セレクト レ バーを回レンジに入れます。
- 2. 右足でアクセル ペダルをゆっくり踏 み、車が動き出す感触を確認してか ら、駐車ブレーキを解除し、発進し ます。

#### 走行時

#### ▼ 操作手順

- 通常はDレンジで走行します。
- 2. 強い加速が必要な場合は、アクセル ペダルを踏み込むとギヤは自動的に 低速ギヤに切り替わります。(キッ クダウン)
- 3. 長い下り坂や急な下り坂など、強い エンジン ブレーキを必要とする場合 は、路面状態やスピードに応じて回 レンジ、またはロレンジに切り替え ます。

#### **小警告**

● 坂道などでは、セレクト レバーを □・②レンジ、または□レンジに入れ たまま惰性で後退したり、同レンジに 入れたまま惰性で前准することは絶対 にやめてください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが 悪くなったり、ハンドルが重くなるな ど、思わぬ事故や故障の原因となるお それがあります。

#### ⚠注意

- 走行中はNVンジに入れないでくださ い。エンジン ブレーキが全く効かな くなり、思わぬ事故の原因になりま す。
- 走行中に回レンジ、また前進走行中に 同レンジに入れないでください。トラ ンスミッションに重大な損傷をあたえ る原因となります。

#### 車を運転するにあたって オートマチック車の運転

#### ⚠注意

- 上り坂などでスピードを保つために、 アクセル ペダルを踏み込んでいく と、意に反してキック ダウンし、急 にエンジン回転数が高くなることがあ りますので、急激なアクセル ペダル の操作はしないでください。
- 滑りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はやめ てください。キック ダウンにより回 転が高くなり急加速をするため、スリ ップをしたり、カーブを曲がりきれず に思わぬ事故につながるおそれがあり ます。
- 各レンジでの速度は、必ず上限速度を 守ってください。

(各シフト位置での上限速度 → 138 ページ)

- 長い下り坂や急な下り坂を□レンジの まま走行するとスピードが出すぎてし まうことがあります。
  - このようなときに、フット ブレーキ を使いすぎるとブレーキの効きが悪く なるおそれがあります。
  - シフト ダウンしてエンジン ブレーキ を併用してください。また、より強い エンジン ブレーキが必要な場合は、 ロレンジに入れてください。
- ▼ブレーキ ペダルに足をのせたまま走 行しないでください。ブレーキ部品が 早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、 効きが悪くなるおそれがあります。

#### ▶ アドバイス

- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずに、ブレーキ操作のみで速度を調 整するとスムーズに行えます。
- 上り坂でスピードを保つために、アクセルペダルを踏み込んでいくと、意に反してキックダウンし、急にエンジン回転数が高くなることがあります。

このようなときは、あらかじめ②レンジにしておくと、エンジン回転数の変化が少なく、なめらかな走行ができます。

#### 一時停止時

#### ▼ 操作手順

- セレクト レバーは走行位置のままで ブレーキ ペダルをしっかりと踏み続けます。
- 2. 停車が長びくときは、ブレーキ ペダ ルを踏んだままで駐車ブレーキをかけ、セレクト レバーをNレンジに入れます。
- 3. 発進するときは、セレクト レバーの 位置を確認したあと、アクセル ペダ ルをゆっくりと踏み込みます。

#### ⚠注意

- 上り坂での停車はクリープ現象で前へ 進もうとする力よりも車が後退しよう とする力の方が大きくなり、車が後退 することがあります。ブレーキペダ ルを踏み、駐車ブレーキをかけてくだ さい。
- 平坦路であっても、停車が長びくときは、必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エアコン作動中は自動的にエンジン回 転が高くなり、急にクリープ現象が強 くなりますので、特にしっかりとブレ ーキ ペダルを踏んでください。

#### 後退時

#### ▼ 操作方法

車が完全に止まってからも、ブレーキ ペダルをしっかりと踏み続け、セレクト レバーを同レンジに入れます。

#### ⚠注意

- 後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ブレーキ操作が確実にできるよう注意してください。
- 少し後退したあとなどはRレンジに入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとはすぐNレンジに戻すよう習慣付けましょう。
- 切り返しなどで□レンジからRレンジ、Rレンジから□レンジと何度もセレクトレバー操作をするときは、そのつどブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてから行ってください。また、シフト位置も忘れずに確認してください。

#### ▶ アドバイス

セレクト レバーをRレンジに入れると警告ブザーが鳴り、運転者にセレクト レバーがRレンジにあることを知らせます。警告ブザーは車外の人には聞こえませんのでご注意ください。

## オートマチック車の運転



#### 駐車時

#### ▼ 操作手順

- 1. 車を完全に止めます。
- ブレーキ ペダルを踏んだままで駐車 ブレーキをかけ、セレクト レバーを Pレンジに入れます。
- 3. エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回してキーを抜きます。

#### ⚠注意

- 必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エンジンをかけたままで車から離れないでください。
- 車から離れるときはエンジン スイッチを "LOCK" の位置にしてキーを抜いてください。バッテリーあがりの原因となります。
- Pレンジでは車輪が固定されます。駐車するときは必ずPレンジにあることを確認してください。
- 車が完全に止まらないうちにPレンジ に入れないでください。トランスミッションに負担がかかり故障の原因となります。
- ◆ キー インター ロック装置により、セレクト レバーがPレンジ以外のときは、エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回すことができません。

(キー インター ロック→ 131 ページ)

MEMO	



# 装備品の使いかた

車の装備品の使いかたについて説明しています。

#### ■ 空調

マニュアル エアコン	150
オート エアコン	157
プラズマクラスター®	166

#### ■ オーディオ

ルーフ アンテナ	167
----------	-----

#### ■ 室内装備品

室内照明 168
アクセサリー ソケット 170
カップ ホルダー 170
サン バイザー171
グローブ ボックス 172
ボトル ホルダー 172
ショッピング フック 173
アシスト グリップ 173
シート アンダー トレイ
(助手席)174
コイン ボックス 174
マルチ ポケット 175
センター アーム レスト
ポケット&大型ボックス 175
コイン ポケット(運転席) 176
デッキ アンダー ボックス 176
カード ホルダー 177
カーゴ フック 177
イルミネーション システム 178

# 空調


#### マニュアル エアコン

#### オプション/グレード別装備


室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

#### ▼ 吹き出し□の位置



#### マニュアル エアコン コントロール パネル



○各ダイヤル/スイッチの使いかた①吹き出し□切り替えダイヤルイラストの方向へ風が出てきます。風量は吹き出し□によって異なります。



ダイヤル	<b>;</b> ;	<b>;;</b> ;	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>(</b>
吹き出し口	₿	(B) (C)	© (A)	<b>(A)</b> (C)	<b>(A)</b>

( )は風量の少ないものを示します。

#### ▼ 操作方法


ダイヤルを左右に回して、切り替えます。

#### ▶ アドバイス



- このマークはガラスが曇ったときに使用する☆、☆の位置で、"外気導入"を使用していただくためのものです。 "内気循環"にすると曇りが取れにくくなる場合があります。
- "外気導入"への切り替えは、内外気切り替えダイヤルで操作してください。
- このマークの位置でもダイヤルは止まりますが、この位置での使用はおすすめできません。ダイヤルはジ、ヴ、ジ、デ、デの位置に合わせて使用してください。

②温度調整ダイヤル 風の吹き出し温度を調整します。



#### ▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、調整します。

#### 装備品の使いかた 空調

③内外気切り替えダイヤル 内気循環、外気導入の切り替えを行いま す。



内気循環	<b>(</b>	外気をしゃ断している洗 態です。トンスルや渋る など外気が汚暖房にいいる まや早く気が暖度高高しいいる き、外気温度を高めたい の冷房効果を高めたい きにお使いください。
外気導入	Ŕ	外気を導入している状態 です。通常はこの位置で お使いください。

#### ▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、切り替えます。

#### ⚠注意

- "内気循環"を長時間使用しないでく ださい。ガラスが曇りやすくなりま す。通常は、"外気導入"を使用して ください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル内は、"内気循環"にして付近の排気ガスが室内に入るのを防いでください。
- ①のダイヤルがが、ぶまたは〒のとき "内気循環"にしないでください。ガラスが曇りやすくなります。

#### ④風量調整ダイヤル

吹き出し口からの風の強さを切り替えます。

スイッチにより 4 段階の切り替えができ ます。



#### ▼ 操作方法

スイッチを左右に回して、操作します。

#### アドバイス

● "0"の位置にすると、ファンが停止 します。



#### ⑤A/Cスイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。



#### ▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、作動表示灯が 点灯します。

もう一度押すとエアコンが停止し、作動 表示灯が消灯します。

#### ▶ アドバイス

● 停車時の冷房効果を向上させるため に、エンジン アイドリング回転を少 し高くするアイドル アップ装置が付 いています。アイドル アップ装置作 動中の発進、停止時の運転操作に注意 してください。

冷房中、一時停止する場合はブレーキ ペダルをしっかり踏んでください。

(オートマチック車の運転→ 137 ページ)

● 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

#### 風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。


#### 🖢 アドバイス

● 冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹 き出したように見えることがあります が、これは湿った空気が急に冷やされ たときに発生するものであり異常では ありません。

#### ○中央吹き出し口

▼ 操作方法

ノブを動かして調整します。



#### ○左右吹き出し口

#### ▼ 操作方法

カバーを動かして調整します。 カバーを一番下まで動かすと、吹き出し 口を閉めることができます。



吹き出し口を開けるときは、<ほみ部分を押します。




#### マニュアル エアコンの使いかた

代表的な使用例におけるダイヤル、スイッチのセット位置を説明します。

#### ○通常の冷房

室内を冷やしたいときに使用します。



- ① ;;
- ④ お好みの位置
- ② 低温側 ③ 外気導入
- ⑤ ON
- ▶ アドバイス

#### 急速に冷房したいときは

● ②のダイヤルを最低温に、③のダイヤルを "内気循環"に、⑤のスイッチを 作動させてください。

ただし"内気循環"で長時間使用する と車内の空気が汚れます。換気のため ときどき"外気導入"にしてくださ い。

冷えてきたら②のダイヤルを高温側に回し、お好みの温度に調整してください。

#### 車内の温度が高いときは


駐車のあと車内の温度が高いときは、 窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

# 装備品の使いかた



#### ○诵常の暖房

室内を暖めたいときに使用します。



- ① \*\*i ③ 外気導入
- ④ お好みの位置
- ② 高温側
- © OFF

#### ▶ アドバイス


#### 急速に暖房したいときは

●②のダイヤルを最高温に、③のダイヤ ルを"内気循環"にしてください。 ただし"内気循環"で長時間使用する と、ガラスが曇りやすくなりますので 一時的にご使用ください。

暖かくなってきたら②のダイヤルを低 温側に回し、お好みの温度に調整して ください。

#### ○ガラスの曇りを取るとき

寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。



- ① 🐨
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置 ⑤ ON
- ③ 外気導入

#### ⚠注意

②のダイヤルを最低温にしないでくだ。 さい。冷風がガラスに当たるとガラス の外側が曇ることがあります。

#### ▶ アドバイス

- 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。
- ①のダイヤルを夢にすると、墨り取り と同時に足元にも送風されます。
- フロント ドア ウインドゥの曇りを取 るときは、左右の吹き出し口をドア ウインドゥに向けてください。

#### 外気が汚れているときは

● 一時的に③のダイヤルを"内気循環" にしてください。


#### より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
  - ④のスイッチを操作して、風量を増す
  - ②のダイヤルを操作して、設定温度を 上げる

## 装備品の使いかた 空調

## ○除湿暖房するとき(曇り止め)

雨の日など湿気が多く、ガラスが曇りや すいときに使用します。




- (Ī) **;,**;
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置 ⑤ ON
- ③ 外気導入

#### アドバイス

外気温が 0℃近くまで下がると、エアコンの除湿機能が作動しない場合があります。

#### ○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。



- ① **;**;
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置⑤ OFF
- ③ 外気導入


#### オート エアコン

#### オプション/グレード別装備


室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

#### ▼ 吹き出し口の位置



#### オート エアコン コントロール パネル



## 装備品の使いかた 空調

○各ダイヤル/スイッチの使いかた ①MODE(吹き出し□切り替え用) スイッチ

吹き出し口を選択します。

選択された吹き出し口が表示部に表示されます。

選択された表示の方へ風が出てきます。 風量は吹き出し口によって異なります。



表示	<b>;</b> ;	<b>;</b> ;;	نہ•	**i
吹き出し口	B	(B) (C)	© (A)	(A) (C)

( )は風量の少ないものを示します。

#### ▼ 操作方法

スイッチを押すごとに、吹き出し口が 「 $ilde{\varkappa} \to ilde{\varkappa} \to ilde{\varkappa} \to ilde{\varkappa} \to ilde{\varkappa}$ 」の順に切り替わります。

②フロント デフロスター スイッチ ガラスの曇りを取ります。



#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと作動し、作動表示灯が 点灯します。

もう一度押すと元の状態に戻り、作動表示灯が消灯します。

- ファンが停止中のとき、スイッチを押すと、ファンが自動的に作動します。
- エアコンが自動的に "ON" になります。▲ 微性

# 湿度が高いときにエアコンを作動させている場合は、フロント デフロスター スイッチを押さないでください。 外気とウインドゥの温度差でウインドゥ外側表面が曇り、視界をさまたげる場合があります。

# 装備品の使いかた



③温度調整ダイヤル

室内の温度を調整します。
設定温度が表示部に表示されます。



#### ▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、調整します。

#### ♪ アドバイス

● 設定温度を 18℃~32℃の間で調整することができます。最大冷房にすると "LO"、最大暖房にすると "H"の表示になります。

#### ④AUTOスイッチ

スイッチを押すと、吹き出し口の位置と 風量が自動的に調整され、エアコンが "ON"になります。



#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと "ON" になります。

- 作動表示灯が点灯している状態が "ON"
- 作動表示灯が消灯している状態が "OFF"

#### ♪ アドバイス

- AUTOスイッチが "ON" のときは、下 記のようになります。
  - 吹き出し口、または風量を手動で調整 すると、作動表示灯が消灯しますが、 調整した機能以外は自動調整のままと なります。すべての機能を自動調整に 戻すときは、再度AUTOスイッチを押 してください。
- 吹き出し口が必または必で、冬場などの寒いときには、温風の準備が出来るまで、中央、左右、足元吹き出し口から風は出ません。
- 吹き出し口がおまたはおで、夏場などの暑いときには、冷風の準備ができるまで、数秒間ファンが"弱"で作動します。



## 装備品の使いかた 空調

⑤内外気切り替えスイッチ 内気循環、外気導入の切り替えを行いま す。



#### ● 内気循環

外気をしゃ断している状態です。トンネルや渋滞など外気が汚れているときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いときの冷房効果を高めたいときにお使いください。

外気導入 外気を導入している状態です。通常は この位置でお使いください。

#### ▼ 操作方法

スイッチを押して内気循環、外気導入を 切り替えます。

- ・作動表示灯が点灯している状態が "内 気循環"
- ・ 作動表示灯が消灯している状態が "外 気導入"

#### ⚠注意

- "内気循環"を長時間使用しないでください。ガラスが曇りやすくなります。通常は、"外気導入"を使用してください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル内は、内外気切り替えスイッチを"内気循環"にして付近の排気ガスが室内に入るのを防いでください。
- 設定温度や室内温度などにより、自動的に "内気循環" または "外気導入" へ切り替わることがあります。

#### ⑥風量調整ダイヤル

吹き出し口からの風の強さを調整します。 風量が表示部に表示されます。



#### ▼ 調整方法

ダイヤルを左右に回して、調整します。 ファンを停止させたいときは、OFFスイッチを押します。

#### ⑦A/Cスイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。



#### ▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、作動表示灯が 点灯します。

・ 作動中は、表示部に "A/C" が表示されます。

#### ▶ アドバイス

● 停車時の冷房効果を向上させるために、エンジン アイドリング回転を少し高くするアイドル アップ装置が付いています。アイドル アップ装置作動中の発進、停止時の運転操作に注意してください。

冷房中、一時停止する場合はブレーキ ペダルをしっかり踏んでください。

(オートマチック車の運転→ 137 ページ)

外気温が 0℃近くまで下がると、エアコンの除湿機能が作動しない場合があります。

#### ⑧OFFスイッチ 空調機能の停止を行います。



#### ▼ 操作方法

スイッチを押します。



#### ⑨花粉除夫スイッチ

中央、運転席側、助手席側吹き出し口か らフィルターを通ったきれいな風を顔の 周辺に送風し、乗降時やドア ガラスを開 けて走行したときなどに重に入った花粉 を早期に除去します。



#### ▼ 操作方法

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、スイッチを一度押すと花粉除夫モー ドになり、作動表示灯が点灯します。 もう一度押すと花粉除去モードの作動は

停止し、作動表示灯が消灯します。

#### ▶ アドバイス

- 車内の花粉が除去されると、自動的に 花粉除去モードの作動は停止されま す。(通常は約3分後、外気温が低い ときは、約 1 分後に花粉除去モードの 作動は停止されます)
- 花粉除去スイッチを押すと、下記のよ うに作動します。
  - ファンが作動します。
  - "内気循環"に切り替わります。(外 気温が低いときは、切り替わりませ h)
  - 吹き出し口はジに切り替わります。
- 雨天時に花粉除去スイッチを押すと、 ガラスが曇ることがあります。そのと きは、フロント デフロスター スイッ チを押してください。
- 花粉除去モードの作動が停止されてい る状態でも、フィルターを通ったきれ いな風が送風されます。

#### 風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。


#### 🖢 アドバイス

● 冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹 き出したように見えることがあります が、これは湿った空気が急に冷やされ たときに発生するものであり異常では ありません。

#### ○中央吹き出し口

▼ 操作方法

ノブを動かして調整します。



#### ○左右吹き出し口

#### ▼ 操作方法

カバーを動かして調整します。 カバーを一番下まで動かすと、吹き出し 口を閉めることができます。



吹き出し口を開けるときは、くぼみ部分 を押します。




#### オート エアコンの使いかた

代表的な使用例におけるダイヤル、スイ ッチのセット位置を説明します。

#### ○诵常の使いかた

室内温度を一定に保ちたいときに使用し ます。



- ① 操作不要
- ⑤ 操作不要
- ② OFF
- ⑥ 操作不要
- ③ お好みの位置 ⑦ 操作不要
- (4) ON
- ⑧ 操作不要
- OFF



#### ♪ アドバイス

● ④のスイッチを "ON" にすることによ り、状況に応じて①のスイッチが最適 な状態に自動的に選択されます。

#### 急速に冷房したいときは


● ①のスイッチをおに、③のダイヤルを 低温側に、⑤のスイッチを"内気循 環"に、⑦のスイッチを作動させてく ださい。ただし"内気循環"で長時間 使用すると車内の空気が汚れます。換 気のためときどき"外気導入"にして ください。冷えてきたら④のスイッチ を "ON" にして、③のダイヤルを高温 側に回しお好みの温度に調整してくだ さい。

#### 急速に暖房したいときは

● ①のスイッチをがに、③のダイヤルを 高温側に、⑤のスイッチを"内気循 環"にしてください。ただし"内気循 環"で長時間使用すると、ガラスが曇 りやすくなりますので一時的にご使用 ください。暖かくなってきたら④のス イッチを "ON" にして、③のダイヤル を低温側に回しお好みの温度に調整し てください。

#### ○ガラスの曇りを取るとき

寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。



- ① 操作不要
- ⑤ 操作不要(外気導入)
- (2) ON
- ⑥ お好みの付置
- ③ お好みの位置 ⑦ 操作不要 4 OFF
  - ⑧ 操作不要
  - OFF

#### ⚠注意

● ③のダイヤルを最低温にしないでくだ。 さい。冷風がガラスに当たるとガラス の外側が曇ることがあります。

#### ▶ アドバイス

- 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。
- フロント ドア ウインドゥの曇りを取 るときは、左右の吹き出し口をドア ウインドゥに向けてください。

#### 外気が汚れているときは


● 一時的に"内気循環"にしてくださ (1)

#### より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
  - ⑥のダイヤルを操作して、風量を増す
  - ③のダイヤルを操作して、設定温度を 上げる

#### ○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。



- (1) **;**
- ⑤ 外気導入
- ② OFF 4 OFF
- ⑥ お好みの位置
- ③ お好みの位置 ⑦ OFF

  - ⑧ 操作不要 9 OFF

#### 温度調節センサー

オート エアコンには、自動的に温度調節 を行うために、日射センサーと内気セン サーが取り付けられています。


#### ♪ アドバイス

● 日射センサーの上に物を置いたり、内 気センサーをシールなどでふさぐなど すると、センサーが正常に作動しなく なることがあります。

#### ○日射センサー

日射量を検知します。

インストルメント パネル上部に取り付け られています



#### ○内気センサー

室内温度を検知します。

インストルメント パネル中央部 (運転席 側)に取り付けられています。



#### プラズマクラスター®\*

#### オートエアコン装着車

運転席右側の吹き出し□からの送風にプラズマクラスター イオン®を含ませ、車内の空気質を整えます。

#### ▼ 作動条件

ファンが作動中、下記の条件で効果を発揮します。

- 吹き出し□切り替えスイッチをジまたはジの位置にする
- 運転席右側の吹き出し□が開いている とき

#### ▼ 操作方法

ファンが作動すると、自動的にプラズマ クラスターが作動します。

- クリーン モード、イオン コントロール モードが自動的に切り替わります。
- エアコン表示部にモードが表示されます。



#### ▼ 作動停止

OFFスイッチを押します。

#### ⚠警告

● プラズマクラスター イオン発生器は 高電圧を利用しています。危険ですの で、修理などは必ずスバル販売店にご 相談ください。

#### ∧注意

- 運転席右側の吹き出し口には、スプレー(洗浄剤、整髪料など)の噴霧、または棒などの異物を挿入しないでください。故障の原因となります。
- 運転席右側の吹き出し口付近に汚れが 付着することがあります。この場合 は、ファンをOFFにしてから清掃して ください。

#### ♪ アドバイス

- プラズマクラスター イオン発生器作動時には、微少な作動音が発生する場合がありますが、これはプラズマクラスター イオン生成時に電子が電極に衝突する際に発生するもので、故障の原因ではありません。
- ▼ クリーン モード (CLEAN) 同量のプラス イオンとマイナス イオン を放出して、車内に浮遊するカビ菌の活 動を抑制します。
- ▼イオン コントロール モード (ION) マイナス イオンの比率を高く放出して、 空気中のイオン バランスを整えます。
- \* 「プラズマクラスター」・「プラズマクラス ター イオン」・「Plasmacluster」はシャープ 株式会社の商標です。




# オーディオ

#### ルーフ アンテナ

アンテナは、倒すことと取り外しができ ます。

▼ 倒しかた



#### ▼取り外し、取り付け アンテナを回して行います。取り付けは しっかりと固定させてください。



#### △注意

- ▼アンテナは横方向への調整はできません。
- ◆ 下記のようなときは、アンテナを取り 外してください。破損したり、変形し たりする場合があります。
- 自動洗車機を使用するとき
- ボディ カバーをかけるとき
- ・ 降雪時に長時間駐車するとき
- 立体駐車場など屋根の低いガレージなどに入れるときは、アンテナを倒してください。
- 洗車時などアンテナを取り外したときは、アンテナを紛失しないように注意してください。また、走行前には必ずアンテナを元どおりに取り付けてください。


# 室内装備品

#### 室内照明

#### ルーム ランプ

スイッチの位置によって、点灯、消灯の 切り替えができます。

- ▼ スイッチが "ON" のとき ドアの開閉に関係なく点灯します。
- ▼ スイッチが "OFF" のとき ドアの開閉に関係なく消灯します。
- ▼ スイッチが "DOOR" のときドア連動機能により、点灯・消灯します。(ドア連動機能→ 169 ページ)



#### フロント マップ ランプ

運転席、助手席の手元を照らすときに使 用します。

▼ 操作方法


フロント マップ ランプを押し込むと点 灯します。

もう一度押し込むと消灯します。




#### カーゴ ルーム ランプ

ドアの開閉と連動して点灯・消灯します。



#### キー照明

ドア連動機能により、点灯・消灯します。



#### ドア連動機能

- 室内照明 (ルーム ランプは、スイッチが "DOOR" のとき) は、ドア連動機能により、点灯・消灯します。
- イルミは、エンジン スイッチが "LOCK"の位置のとき、ドア連動機 能により、点灯・消灯します。

#### ○タイマー機能\*

▼ドアの開閉

ドア	エンジンスイッチ	室内照明	イルミ
全閉		消	灯
↓ いずれか開		, 点	大 灯
いずれか開	ON	点灯 ↓ すぐに消灯	
全閉	ON以外	点	灯 L
014227		約15秒後消灯	

▼ドアの施錠・解錠 エンジン スイッチが "LOCK" の位置で、 すべてのドアが閉まっているとき、下記 の作動になります。

運転席 ドアロック	室内照明	イルミ	
解錠 ↓ 施錠	点灯 → 減光し、その後消灯		
施錠  解錠	消 , 約15秒	ĺ	

▼ エンジン スイッチの操作 すべてのドアが閉まっているとき、下記 の作動になります。

エンジン スイッチ	室内照明	イルミ
ACC ↓ ON	点灯 ↓ すぐに消灯	-
ON ↓ LOCKにしてキーを抜く*	消灯 ↓ * 約15秒間点灯	

\*2秒以内に行ってください。

#### ○バッテリーあがり防止機能 バッテリーあがり防止のため、自動的に 室内照明・イルミを消灯する機能です。

- エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" (イルミは "LOCK") の位 置で、ドアを開けたまま約 10 分が経 過すると、自動的に消灯します。
- 再度、点灯させるには、すべてのドア を閉めるか、エンジン スイッチを "ON" (イルミは "ACC")の位置に してください。

<sup>\*</sup> 実際には、いくつかの条件が同時に成立することにより、表中の作動と異なることがあります。

#### アクセサリー ソケット

電化製品の電源用ソケットとして利用することができます。

#### ▼ 使用方法

カバーを外し、電化製品の電源プラグを 差し込んで使用します。



#### ⚠注意

- 電気容量は、DC12Vで最大電流 10A (最大消費電力 120W) です。この容 量以上の電化製品を使用しないでくだ さい。最大電気容量を超える電化製品 を使用すると、ヒューズが切れるおそ れがあります。
- エンジンを停止した状態で使用しないでください。バッテリーあがりのおそれがあります。また、エンジンがかかっていても、アイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。
- アクセサリー ソケットを使用しないときは、カバーを閉めておいてください。異物がソケットに入ったり、飲料水などがかかったりすると、故障したり、ショートするおそれがあります。

#### カップ ホルダー

▼ 使用するときは

手前に引き出して使用します。



#### ⚠注意

- 使用しないときは、カップ ホルダー を必ず収納してください。急ブレーキ などの激しい運転の際に、カップ ホ ルダーに体が当たるなど、思わぬけが をするおそれがあります。
- ◆ やけどを防ぐために温かい飲み物には フタをしてください。
- カップ ホルダーには、カップや飲料 缶以外の物を置かないでください。急 ブレーキをかけたときや、衝突したと きなどに置いていた物が飛び出し、け がをするおそれがあります。

また、下記のような異物が入ると、カップ ホルダーの開閉機構が損傷するおそれがあります。

- 爪楊枝・ヘアピン等の小さいもの、細かいもの
- タバコの灰
- 芳香剤の液体
- ジュースをこぼしたときは、ただちにふき取ってください。カップホルダー開 閉機構が損傷するおそれがあります。

#### ▶ アドバイス

◆ カップ ホルダーに缶ジュースなどを 置いているとき、振動で中身がこぼれ るおそれがあります。注意してください。




#### サン バイザー

直射日光などでまぶしいときに使用します。側面に移動させて使用することもできます。

▼ 使用するときは

図中の矢印の方向に動かします。




#### ♪ アドバイス

サン バイザーと天井の間に物を挟まないでください。発進時などに物が落ちるおそれがあり危険です。

#### チケット ホルダー

チケット類を収納することができます。



チケット ホルダー

#### ♪ アドバイス


● チケット ホルダーにチケット類以外 の物を入れないでください。発進時な どに物が落ちるおそれがあり、危険で す。

#### バニティ ミラー

鏡として使用できます。

▼ 使用方法

カバーを矢印の方向にスライドさせます。




#### △注意

● 走行中は使用しないでください。思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

#### グローブ ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- ノブを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。




#### ⚠注意

走行中はグローブ ボックスを必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたカバーに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。

#### ボトル ホルダー

ペット ボトルなどを置くときに便利です。 フロント ドア・リヤ ドアにあります。



#### ▶ アドバイス

飲み物が入った栓をすることができない容器(缶やカップなど)を入れないでください。また、飲み物が入ったまま栓をしていないペットボトルを入れないでください。

ブレーキ時に、飲み物がこぼれるおそ れがあります。



#### ショッピング フック


軽量の荷物や、袋をかけておくのに便利です。

#### ♪ アドバイス

 特に重たい物や、大きな物をショッピング フックにかけないでください。 (最大荷重量約3kg) フックが折れたり、走行中に外れたりするおそれがあります。

#### ▼ 使用方法

- フックの下部を押さえ、反転させて使用します。
- 元に戻すときは、そのまま反転させフック格納してください。



#### アシスト グリップ

走行中、車体がゆれたときなどにご使用 ください。



#### ♪ アドバイス

◆ 特に重たい物や、大きな物をアシスト グリップにかけないでください。アシ スト グリップが折れたり、走行中に 外れたりするおそれがあります。

## シート アンダー トレイ (助手席)

小物入れとして利用できます。

#### ▼ 使用方法

トレイを少し上に上げてから引き出して 使用します。



#### △注意

- 走行中に引き出し、戻し操作をしない でください。思わぬ事故につながるお それがあります。
- 走行時はトレイを一番奥まで確実に戻してください。
- 重さが約 1.0kg以上ある物を入れると 急ブレーキをかけたときなどに飛び出 すおそれがあります。

#### コイン ボックス

小物入れとして利用できます。

- ▼ 使用するときは
- 手前に引き出し使用します。
- ▼ 取り外すときは

そのまま引き抜きます。



#### ⚠注意




● コイン ボックスは灰皿ではありません。タバコの灰を落としたり、吸いがらや火のついたマッチなどを入れないでください。



#### マルチ ポケット

助手席の背当ての後ろ側にあります。 箱入りティッシュ(薄型)などを入れて おくことができます。

- ▼ 箱入りティッシュ (薄型) を入れる場合
- 1. 上のファスナーを開けて、箱入りティッシュを入れます。
- 2. 下のファスナーを開けて、ティッシュを取り出します。




#### ♪ アドバイス

食べ物や飲み物を入れないでください。

## センター アーム レスト ポケット&大型ボックス

フロント シートの大型アーム レストを 倒すと、小物入れとして利用できます。

- ▼ 使用方法
- 7. アーム レストを倒します。
   (大型アーム レスト→ 39 ページ)
- 2. 大型ボックスはノブをつまんで、上に開けます。




#### ▶ アドバイス

 センター アーム レスト ポケットに 物を入れているとき、シートのリクラ イニング調整やスライド調整を行うと アーム レストも同時に動きますの で、中に入れている物が落ちる場合が あります。注意してください。

#### コイン ポケット(運転席)

小物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- ♥ ツマミを押すと開きます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。



#### ⚠注意

走行中はコイン ポケットを必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたフタに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。

#### デッキ アンダー ボックス

収納スペースとして利用できます。 また、ジャッキ、工具などの格納場所に

また、シャッキ、工具などの格納場所に なっています。

アンダー ボックスは取り外すことができ、 デッキ アンダー ボックスの下側にスペ ア タイヤを格納しています。

(格納場所→ 182 ページ)

#### ▶ アドバイス

デッキ ボードは 2 層式になっています。前(上)側 後(下)側

#### ▼ 使用方法

ストラップを引いて、後(下)側デッキボードを持ち上げて使用します。




#### ⚠注意

ラゲージ ルームでの作業時は、リヤシートをスライドさせないでください。手を挟むなどけがをするおそれがあります。


#### カード ホルダー

カード類を収納することができます。 運転席インストルメント パネル右側にあります。



#### カーゴ フック

ラゲージ ルームにあります。 ネットやロープ (別売)を使用して、荷物を固定することができます。



カーゴ フック

#### ⚠注意


カーゴ フックを使用しないときは、 格納しておいてください。指を挟むな どして思わぬけがをするおそれがあり ます。

#### ♪ アドバイス


● カーゴ フックは4カ所あります。

## イルミネーション システム

### オプション/グレード別装備



#### ○イルミネーション スイッチ



スイッチを押すとイルミが点灯可能状態 になり、もう一度押すとイルミは点灯し ない状態になります。

#### ○イルミの点灯・消灯

- エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC" の位置にすると点灯し、エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にすると消灯します。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置 のときは、ドア連動機能により、点 灯・消灯します。

(ドア連動機能→ 169 ページ)

<b>M</b>	1EMO

MEM0



# いざというときに

車載工具の使いかたや、車を運転するうえで いざというときの処置の方法について 説明しています。

#### ■ 工具類

格納場所	182
ジャッキの使いかた	183


#### ■ いざというときの処置

エンジンがかからないとき	186
故障したとき	
けん引	188
パンクしたとき	190
応急用スペア タイヤ	191
タイヤ交換	192
バッテリーあがりの処置	196
オーバー ヒートの処置	198
ヒューズの交換	199
電球 (バルブ) 交換	202
キーの電池交換	217
キーを閉じ込めたとき	219
事故が起きたとき	219



# 工具類

## 格納場所



工具は上図のように工具袋に格納し、ブラケットの中にしっかりと固定されるまで (けん引フックのネジ部がブラケットに通るまで) 押し込んでください。

#### ⚠注意

● 応急用スペア タイヤ、ジャッキ、工具は所定の位置にしっかり固定してください。 室内などに放置すると、急ブレーキ時などに工具が体に当たるなど、大変危険です。

#### ジャッキの使いかた

#### ҈警告

- ジャッキ アップした車の下には絶対 にもぐらないでください。万一ジャッ キが外れると大変危険です。
- ジャッキ アップするときはジャッキ の上や下に物を挟まないでください。
- ジャッキ アップするときは、必ず、 駐車ブレーキをかけ、セレクト レバ ーを回レンジに入れて、輪止めをして ください。車が動き出すおそれがあり 危険です。
- ジャッキは砂や石ころのない安定した 平らなかたい場所を選んでセットして ください。ジャッキ アップしたと き、車が動き思わぬ事故につながるお それがあります。
- 車に備え付けのジャッキは、タイヤの 交換およびタイヤ チェーンの脱着以 外には使用しないでください。
- ジャッキ アップするときは、交換す るタイヤと対角線上にあるタイヤの前 後に輪止めをしてください。
- ジャッキは、セット位置以外にかけな いでください。外れたり、車を損傷す るおそれがあります。
- ジャッキ アップするときは、人や荷 物を車から降ろしてください。
- ジャッキは、伸ばすほど不安定になり ます。タイヤが地面から 3cm以上離れ ないようにしてください。
- ジャッキ アップしているときは、エ ンジンをかけないでください。
- タイヤのローテーション時などに、車 載のジャッキを用いて、両車輪同時に 上げるようなことはしないでくださ い。接地しているタイヤが動き、車体 がずれるおそれがあります。

#### ⚠注意


● 車に備え付けのジャッキは、お客様の お車専用です。ほかの車に使用した り、ほかの車のジャッキをお客様のお 車に使用しないでください。車を損傷 したり、思わぬ事故につながるおそれ があります。

#### ジャッキをセットする位置

ジャッキは必ずジャッキ セット位置にセ ットしてください。

▼ セットする位置

取り替えるタイヤに近いジャッキ ヤット 位置にセットします。



#### ⚠注意


● 2WD車はリヤ サスペンション ビーム にジャッキをかけないでください。



#### ♪ アドバイス

#### サイド ストーン ガード装着車

● ジャッキ セット位置は、マークの下 にあります。




#### ジャッキのかけかた

#### ▼ 操作手順

1. ジャッキを手で回して、セット位置 まで上げます。




2. ジャッキが確実にセット位置にかかっていることを確認し、ジャッキ ハンドルを使って、タイヤが地面から少し離れる位置まで車を持ち上げます。



#### ♪ アドバイス


ジャッキ ハンドルは図のように組み立てて使用してください。



#### ガレージ ジャッキ (市販品)を使用する場合

#### ▶ アドバイス

● ガレージ ジャッキを使用する場合は、ラジエーター サポートに当てないよう図のガレージ ジャッキ位置にセットをして、ジャッキ アップを行ってください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。



# いざというときの処置

#### エンジンがかからないとき

#### 燃料カット システム

外部から強い衝撃を受けてエンジンが止まってしまった場合、燃料カット システムが作動している可能性があります。燃料カット システムはエンジンへの燃料の供給を停止させることにより火災などの二次災害を防止する装置です。

#### ▼ Tンジンを再始動するには

エンジンを再始動する際にはエンジン スイッチを "LOCK" または "ACC" の位置に戻してから行ってください。

#### ҈警告

 燃料漏れのおそれがあるとき、また、 燃料のにおいがするときは、エンジン を再始動せずに、お近くのスバル販売 店にご連絡ください。

#### 故障したとき

#### エンスト

安全な場所まで移動してください。 付近に人がいる場合は押してもらってく ださい。

#### △注意

車を押す場合、セレクト レバーはN レンジに入れてください。

#### ▶ アドバイス

■ 緊急を要する場合は発炎筒で合図して ください。

#### ○踏切内の場合

踏切内で動かなくなったり、脱輪などですぐ動かせない場合は、ただちに踏切の 非常ボタンを押してください。

#### <u>いざというときに</u> いざというときの処置

#### スタック(立ち往生)

脱輪や、ぬかるみでタイヤが空転して動かせなくなったときは、下記の方法で脱出します。

#### ▼ 脱出方法

タイヤの下に石や木などをあてがい脱出 します。または前進、後退を繰り返し慣 性を利用して脱出します。

#### ⚠注意

- 布きれなどをタイヤの下に挟んで脱出 するときは、布きれがタイヤにからま ないように注意してください。
- タイヤを高速で回転させないでください。バースト(破裂)したり、異常過熱を起こし危険です。
- タイヤの後方に立たないでください。 あてがった石や木が飛んでくるおそれ があり危険です。

#### 発炎筒

発炎筒は高速道路や踏切内での故障など、 非常事態が発生したときに使用する非常 信号用具です。

#### ▼ 設置場所

グローブ ボックス左下に設置されています。



#### ⚠注意

- 非常用信号としてのみお使いください。
- お子さまに絶対触らせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 発炎筒を使うとき、顔や体に向けると やけどの危険があるのでさけてください。
- ガソリンなどの可燃物のそばで使用すると、火災をまねく危険がありますのでさけてください。
- トンネル内では使用しないでください。トンネル内では非常点滅灯や懐中電灯で合図してください。

#### ▶ アドバイス

- 使用方法は、発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでください。
- 発炎筒を使うときは、非常点滅灯も点滅させてください。
- 発炎筒には有効期限がありますので、 事前に確認しておいてください。



#### けん引

故障車の移動は、スバル販売店、スバル 指定サービス工場、または専門業者に依頼し、車両積載車で4輪とも持ち上げて 運搬してください。

(スバル販売店、スバル指定サービス工場とJAFロードサービスの連絡先は、別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。)

#### ⚠警告

- 後輪だけを持ち上げたけん引は、車両 が不安定になるので、行わないでくだ さい。
- 4WD車の場合、前輪、または後輪だけを持ち上げたけん引は絶対にしないでください。

前輪、または後輪だけを持ち上げて運搬すると、駆動装置が損傷したり、車がレッカー車(台車)から飛び出すおそれがあります。

やむを得ず、ロープによるけん引をする ときは、下記の注意にしたがってくださ い。

▼ けん引を行う前に

#### ⚠注意

ロープによるけん引を行う前に、駆動 系に故障がないことを、スバル販売 店、スバル指定サービス工場にご確認 ください。

駆動系に故障の可能性がある場合は、 ロープによるけん引はしないでくださ い。

#### ⚠注意

- ロープによるけん引をするときの速度 は 30km/h以下、けん引距離は 50km以 内にしてください。この速度・距離を 超えると、トランスミッションに悪影 響をおよぼし、損傷するおそれがあり ます。
- エンジン スイッチ回転機構が故障したときは、ステアリング ロック機構が解除できないため、ロープによるけん引はできません。
- けん引される車は、下記の事項を守って慎重に運転してください。通常と同じ感覚で運転すると、事故につながるおそれがあります。
- できるだけ人や荷物をおろし、車体を 軽くしてください。
- エンジン スイッチはハンドル ロック を解除させるために "ACC" の位置 にし、セレクト レバーはNレンジに してください。
- エンジンが停止していると、いつもよりハンドル操作が重くなりますので、 できるだけエンジンを始動してください。

また、ブレーキの効きが悪くなります ので、通常より強めにブレーキ ペダ ルを踏んでください。

長い下り坂では、ブレーキが過熱して、効かなくなるおそれがありますので、けん引しないでください。

#### <u>いざというときに</u> いざというときの処置

#### △注意


#### けん引する場合

- けん引フックは、一般路上で故障した 他車(故障車)をやむを得ずロープに よりけん引するための物です。けん引 する場合は、下記の注意事項をお守り ください。
- 自車より重い車をけん引することはできません。自車より重い車をけん引しようとすると、駆動系に悪影響を与えたり、けん引フックや車体が破損するおそれがあります。

#### けん引の方法

前の車の制動灯に注意して、常にけん引 ロープをたるませないように気を付けて ください。

また、けん引ロープには必ず白い布(30cm四方以上)を付けてください。




#### ロープをかける位置


ロープは必ず車体先端のフックにかけて ください。

- ▼ けん引フックの取り付けかた
- 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、カバーとバンパーのすき間 に入る程度の薄刃の⊖ドライバーな どを用意します。
- 2 用意したΘドライバーなどをカバー の溝の部分に差し込み、カバーを外 します。


#### けん引されるとき



#### けん引するとき



3. けん引フックを矢印の方向に回しながら差し込み、ホイール ナット レンチでしっかりと固定します。



#### パンクしたとき

高速走行中にパンクやバースト(破裂) したときは、ハンドルをしっかり持って、 徐々にブレーキをかけてスピードを落と してください。急ブレーキをかけるとハ ンドルを強く取られ危険です。



#### 応急用スペア タイヤ

応急用スペア タイヤは、タイヤがパンク したときの応急用としてのみ使うタイヤ です。応急用スペア タイヤは標準タイヤ に比べて、空気圧が高く、直径がやや小 さくできています。お使いになるときは 注意事項をお守りください。



#### ⚠注意

- 応急用スペア タイヤを装着した場合は 100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- この応急用スペア タイヤは型式、車種によって違います。ほかのタイヤやホイールと組み合せたり、ほかの型式、車種の車に使わないでください。走行に悪影響が出て、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 前輪がパンクしたときには、応急用スペア タイヤを前輪に使用しないでください。前輪がパンクしたときには、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に付けて走行してください。

応急用スペア タイヤにタイヤ チェーンを装着しないでください。タイヤチェーンが車体側に当たったり、走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

雪道、凍結路で前輪がパンクした場合は、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に付けてからタイヤ チェーンを装着してください。

- 応急用スペア タイヤを装着して突起物などを乗り越えるときは、標準タイヤを装着しているときと同じ感覚で運転しないでください。応急用スペアタイヤ装着時は車高が低下します。同じ感覚で運転するとぶつけるおそれがあります。
- 応急用スペア タイヤの点検は、最低でも月1回行ってください。
   空気圧が不足している状態で走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。(空気圧はフロント ドア開口部に記載しています。)

#### タイヤ交換

▼ 交換作業を行うにあたって

#### ⚠警告

ジャッキ アップした車の下にもぐら ないでください。万一、ジャッキが外 れると大変危険です。

#### △注意

この車専用以外のホイールを使用しないでください。専用以外のホイールを使用すると、走行装置やブレーキ装置に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。


#### 交換の準備

#### ⚠注意

- 車を交通のさまたげにならず安全に作業できる平らな場所に移動させて、作業を行ってください。
- パンクなどにより路上で作業を行うと きは、交通のさまたげにならない場所 によせ、非常点滅灯を点滅させ、停止 表示板を使用してください。
- 人は車から降り、重い荷物は車から降 ろしてください。

#### フル ホイール キャップ装着車

傷付き防止のため、先端に布などを巻いたジャッキ ハンドルを穴の開いていない部分(リブ部)に差し込み、タイヤを支点にしてフル ホイール キャップを外します。




#### ∕∖注意

- ◆ キャップは手で外さないでください。 けがをするおそれがあります。
- ホイール キャップを外すとき力を入れすぎないでください。けがをしたり、ボディなどを傷付けるおそれがあります。
- ジャッキ ハンドルは必ず穴の開いていない部分(リブ部)に差し込んでください。ホイール キャップが割れるおそれがあります。

#### 交換の手順

駐車ブレーキを十分にかけ、エンジンは停止し、セレクト レバーをPレンジの位置にします。

交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めを置きます。



#### 🖢 アドバイス

- 輪止めは車載されていませんので、必要に応じて準備してください。なお、 輪止めは、タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。
- 2. 工具、ジャッキ、スペア タイヤを取り出します。

(格納場所→ 182 ページ) (ジャッキの使いかた→ 183 ページ) (応急用スペア タイヤ→ 191 ページ)

3. ジャッキが外れた場合の危険防止の ため、スペア タイヤは交換するタイヤの近くの車体の下に置きます。




 ホイール ナット レンチでホイール ナットを左に回し、手で回るくらい までゆるめます。



5. タイヤと路面が少し離れるまでゆっ くりとジャッキ アップし、車体を上 げます。

(ジャッキの使いかた→ 183 ページ)




6. 4 個のホイール ナットを外し、タイ ヤを外します。

> タイヤを地面に置くときは、傷が付 かないように、ホイール意匠面を上 向きに置いてください。


# いざというときに いざというときの処置

7. 交換するタイヤのホイールの接触面 の汚れをふき取ります。




#### △注意

- タイヤを取り付けるときに、ホイールの取り付け部やホイール裏側の取り付け面がほこりなどで汚れていると、走行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれがあり危険です。
- 8. 交換するタイヤを取り付けます。
- チットのテーパー部がホイールのシート部に軽くあたるまで、ナットを右に回して仮締めします。



#### ∕∖注意

 ナットやボルトにオイルやグリースを ぬらないでください。ナットがゆるん でタイヤが外れ、思わぬ事故につなが るおそれがあります。また、必要以上 に締め付けられて、ナットやボルトが 破損するおそれがあります。 10. タイヤが地面につくまで車体をおろし、ホイール ナットを均等に対角線の順にホイール ナット レンチで 2、3度にわたり十分締め付けます。



#### △注意

- ◆ ホイール ナット レンチを足で踏んだり、パイプを継ぎたしたりしないでください。必要以上に締め付けると、ボルトが破損するおそれがあります。
  - 締付力(ホイール ナット レンチ先端 にて):440~590N {45~60kgf}
  - 締付トルク: 103N·m {1050kgf·cm}
- 11. 工具、ジャッキ、タイヤを所定の位置に確実に収納します。

#### <u>いざというときに</u> いざというときの処置



12. 走行後ホイール ナットのゆるみがないことを点検します。

#### △注意

- パンク時に限らず、タイヤを脱着した ときは、しばらく走行したあと、再度 ホイール ナットにゆるみがないこと を確認してください。
- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変危険です。
- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないで ください。
- 走行中、ハンドルや車体に振動が出た 場合は、タイヤのバランスの点検をス バル販売店で受けてください。
- アルミ ホイール装着車は、専用品以外のナットは使用しないでください。
   走行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれがあり危険です。

#### 標準タイヤに戻すとき

タイヤ交換の手順と同じです。


#### ⚠注意

- 傷、変形がある物は再使用しないでください。
- タイヤの空気圧を確認してください。 (タイヤの空気圧は運転席側ドア開口 部に記載しています。)
- タイヤを新品に交換する場合は、必ず 指定のサイズのタイヤに交換してくだ さい。

#### フル ホイール キャップ装着車

フル ホイール キャップを取り付けます。

タイヤのバルブとフル ホイール キャップの切り欠き部を合わせ、フル ホイール キャップの外周部を押して取り付けます。



#### バッテリーあがりの処置

下記のような症状が見られるとバッテリーあがりが考えられます。

- スターターが回らない。
- スターターが回っても回転が弱く、な かなかエンジンがかからない。
- ヘッド ランプがいつもより暗い。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。
- アクセス キーでドアが解錠しない。

#### ▶ アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐために下記の ことをお守りください。
  - エンジンを止めたままランプをつけたり、オーディオを長時間使用しない。
  - エンジン回転中でも渋滞などで長時間 止まっている場合は、ときどきエンジンの回転を上げる。
- バッテリー液量が減っていると充電能力が低下して寿命が短くなります。ときどき点検して液の補充をしてください。

#### ▼ 処置を行う前に

#### ⚠警告


- ◆ 火気をバッテリーに近付けないでください。バッテリーから発生する可燃ガスにより爆発するおそれがあり危険です。
- バッテリー液が万一皮膚や目に付いて しまったら、その箇所を多量の水で十 分洗浄して、ただちに医師の診断を受 けてください。バッテリー液には希硫 酸が含まれており、毒性、腐食性があ ります。
- 処置の手順でブースター ケーブルを バッテリーあがり車のバッテリーの⊝ 端子に接続しないでください。火花が 発生し、バッテリーから発生する可燃 ガスに引火する危険があります。
- バッテリーの液量がバッテリー側面に表示されている下限 (LOWER LEVEL) 以下になったまま使用または充電をしないでください。バッテリーの破裂(爆発)の原因となるおそれがあります。

# -

## いざというときに いざというときの処置

#### ▼ 処置の手順

- バッテリーの⊕端子のカバーを外し、 ブースター ケーブルを図の番号順で 接続します。
  - ①バッテリーあがり車の 分端子
  - ②他車の①端子
  - ③他車の〇端子
  - ④下記の箇所 (アースにつなぐ)



- 2. 電源側の車(他車)を始動し、少し エンジン回転を高めに保ちます。
- バッテリーあがり車のエンジンを始動します。
- 4. ブースター ケーブルを接続順序の逆で外します。

#### ⚠注意

- 押しがけによる始動はできません。
- ●必ず 12Vバッテリー車と接続してください。
- ケーブル接続の際には、①端子をボディ金属部や○端子に接触させたり、逆に接続しないでください。
- ケーブルが冷却ファンやベルトに巻き 込まれないように、接続には十分注意 してください。

#### オーバー ヒートの処置

下記の状態がオーバー ヒートです。

- 水温警告灯が点滅・点灯したとき
- ▼ ボンネットから蒸気が立ちのぼり、エンジンの出力が低下したとき

車を安全な場所に止め、下記の処置をしてください。

▼ 処置を行う前に

#### ⚠警告

- 水温が高いときは、冷却水注入口を外 さないでください。冷却水の圧力が冷 却水注入口にかかっているので、蒸気 や熱湯が吹き出し、大変危険です。
- ◆ 冷却ファンに絶対に触れないでください。突然、ファンが回転するため、大変危険です。

#### ▼ 処置の手順

- ボンネットから蒸気が出ていたら、 エンジンを止めて、蒸気が出なくな るまでボンネットを開けないでくだ さい。蒸気が出なくなったらエンジ ンを始動しボンネットを開け、風通 しを良くします。
- ボンネットから蒸気が出ていなければ、エンジンをかけたままボンネットを開け、風涌しを良くします。

- 3. 1 または 2 の処置を行ったあと、エンジン ルームをチェックします。エンジン ルーム内が下記のような状態であれば、ただちにエンジンを止めてスバル販売店にご連絡ください。
  - 冷却ファンが回転していないとき
  - ホース類などから蒸気や熱湯が漏れているとき
  - 冷却水リザーバー タンク の水がないとき
  - ファン ベルトが切れているとき
- 4. 水温警告灯が消灯したらエンジンを 止めます。
- 5. エンジンが十分に冷えてから冷却水の量、ファン ベルトのゆるみ、ラジエーターのコア(放熱部)の著しい汚れやゴミの付着の有無などを点検します。
- 6. 冷却水が不足しているときは、補給します。冷却水の補給は、別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

#### ▶ アドバイス


オーバー ヒートを防止するため、日頃から冷却水の量と冷却水の漏れがないかを点検するように心がけてください。(冷却装置、冷却水の点検は別冊の「メンテナンスノート」参照)

#### ヒューズの交換

ランプが点灯しない場合や、電気系統の 装置がはたらかない場合は、ヒューズ切 れが考えられます。点検、交換を行って ください。ヒューズについてはスバル販 売店にご相談ください。

#### ヒューズの位置

○インストルメント パネル ヒューズ ボックス グローブ ボックス左下に設置されていま す。



○エンジン ルーム ヒューズ ボックス



#### ヒューズ ボックス


ヒューズ ボックスのカバーのラベルに各 ヒューズのアンペア数と受け持つ装置の 名称を表示しています。

ヒューズは、ラベル表示にしたがって交 換してください。

○インストルメント パネル ヒューズ ボックス

8 T 7 . 5 A	
D/LOCK 15A	ENGINE 10A
	ECU 1G2 7.5 A
наz 1 0 А	DEFOG 20A
	IG1/BACK 7.5 A
WIPER 20A	ECU  G1 7.5 A
POWER 30A	ACC 7.5 A
	CIG 15A

#### ○エンジン ルーム ヒューズ ボックス



\* ハロゲン ヘッド ランプ装着車: 10A




#### ヒューズ カバーの外しかた

- ▼インストルメント パネル ヒューズ ボック ス
- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にします。
- 2. グローブ ボックスを開けます。
- 3. ダンパー ステーを取り外します。




- グローブ ボックス全体を上方に引き トげます。
- ▼エンジン ルーム ヒューズ ボックス
- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にします。
- カバー横のツメを押しながら、カバーを開けます。





#### ヒューズの点検と交換


1. 備え付けのヒューズ プラーを使用して、ヒューズを挟んで外します。



#### ♪ アドバイス

# 

2. 取り外したヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換してください。ヒューズが切れていないときはほかに原因が考えられます。スバル販売店で点検を受けてください。



#### △注意

- ◆ 交換してもすぐに切れてしまうときは、スバル販売店で点検を受けてください。
- 規定容量以外のヒューズを使用しない でください。配線が過熱、損傷し、火 災につながるおそれがあり危険です。


## 電球(バルブ)交換

ヒューズが切れていないにも関わらず、ランプが点灯しないときは、電球切れが考えられますので、電球を点検し、切れている場合は電球を交換してください。


- 電球の交換作業に不慣れな方や、部品などの破損が心配な場合は、スバル販売店にご 相談ください。
- 電球の交換作業をするときに必要な工具は、カー用品店などでご購入することができます。

#### ハロゲン ヘッド ランプ装着車

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。




ランプ		電球 (バルブ)	
		W (ワット) 数	タイプ
1	ハイマウント ストップ ランプ	16	T16
2	後退灯	16	T16
3	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
4	制動灯/尾灯	21/5	T20
(5)	フロント マップ ランプ	8	T10
6	ルーム ランプ	8	T10
7	カーゴ ルーム ランプ	5	T10
8	番号灯	5	T10
9	リヤ フォグ ランプ	21	S25
10	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	S25 (アンバー)
11)	フロント フォグ ランプ	35	H8
12	車幅灯	5	T10
13	前照灯	60/55	H4
14)	側面方向指示灯 兼 非常点滅灯	5	T10



#### HDランプ装着車

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。



ランプ		電球 (バルブ)	
		W (ワット) 数	タイプ
1	ハイマウント ストップ ランプ	16	T16
2	後退灯	16	T16
3	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
4	制動灯/尾灯	21/5	T20
(5)	フロント マップ ランプ	8	T10
6	ルーム ランプ	8	T10
7	カーゴ ルーム ランプ	5	T10
8	番号灯	5	T10
9	リヤ フォグ ランプ	21	S25
10	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	S25 (アンバー)
11)	フロント フォグ ランプ	35	H8
12	車幅灯	5	T10
13	前照灯/ハイ ビーム (ハロゲン)	55	H7
14)	側面方向指示灯 兼 非常点滅灯	5	T10

下記の電球の交換は、スバル販売店にご相談ください。

⑤前照灯/ロー ビーム(HIDランプ)

#### ♪ アドバイス

● HIDランプは、高電圧を使用しているため、お客さまご自身による電球の交換はできません。スバル販売店にご相談ください。

#### ⚠警告

- ●電球を交換するときは、ランプを消灯 させ電球が冷えている状態で行ってく ださい。電球が熱い状態で、電球やそ の周辺を触ると、やけどをするおそれ があり危険です。
- 電球および電球固定具の取り付けが不 完全な場合、発熱や発火、および水入 りなどによる故障、レンズ内面の曇り につながるおそれがあります。
- ●電球、ソケット、電気回路、および構成部品を修理、分解しないでください。感電による重大な傷害の原因となります。

#### HIDランプ装着車

● HIDランプのバルブ・コネクター・電源回路・光軸調整部分を分解したり、取り外したりしないでください。HIDランプは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いをすると、感電するおそれがあり危険です。

ランプを交換・修理・廃棄するとき は、必ずスバル販売店にご相談くださ い。

#### ⚠注意

- 同じワット数の電球以外は使用しないでください。過熱などにより故障の原因になります。
- 同じバルブ色の電球以外は使用しないでください。異なる色で点灯します。
- ⊝ドライバーなどを使用するときは、 布などを巻いてください。クリップ、 レンズなどに傷が付くおそれがあります。
- ランプ本体やレンズを取り外すときは、ボディに傷を付けないように注意してください。
- ネジなどでレンズを取り付けるときは、締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。
- ハロゲン電球はガラス球内部の圧力が 高いため、落としたり、物をぶつけた り、傷を付けたりすると破損して、ガ ラスが飛び散る場合がありますので、 十分注意して取り扱ってください。
- 電球のガラス部は、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。特に前照灯用(フォグランプ含む)の電球は油脂が付着すると、発熱による早期電球切れを起こします。
- 電球を交換しても点灯しない場合は、 電球切れ以外の理由が考えられます。 スバル販売店で点検を受けてください。


#### ♪ アドバイス

● ヘッド ランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いているときやランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。


#### クリップの取り付け、取り外しについて

 取り外すときは、○ドライバーで中央 部を浮かしたあと、クリップ全体を引 っ張ります。



#### ♪ アドバイス

● 取り付けるときは、取り外した状態の まま差し込み、中央部を押し込みま す。




#### ○前照灯

#### ハロゲン ヘッド ランプ装着車

#### ▼ 取り外し手順


コネクターを取り外したあと、カバーを取り外します。



2. クリップを矢印の方向に外します。




3. バルブを取り外します。




#### ▼ 取り付け手順

 バルブの突起部をヘッド ランプ本体 の溝にはめ込みます。



- 2. クリップを確実にフックに取り付け ます。
  - 3. 矢印の方向にカバー押さえて、確実 にカバーを取り付けたあと、コネク ターを取り付けます。




#### ○前照灯/ハイ ビーム HDランプ装着車

#### ⚠警告


- ハイ ビーム バルブを取り外すとき は、HIDランプ (ロー ビーム) が消灯 していることを確認してください。
- HIDランプ (ロー ビーム) が点灯中は、高電圧が発生するため、HIDランプのコネクターなどに触れると、感電により重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

#### ▼ 取り外し手順

1. カバーを回して外します。



2. コネクターのツメを押して、コネクターを取り外します。



3. クリップを矢印の方向に外します。




4. バルブを取り外します。



#### ▼ 取り付け手順

 バルブの突起部をヘッド ランプ本体 の溝にはめ込みます。



- 2. クリップを確実にフックに取り付けます。
- 3. コネクターを取り付けたあと、カバーを確実に取り付けます。


#### ○車幅灯

#### ▼ 取り外し手順

1. ソケットを回して取り外します。



2. ソケットから電球を引き抜きます。




▼取り付け手順逆の手順で行います。




#### ○前面方向指示灯 兼 非常点滅灯

- ▼ 取り外し手順
- ハンドルを 右側の電球を交換する場合は左に、 左側の電球を交換する場合は右に、 いっぱいまで回します。
- クリップ(4個)を取り外し、バンパーとマッドガードの間に手が入る くらいマッドガードをめくります。



3. ソケットを回して取り外します。



#### ⚠注意

リケットを外すときは、マッド ガードなどの先端でけがをするおそれがありますので、注意して行ってください。

4. 電球を押しながら回して、ソケット から抜き取ります。




▼取り付け手順逆の手順で行います。

# <u>いざというときに</u> いざというときの処置

#### ○フォグ ランプ

- ▼ 取り外し手順
- 1. ハンドルを 右側の電球を交換する場合は左に、 左側の電球を交換する場合は右に、 いっぱいまで回します。
- 2. クリップ(4個)を取り外し、バン パーとマッド ガードの間に手が入る くらいマッド ガードをめくります。




3. コネクターのツメを押して、コネク ターを取り外します。



#### ⚠注意

● ソケットを外すときは、マッド ガー ドなどの先端でけがをするおそれがあ りますので、注意して行ってくださ (10

4. バルブを回して取り外します。




▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。



#### ○側面方向指示灯 兼 非常点滅灯

#### ▼ 取り外し手順

1. ランプ本体を車両後側に押して外します。



2. ソケットを回して取り外します。



3. ソケットから電球を引き抜きます。




▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。

#### ○リヤ コンビネーション ランプ

#### ▼ 取り外し手順

- 1. ボルト (1本) を取り外します。
- 2. 車両後方にランプ本体を引いて、車 両からランプ本体を取り外します。




#### △注意

- ランプ本体を必要以上に引っ張ると、 クリップと勘合しているランプ本体の ツメが折れるおそれがあります。
- 3. 交換する電球のソケットを回して取り外します。



4. ソケットから電球を引き抜きます。




▼取り付け手順逆の手順で行います。

#### ○番号灯

#### ▼ 取り外し手順


1. ツメを矢印の方向に押して、ランプ 本体を取り外します。



2. ソケットを回して取り外します。



3. ソケットから電球を引き抜きます。




▼ 取り付け手順逆の手順で行います。

#### ○ハイマウント ストップ ランプ

#### ▼ 取り外し手順


- 1. リヤ ゲートを開けます。
- 2. 突起物を押しながらカバーを矢印の 方向にスライドして、カバーを取り 外します。



3. ソケットを回して取り外します。




4. ソケットから電球を引き抜きます。





#### ▼ 取り付け手順


- 1. 電球を取り付けます。
- 2. ソケットを取り付けます。
- 3. カバーのツメを確認して、矢印の方 向にスライドさせて、取り付けます。



# ○リヤ フォグ ランプオプション/グレード別装備

#### ▼ 取り外し手順

ネジ(2 個)を取り外し、ランプ本体を取り外します。



2. ソケットを回して、取り外します。



3. 電球を押しながら回して、ソケット から抜き取ります。




# ▼取り付け手順逆の手順で行います。

#### 〇ルーム ランプ

#### ▼ 取り外し手順

○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。



2. 電球を取り外します。



# ▼取り付け手順逆の手順で行います。

#### ○フロント マップ ランプ

#### ▼ 取り外し手順

 ○ドライバーを差し込み、ツメ(2 カ所)を外してランプ本体を取り外 します。






2. 交換する電球のソケットを回して取り外します。



3. ソケットから電球を引き抜きます。




# ▼取り付け手順逆の手順で行います。




#### ○カーゴ ルーム ランプ

#### ▼ 取り外し手順

 ○ドライバーを差し込み、ツメ(1 カ所)を外してランプ本体を取り外します。



2. 電球を引き抜きます。



▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。

# キーの電池交換

- ◆ インジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。
- 電池は、お客様自身で交換できますが、 破損などのおそれがあるため、スバル 販売店での交換をおすすめします。
- ▼使用電池について使用電池は「CR1632 (3V)」です。

#### ▼ 交換方法

 アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、アクセス キー から、メカニカル キーを引き抜きま す。




 アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、カバーを外し ます。




# いざというときに いざというときの処置

小さい⊕ドライバーで、ネジ(4本)を外して、フタを外します。



4. ○ドライバーを差し込み、電池を取り出し、新しい電池と交換します。



#### ▼ 交換したあと

- 1. フタとカバー、およびメカニカル キーを逆の手順で取り付けます。
- スイッチを押したとき、インジケーターが点滅することを確認します。

# ⚠注意

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣 類に帯電している静電気を放電してく ださい。静電気によりアクセス キー が損傷するおそれがあります。静電気 を放電する場合は、静電気が除去でき る物をあらかじめ用意しておくか、金 属部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように特にご注意ください。

#### ▶ アドバイス

- ・液漏れなどを防ぐため、電池の①極と ○極は正しく取り付けてください。
- 故障の原因となりますので、下記のことをお守りください。
- ・ 端子部分などを曲げない
- 水、油などでぬらさない
- ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。
- 電池交換はスバル販売店に依頼することをおすすめします。
- 電池は新品を使用してください。
- 電池交換後はアクセス キーの機能が 正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートして、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを定めている場合は、その条例にしたがってください。

# <u>いざというときに</u> いざというときの処置



# キーを閉じ込めたとき

キーを閉じ込めたときは、JAFなどを呼んでください。

別冊の「スバル サービス ネットワーク」に記載されています。

#### ▼ キーをなくした場合

保管していたメイン キー (またはアクセス キー) とキー ナンバー プレートを最寄りのスバル販売店にお持ちください。

#### ▶ アドバイス

アクセス キー使用時は特にキーを閉じ込めやすくなります。ドアを施錠する際は、必ずアクセス キーを携帯していることを確認するか、電波式リモコン ドア ロックで施錠を行ってください。

# 事故が起きたとき

交通事故が起きたときはあわてずに下記 の処置を取りましょう。

#### ▼ 処置の方法

- ただちに車を止めます。車を道のは しに停車し、昼夜問わず非常用表示 板を立てるなどの必要な処置を取り ます。
- 2. 負傷者を救護します。人命救助が第一です。負傷者があれば救急車を呼んだり、最寄りの救急病院などへ運ぶなどして救護します。
- 3. 警察へ事故の報告をします。最寄りの警察署または派出所へ事故を報告して警察官の指示にしたがいます。 この届出は法令で義務付けられています。
- 4. 相手方の確認とメモをします。氏名、 住所、電話番号などをメモしておき ます。
- 5. 購入した販売会社と保険会社へ連絡します。

MEMO



# 車のお手入れ

車の整備、お手入れの方法について 説明しています。

# ■ 車のお手入れ

エンジン ルーム	222
消耗品の補給、交換	223
タイヤの点検	226
室内のお手入れ	228
エアコンのお手入れ	229
ボディ、塗装面のお手入れ	229
ワイパーの交換	232




# 車のお手入れ

車を安全、快適にご使用いただくには、日頃のお手入れが大切です。点 検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、 参照してください。

# エンジン ルーム

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。



# 車のお手入れ 🥮 車のお手入れ



# 消耗品の補給、交換

消耗品の補給、交換などは、別冊の「メ ンテナンス ノート」に記載していますの で、参照してください。


#### ҈҈警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
  - やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行 ってください。
  - 点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。
- オイルを点検・交換するときは、オイ ルがオルタネーターなどに付着しない ように行ってください。

オイルが付着したときは、ただちに拭 き取ってください。オイルが付着して いると、車両火災につながるおそれが あり危険です。

# ⚠注意

● エンジン ルームを点検するときは、 フロント ガラス下部周辺に物を置か ないでください。エンジン内部に物が 落下し、故障につながるおそれがあり ます。



# 章 車のお手入れ 車のお手入れ

#### エンジン オイル

エンジン オイルの量を定期的に点検して ください。なお、高速走行を行う前には、 必ず点検してください。



# ▶ アドバイス

- エンジン オイルはエンジン内部の潤滑、冷却などをするはたらきがあります。通常の運転をしていてもピストンおよび吸気、排気バルブを潤滑しているオイルの一部が燃焼室などで燃えるためオイル量は走行とともに減少します。また、減少する量は走行条件などにより異なります。
- 外気温が低いときに、エンジン オイル注入口の裏側や、オイル注入口にエンジン オイルが白いクリーム状になって付着していることがあります。これは、エンジン内部の水蒸気が冷却されて水滴になり、エンジン オイルと混ざることにより発生するもので、外気温の上昇、エンジンの暖機等で水分が蒸発すると解消します。この現象によるエンジン オイルの変質はなく、そのまま使用しても、問題はありません。

#### 冷却水

▼ 冷却水の点検について

冷却水リザーバー タンクの側面の目盛り で行ってください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」 を参照してください。

# ⚠警告

- 水温が高いときは、冷却水注入口を外 さないでください。冷却水の圧力が冷 却水注入口かかっているので、蒸気や 熱湯がふき出し、大変危険です。
- ◆ 冷却ファンに絶対に触れないでください。ファンが回転するため、大変危険です。

# ウインドゥ ウォッシャー液の 補給

ウォッシャー液の量を定期的に点検して ください。ウォッシャー液が不足してい るときは、スバル指定ウインドゥ ウォッ シャー液を補給します。

## ▶ アドバイス

- ウインドゥ ウォッシャー液はスバル 指定品をおすすめします。ウォッシャ 一液の濃度の使い分けと注意事項はウ ォッシャー液の容器に記載されていま す。
- ウインドゥ ウォッシャー タンクはフロント、リヤ兼用です。


# <u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ



#### ▼ 点検のしかた

ウォッシャー タンクのキャップを外し、 セットしてあるレベル ゲージを引き抜き ます。


"NORMAL" ~ "LOW" の点検穴すべて に膜が張っているかを確認します。



# ▶ アドバイス


#### 点検穴すべてに膜が張っていない場合

● ウォッシャー タンクの "FULL" まで ウォッシャー液を補給してください。



#### ▼ 補給のしかた

ウォッシャー タンクのキャップを外し、 ウォッシャー液容器に表示してある凍結 温度を参考に希釈して補給します。



#### **小警告**

● エンジンが熱いときやエンジンがかか っているときはウォッシャー液を補給 しないでください。ウォッシャー液が エンジンなどにかかると、出火するお それがあり危険です。

# ⚠注意

● ウォッシャー液のかわりに石けん水な どを入れないでください。塗装のしみ や目づまりになるおそれがあります。

# ♪ アドバイス

ウォッシャー液をあふれるほど入れな いでください。



# タイヤの点検

#### タイヤ空気圧の点検

タイヤの空気圧の点検は、最低でも月に 1回行ってください。

タイヤが冷えているときに、タイヤ ゲージで空気圧が規定値にあるかを点検してください。また、スペア タイヤの空気圧も点検してください。

空気圧が適正でない場合は、必ず指定空 気圧に調整してください。

(タイヤの指定空気圧は運転席側ドア開□部に記載しています)

#### ⚠警告

● 指定空気圧より低いと車両の安定性を 損なうばかりでなく、タイヤが偏摩耗 や早期摩耗します。高速走行時にスタ ンディング ウェーブ現象\*によりタイ ヤがバースト(破裂)するなど、思わ ぬ事故につながるおそれがあり危険で す。

# ▶ アドバイス

- タイヤが冷えているときとは、一般道路で走行距離が1km以下の場合、または3時間以上駐車している状態のことをいいます。
- タイヤが暖まっているときは、タイヤの中の空気が膨張しているので、約20~30kPa(0.2~0.3 {kgf/cm²}) 空気圧が高くなっています。この場合、誤って空気圧を下げないようにしてください。

#### タイヤの亀裂、損傷

タイヤの側面や接地部全周に**亀裂や損傷** がないかを点検してください。

また、釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んでいないかを点検してください。

# **企警告**

- タイヤの側面などに傷や亀裂のあるような異常なタイヤを装着しないでください。
- 異常があるタイヤを装着していると、 走行時にハンドルが取られたり、異常な振動を感じることがあります。また、バースト(破裂)など修理でき

ないような損傷をタイヤにあたえたり、タイヤが横滑りするなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。走行中、異常な振動を感じた場合は、スバル販売店で点検を受け、正常なタイヤに交換してください。

● 異常があるタイヤを装着していると、 車の性能(燃費・車両の安定性・制動 距離など)が十分に発揮できないばか りでなく、思わぬ事故につながるおそ れがあり危険です。また、部品に悪影 響をあたえるなど故障の原因となるこ とがあります。

<sup>\*</sup> 高速で走行しているときに、タイヤが波うつ現象。


# <u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ



# タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

タイヤの溝の深さに不足がないかをスリップ サイン (摩耗限度表示) により点検してください。

また、タイヤの接地面全周に極端にすり 減っている箇所がないかを点検してくだ さい。



# ⚠警告

● 摩耗限度を超えたタイヤは使用しないでください。タイヤの溝の深さが少ないタイヤやスリップサイン(摩耗限度表示)が出ているタイヤをそのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象\*により、ハンドルが操作できなくなったり、タイヤがバースト(破るといりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。摩耗限度を超えたら、すみやかに正常なタイヤと交換してください。

#### タイヤのローテーション

タイヤは同じ位置で長く走ると、それぞれ異なった減りかたをします。これを防ぐために、タイヤの位置をローテーションしてください。

ローテーションは 5,000km走行ごとに行ってください。


▼ ローテーションのしかた

図の順にローテーションしてください。 (タイヤ交換→ 192 ページ)


# △注意

応急用スペア タイヤはローテーション用タイヤとしては使用しないでください。


#### 14 インチ ホイール装着車



<sup>\*</sup> 水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。



#### 15 インチ ホイール装着車



ローテーションのとき、タイヤの取り付け方向に注意してください。

必ずタイヤの側面に付いているマーク (←ROTATION) が車両前進方向側になるようにセットしてください。

▼ タイヤ回転方向指示マーク



# △注意

タイヤの取り付け方向を間違えると、 片減りしたり、操縦安定性が悪くなり ます。

# ♪ アドバイス

● タイヤのローテーションを行うときは、スバル販売店にご相談ください。

# 室内のお手入れ

ビニール、レザー、プラスチック、布材の汚れ落としには、中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませてお使いください。洗浄後、残った洗剤分は真水を含ませた柔らかい布でよく落としてください。室内側のウインドゥ ガラスも、こまめにふいておきましょう。汚れたままにしておくと、取れにくくなる場合があります。
・・注意

- ベンジン、ガソリン、シンナーなどの 有機溶剤は変色、しみなどの原因とな るので使わないでください。
  - 特にシート ベルトについては、必ず中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用してください。中性洗剤以外を使用すると、ベルトが弱くなり万一のときに正常なはたらきをしないことがあります。
- 乾燥は直射日光をさけ、風通しが良く、ほこりの立たない日陰で行ってください。素材のいたみを早める原因となります。

#### ♪ アドバイス

リヤ ウインドゥ ガラス内面を清掃するときは、電熱線を傷付けないでください。

# <u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ



# エアコンのお手入れ

#### エアコン ガス

エアコン ガスは新冷媒 HFC134a (R134a)を使用しています。地球環境 保全のため、大気放出しないでください。

#### 🖢 アドバイス

エアコン ガスの補充、エアコンの修理をする場合はスバル販売店にご相談ください。

#### クリーン エア フィルター

エアコンには、車外から進入する花粉や 紛じんなどを除去し、車内を快適な空気 に保つクリーン エア フィルターが取り 付けられています。快適にお使いいただ くため定期的な交換をおすすめします。

- フィルターの交換については、スバル 販売店にご相談ください。
- 交換の目安は 20,000km (大都市、寒 冷地など交通量や粉じんが多い場所は 10,000km)です。

# ♪ アドバイス

エアコンの風量が著しく減少したり、 ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。 フィルターを交換してください。

# ボディ、塗装面のお手入れ

塗装面など車体の外観を美しく保つために、洗車、ワックスがけを月1回程度の割合で定期的に行ってください。また、長時間屋外で駐車するときは、ボディカバーを付けるように心がけましょう。


車体にほこりや異物などを付けたままに しておきますと、塗装面の劣化や車体、 部品の腐食を早めたり、化学変化による 塗装面の変色やはん点の発生などの原因 になります。

下記の場合は早めに洗車をしてください。

- ばい煙、粉じん、鉄粉などの降下の多い場所に駐車したとき
- コール タール、花粉、鳥のふん、虫、 樹液などが付いたとき
- フェリーに乗船したときや、海岸地帯 を走行したとき
- ほこり、泥などで著しく汚れたとき

# ♪ アドバイス

- 塗装の飛石傷やかき傷は、腐食の原因 となります。見付けたら早めにペイン トで補修してください。
- ●保管、駐車は風通しの良い車庫や屋根 のある場所をおすすめします。



#### 洗車

#### ▼ 洗車の手順

- 7. 十分に水をかけながらスポンジまたはセーム皮のような柔らかい物で洗います。汚れのひどい箇所はカーシャンプー液または中性洗剤で洗い、水で完全に洗い落とします。
- 2. 水が乾かないうちにふき取ります。

# ⚠注意

- 故意に空気取り入れ口やエンジン ルーム内の電気部品に水をかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品の故障の原因になります。
- 洗車後や水たまり走行後は低速でブレーキ ペダルを軽く踏んでブレーキが 正常にはたらくことを確認してください。効きが悪い場合は、周囲の安全に 十分注意して効きが回復するまで数回 ブレーキ ペダルを軽く踏んでください。
- 高温の湯で洗車すると樹脂部品などが 損傷するおそれがあります。
- 下回り足回りを洗うときは手をけがしないように注意してください。
- ランプのレンズ表面をワックス・ベンジンやガソリンなどの有機溶剤でふいたり、硬いブラシでこすらないでください。レンズが破損したり、劣化を早めるおそれがあります。

# ○自動洗車機を使用するとき **△注意**

- ミラーは格納し、アンテナを取り外して、前側から洗車してください。また、走行前には必ずアンテナを元どおりに取り付けてください。
- ときによりブラシの傷が付き、塗装の 光沢が失われたり劣化を早めることが あります。

# ○高圧洗車機を使用するとき **⚠注意**

 ドア ガラスやドア周りなどの開閉部 分に洗車ノズルを向けると、車内に水 が入ることがあります。

#### キーレス アクセス装着車

● 運転席ドア ハンドルのスイッチ周辺 に洗車ノズルの先端を近付けすぎない ようにしてください。水圧によりスイッチが破損するおそれがあります。

# 車のお手入れ 🥮 車のお手入れ

#### ワックスがけ

月に一回程度または水をはじかなくなっ たときに行ってください。

#### ▼ ワックスをかける前に

塗装面の汚れを水洗いし、水分を十分に ふき取ってから日陰または車体表面が体 温以下になっているときに行ってくださ い。フックスはスバル指定カー フックス をおすすめします。

#### ⚠注意

#### キーレス アクセス装着車

● 運転席ドア ハンドルのスイッチ周辺 にワックスが付着したときは、鋭利な もので清掃しないでください。スイッ チが変形して操作のさまたげになるお それがあります。

#### ▶ アドバイス

● 塗装されていない樹脂部品にワックス を使用しないでください。ワックスが 付着すると、白くなったりムラになる ことがあります。

#### 樹脂部分のお手入れ

樹脂塗装部品(バンパーなど)にガソリ ン、オイル、ラジエーター液、バッテリ - 液などが付着すると、しみの発生や塗 膜がはがれる原因となります。十分に水 洗いをしたあとただちに柔らかい布でふ き取ってください。

#### ▶ アドバイス

● 樹脂塗装部品の傷の補修をする場合 は、スバル販売店にご相談ください。 不適当な塗料を使用すると塗膜をいた めます。

#### アルミ ホイールのお手入れ

#### オプション/グレード別装備

アルミ ホイールはボディの洗車と同じ要 領で行い、ボディと同じワックスでワッ クスがけをしてください。

# ⚠注意

● アルミ ホイールにワックスがけをす る際は、ホイール ナットの座面にワ ックスを付着させないように注意して ください。必要以上に締め付けられ、 ボルトが破損するおそれがあります。

# 車のお手入れ 車のお手入れ

# ワイパーの交換

#### △注意


- ワイパー ブレード、ラバーはスバル 指定品をおすすめします。スバル指定 以外を使用すると、適切に装着できな い場合があります。
- 傷んだワイパー ブレード ラバーを使用し続けると、ウインドゥ ガラスを 傷付けるおそれがあります。拭きむらがある場合は、早めに交換してください。
- ワイパー ブレード、ラバーを取り外 したときは、ワイパー アームを倒さ ないでください。ウインドゥ ガラス やボンネットに傷が付くおそれがあり ます。
- 起こしたワイパー アームを戻すときは、手を添えながらゆっくりと戻してください。離れた位置から戻すと、ワイパー アームが変形したり、ウインドゥ ガラスに傷が付くおそれがあります。
- 確実に取り付けられていることを確認 してからワイパーを作動させてくださ い。ウインドゥ ガラスに傷が付くお それがあります。

# フロント ワイパー

#### ○ワイパー ブレード

#### ▼ 取り外しかた

- 1. アームを起こします。
- 2. ブレードをツメが見える角度まで傾けます。
- 3. ツメを押しながら、ブレードを矢印 ①の方向に引いたあと、矢印②の方 向に抜き取ります。



#### ▼ 取り付けかた

- ブレードをアームに取り付けます。
- ブレードとアームが確実に固定されていることを確認してください。


# 車のお手入れ 画




#### ○ワイパー ブレード ラバー

#### ▼ 取り外しかた

*1.* ラバーのストッパーガブレードのツ メから外れるまで引きます。




- 2. そのままラバーをブレードから引き 抜きます。
- ▼ 取り付けかた
- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。



- 4. ストッパーがない側からラバーをブ レードに挿入します。
- 5. 取り付けたとき、ストッパーのある 側が運転席側になるようにしてくだ さい。

# ⚠注意

● ラバーのストッパーにブレードのツメ を確実に挿入してください。ウインド ゥ ガラスに傷が付くおそれがありま す。




# リヤ ワイパー


# ○ワイパー ブレード

#### ▼ 取り外しかた

- 1. アームを起こします。
- 2. ブレードを矢印の方向に回し、アームと垂直にします。



3. ブレードを矢印の方向に引いて、ア ームからブレードを引き抜きます。




# ▼取り付けかた逆の手順で行います。


#### ○ワイパー ブレード ラバー

#### ▼ 取り外しかた

 ラバーを手前に引いて、ブレードの 先端部のストッパーから取り外します。



2. ラバーをブレードから引き抜きます。




# 車のお手入れ

#### ▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。



- 4. ブレードの中央のツメからラバーを 挿入します。
- 5. ブレードの後端部のツメにラバーを 通し、さらにラバーを挿入して、後 端部のストッパーを通過させます。
- 6. 先端部のツメにラバーを通し、先端 部のストッパーまで挿入します。
- 7. 後端部のツメにラバーが確実に挿入されていることを確認してください。



# ⚠注意

● ラバーにブレードのツメを確実に挿入 してください。 ウインドゥ ガラスに 傷が付くおそれがあります。

MEMO



# 積雪、寒冷時の取り扱い

積雪時、寒冷時に必要となる 運転知識について説明しています。

# ■ 積雪、寒冷時の取り扱い

冬に向かってのお手入れ	238
走行前点検と準備	238
積雪、寒冷時の走行	239
走行中の点検と注意	241
走行後の取り扱い	242

# 🐧 積雪、寒冷時の取り扱い

# 積雪、寒冷時の取り扱い

# 積雪、寒冷時の取り扱い

# 冬に向かってのお手入れ

点検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、参照してください。

#### バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下 しエンジン始動やキーレス アクセスに支 障をきたすことがありますので、液量、 比重の確認をし、必要に応じて液の補給 や補充電をしてください。

#### エンジン オイル

冬期はオイルの劣化が激しくなります。 指定グレードのエンジン オイルを、早め に交換してください。

# 冷却水

冷却水の凍結を防ぐためにクーラント (不凍液)の濃度の確認をスバル販売店 に依頼してください。

# ウインドゥ ウォッシャー液

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウ オッシャー液の濃度を上げてください。

# 走行前点検と準備

走行前点検の際に下記の点検も行ってく ださい。

#### 足回りなどの着氷

車の下回りをのぞいて、足回りなどに氷塊が付着していないか確認してください。付着している氷塊は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうかも確認してください。

#### 車体への積雪

屋根に積もった雪は、走行する前に取り 除いてください。走行時、ガラス面に落 下すると視界のさまたげとなり危険です。 **(注意**)

氷結している部分を無理に取り除くと 塗装などをいためる場合がありますの で注意してください。

# ドアの凍結

ドアが凍結した場合は無理に開けようとするとドア周りのゴムがはがれたり、破損するあそれがあります。ぬるま湯をかけて氷をとかしてください。開けたあとは水分をよくふき取ってください。不十分ですとまた凍結することがあります。

# 積雪、寒冷時の取り扱い

# 積雪、寒冷時の取り扱い



#### ウインドゥ ガラスの凍結

凍結しているときは、ぬるま湯をかけて 氷をとかし、水分をよくふき取ってくだ さい。

#### ⚠注意

- 氷をとかすときはぬるま湯を使用し、 熱湯はかけないでください。ウインドゥガラスが割れるおそれがあります。
- フロント ウインドゥ ガラスに付いた 氷を取り除くために、氷をたたいて割 らないでください。フロント ウイン ドゥ ガラスの内側(車内側)が割れ るおそれがあります。

#### ワイパーなどの凍結

ワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスな どが凍ったり、雪が固まって動かないと きは、ぬるま湯をかけて氷や雪をとかし、 水分をふき取ってください。

#### ∕∖注意

凍結したまま、または雪が固まったままワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスなどを無理に作動させると、ワイパーゴムを損傷したり、モーターなどが故障するおそれがあります。

# 乗車時の注意

靴にこびりついた雪は、乗車時によく落としてください。ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。また、床面などが加湿状態となり、腐食の原因となります。

# 積雪、寒冷時の走行

雪道、凍結路を走るときはタイヤ チェーンまたは冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ) を装着してください。

#### ⚠注意

● 積雪時は、スピードを控えめにしてく ださい。路面が凍結している可能性が 高く、大変スリップしやすくなり、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

チェーン装着車、冬用タイヤ(スタッドレス タイヤ)装着車、また 4 WD車、ABS装着車であっても慎重な運転をしてください。

#### タイヤ チェーンの装着

前輪駆動車ですので、チェーンは前 2 輪に装着します。 4 WD車も前 2 輪に装着します。

タイヤ チェーンは、スバル純正タイヤ チェーンを使用してください。詳しくは スバル販売店にご相談ください。

# )積雪、寒冷時の取り扱い

# 積雪、寒冷時の取り扱い

#### ⚠注意

- タイヤ チェーンは車のタイヤのサイズに合った、スバル指定品または指定サイズの物を使用してください。サイズの合わないチェーンを使用すると、ブレーキ配管や車体を破損し、危険です。
- タイヤ チェーンの取り付けは各タイヤ チェーン付属の取扱説明書にしたがって行ってください。
- タイヤ チェーン装着時は 30km/h以上 で走行しないでください。タイヤ チェーンにかかる負担が大きくなり、チェーンが切れやすくなります。
- 取り付け作業は雪上などをさけ交通の さまたげにならない安全で平らな場所 で行ってください。必ず駐車ブレーキ をかけ、非常点滅灯を点滅させ、人や 荷物は降ろし、停止表示板も使用して ください。
- ◆ 作業をするときは、車体端部などでけがをしないように注意してください。
- 応急用スペア タイヤには標準タイヤ 用のタイヤ チェーンは装着できません。前輪がパンクした場合は、応急用 スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これに標準タイヤ用タイヤ チェーンを装着してください。

# ▶ アドバイス

● タイヤ チェーンを装着するとホイール キャップやアルミ ホイールに傷が付くおそれがあります。ホイール キャップ装着車はホイール キャップを取り外した状態で、タイヤ チェーンを装着してください。

# 冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ) の装着

#### ⚠注意

- 冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ) 装着時も、必ず標準タイヤと同じ指定 サイズで、同一種類のタイヤを装着 し、指定空気圧で走行してください。 また、冬用タイヤ (スタッドレス タ イヤ)を装着するときは、4 輪とも同 じ種類の物に交換してください。
- 地方により条例の違いがありますので、その地区の条例にしたがってください。

# 積雪、寒冷時の取り扱い



# 走行中の点検と注意

#### ブレーキの凍結

積雪、寒冷時ではブレーキ装置に付着した水が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキパッドのしめりを乾かしてください。

# ⚠注意

万一、ブレーキの効きが回復しないと きは、ただちにスバル販売店で点検を 受けてください。

#### 雪道、凍結路の注意

# △注意

雪道や凍結路では、急加速、急減速、 急ブレーキ、急ハンドルをさけてくだ さい。スリップして方向性を失い事故 につながるおそれがあります。

#### 走行中の雪の付着

雪道走行時、タイヤ ハウス裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。ときどき異常のないことを確認してください。ランプ類などは、走行中に雪のために暗くなることがあるので、ときどき異常のないことを確認してください。

#### パンク時の対応

タイヤ チェーン装着時、前輪がパンクした場合は、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤ チェーンを装着して ください。

応急用スペア タイヤにはタイヤ チェーンは装着できません。

# 積雪、寒冷時の取り扱い

# 積雪、寒冷時の取り扱い

# 走行後の取り扱い

#### 駐車方法

屋外に駐車するときは、車の前部を風下 や日の当たる方向に向けて止めてください。

エンジンが冷えすぎると、始動しにくくなることがあります。

また、ワイパー アームは起こしてください。雪の重みでアーム取り付け部がこわれることがあります。

#### ▶ アドバイス

- 寒冷時は駐車ブレーキをかけるとブレーキ装置が凍結して駐車ブレーキが解除できなくなるおそれがありますので使用しないでください。セレクトレバーをPレンジに入れておきましょう。
- 軒下や樹木の下での駐車はさけてくだ さい。落雪で車体を損傷するおそれが あります。
- 降雪時に長時間駐車するときは、ルーフアンテナを取り外してください。

(ルーフ アンテナ→ 167 ページ)

#### 洗車方法

凍結防止剤をまいた道路を走行したときは、早めに下回りを洗車してください。 放置すると腐食の原因となります。洗車 後は凍結防止のため水分をよくふき取ってください。

#### ▶ アドバイス

ドアのキー挿入口やドア周りのゴム部 の水分は特によくふき取ってください。

# 格納方法

長時間使わないで屋外に放置しておくと きは、塗装面の保護とドア周りの凍結を 防ぐために、ボディ カバーを使用してく ださい。

#### ⚠注意

● エンジンの冷えすぎを防ぐために毛布でおおったり、走行時にフロント グリルに段ボールや、新聞紙を挟み込まないでください。これがもとで燃え出す危険があります。

MEM0
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MEMO

# サービス データ

項目		サービス データ		
	メーカー	DENSO	NGK	
点火プラグ	プラグ型式	SXU22PR9 (イリジウム プラグ)	IKR7D (イリジウム プラグ)	
ファンベルト	たわみ量(mm) 押力98N{10kgf}時	7.0~9.5 (点検時)		
アイ	ゲリング回転数(rpm)	700		
	遊び(mm)	0.5~3		
ブレーキ ペダル 	床板とのすき間(mm) (踏力294N{30kgf}時)	ار70	70以上	
駐車ブレーキ	踏みしろ(操作力245N{25kgf}時)	5~7ノッチ		
	バッテリー	44B-20L		
フューエル タンク	容量(ℓ) (無鉛ガソリン使用)	40(2WD)、38(4WD)		
ウォッシャー タンク	容量(ℓ)	2.0		

項	目	サービス データ		
	使用オイル	アミックス* <sup>2</sup> モーター オイルSAE0W-20または5W-30 (API分類SJ以上)		
エンジン オイル	交換時期	1 年または15,000kmごと(7,500kmごと*1)の どちらか早い方		
	交 オイル交換時	約2.8		
	換量 オイルとオイルフィルター (ℓ) (オイルクリーナー) 交換時	約3.1		
オイルフィルター (オイルクリーナー)	交換時期	15,000kmごと(7,500kmごと*1)		
	交換時期	100,000kmごと		
トランスミッション   オイル	使用オイル	アミックス* <sup>2</sup> ATF D3-SP		
3 110	交換量(ℓ)	約2.2(ドレン)、約5.0(全容量)		
	交換時期	100,000kmごと		
トランスファオイル	使用オイル	アミックス*2 デファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)		
	交換量(ℓ)	約0.57		
11.54	交換時期	40,000kmまたは2年ごと(初回は3年)		
リヤ デファレンシャル オイル	使用オイル	アミックス*2デファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W- (API分類GL-5)		
•	交換量(ℓ)	約1.2		

- \*1 シビア コンディション条件での定期交換の場合 シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。
- \*2 「アミックス」または「AMMIX」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 当社は使用許諾に基づき使用しております。

項	目	サービス データ		
ゴル ナナノリ	交換時期	2年ごと(初回は3年)		
ブレーキオイル	使用オイル	アミックス* <sup>2</sup> ブレーキ フルード (DOT3相当)		
エアクリーナーエレメント	交換時期	40,000kmごと(20,000kmごと*1)		
	交換時期	2年ごと(初回は3年)		
AA JE L	使用液	アミックス*2 ロングライフ クーラント(高防錆力タイプ)		
トレイン トライ	規定濃度(%)	50		
	<b>全容量</b> ( ℓ )	約3.25		

- \*1 シビア コンディション条件での定期交換の場合
  - シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。
- \*2 「アミックス」または「AMMIX」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 当社は使用許諾に基づき使用しております。

6.7 k II 7 m	タイヤ空気圧 (空車時: kPa{kgf/c㎡})			m²})	タイヤの溝の	タイヤ位置
タイヤ サイズ	前	輪	後	輪	深さ(mm)	交換時期
	一般	高速	一般	高速		
175/65R14	220{2.2}					5.000kmごと
185/55R15	200 {2.0}				4 012 6	5,000kiii 2 2
T115/70 D14(応急用タイヤ)	420{4.2}		1.6以上			
T105/70 D16(応急用タイヤ)						

MEMO
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MEMO

## さくいん

ア	ゥ
アーム レスト 39	ウインカー(方向指示)レバー 120
アーム レスト ポケット 175	ウインドゥ ウォッシャー液の
アイドリング回転数 246	補給 224
アウター (ドア) ミラー 96	ウインドゥ ガラス
アクセサリー ソケット 170	(パワー ウインドゥ)92
アシスト グリップ 173	ウインドゥ デフォッガー
足踏み式駐車ブレーキ133	スイッチ 123
アジャスタブル シート ベルト	ウインドゥ反転機構 95
アンカー 51	ウォーニング ランプ(警告灯) 107
アンダー トレイ 174	ウォッシャー タンクの容量 246
アンダー ボックス 176	ウォッシャー スイッチ 121
アンチロック ブレーキ システム	運転席SRSエアバッグ 56
(ABS) 69	運転席シート ベルト警告灯 110
アンテナ 167	運転席シート リフター39
1	
- ELRシート ベルト 50	
EPS(電動パワー ステアリング)	
警告灯113	
EBD 69	
イグニッション(エンジン)	
スイッチ 127	
イグニッション キー・・・・・ 74	
ISO FIX対応ISO FIX固定バー&	
テザー アンカー 45	
イモビライザー機能 132	
イルミネーション システム 178	
インジケーター ランプ	
(表示灯) 104	
インター ロック 131	
インナー(ルーム)ミラー96	

エア クリーナー エレメントの データ 248 エアコン オート 157 マニュアル 150 エアコン ガス 229 エアバッグ	オーバー ドライブ スイッチ 141 オーバー ヒート 198 オープナー フューエル リッド 81 ボンネット 88 オド メーター (積算距離計) 102 オルタネーター (ファン) ベルトの 点検基準値 246 温度調節センサー 165
SRSエアバッグ 56 SRSサイド エアバッグ& SRSカーテン シールド エアバッグ 62	カ
エア フィルター229 A/T (オートマチック) 車 137 SRSエアバッグ 56	カーゴ フック 177 カーゴ ルーム ランプ 168 カーテン シールド エアバッグ 62
LLC(冷却水)のデータ 248 エンジン オイルのデータ 247 エンジン オイル レベル ゲージ 224	カード ホルダー
エンジン回転計 (タコ メーター) 103 エンジン キー 74	可変ロード リミッター機構付 シート ベルト52 間欠ワイパー (ワイパー・
エンジン警告灯 107 エンジン スイッチ 127	ウォッシャースイッチ) 121
エンジン フード(ボンネット) 88 エンジン ルーム222	キー74 キー インター ロック 131
<b>オ</b> オイルの交換量 247	キー(エンジン)スイッチ 127 キー 照明 168
オイル プレッシャー警告灯 108 応急用スペア タイヤ 191	キー抜き忘れ警告ブザー 85 キーの電池交換 217
オート エアコン 157 オート (パワー) ウインドゥ 92 オートマチック車 137 オート レベライザー警告灯 113	キーレス アクセス75 給油口(フューエル リッド)90
オーバー ドライブ (O/D) OFF	

表示灯------107

7	_	
空気圧248	 コイン ポケット	176
空調 150	コイン ボックス	
クーラー(エアコン)	工具	
オート エアコン 157	光軸調整ダイヤル	119
マニュアル エアコン 150	高水温警告灯	
クーラント(冷却水)のデータ 248	後席(リヤ シート)	
区間距離計	固定バー	45
(トリップ メーター) 102	小物入れ	
曇り取り	コイン ポケット	176
フロント(オート エアコン) 164	コイン ボックス	174
フロント	シート アンダー トレイ	174
(マニュアル エアコン) 155	センター アーム レスト ポケット	_
リヤ 123	&大型ボックス	175
クラクション(ホーン)スイッチ 126	コラム シフト式オートマチック	
クリーナー(オイル フィルター)の	トランスミッション	137
データ247	コンビネーション スイッチ	115
クリーン エア フィルター 229	コンビネーション メーター	100
グローブ ボックス 172		
	サ	
ケ	サービス データ	245
警音器 (ホーン) スイッチ 126	サイド エアバッグ	
計器 (メーター) 100	サイド(ドア)ミラー	
警告灯 107	3 点式ELRシート ベルト	
警告ブザー	サン バイザー	
キー抜き忘れ警告ブザー 85		
ランプ消し忘れ警告ブザー 118		
けん,引 188		

シート	水温警告灯	110
フロント 37	水温表示灯	105
リヤ 40	スイッチ	115
シート アンダー トレイ	ステアリング制御警告灯	113
(助手席) 174	ステアリング ホイール	
シート ベルト 47	(チルト ステアリング)	97
シート ベルト アンカー 51	スノー(タイヤ)チェーン	239
シート ベルト警告灯 110	スパーク(点火)プラグの型式	246
シート リフター 39	スピード メーター	102
室内照明 168	スペア タイヤ	191
シフト(セレクト)レバー 139	スライド調整	
シフト ロック装置 138	フロント シート	37
車載工具 182	リヤ シート	40
ジャッキの使いかた 183		
車両盗難防止(イモビライザー)	b	
機能 132	せ	
集中ドア ロック84	積算距離計(オド メーター)	
充電(チャージ)警告灯 108	セキュリティ表示灯	
使用オイル 247	セレクトインジケーター	106
照度調整 102	セレクト レバー	
······ 照明 168	洗車	230
 助手席SRSエアバッグ 56	前照灯(ヘッド ランプ)の	
助手席シート ベルト警告灯 110	切り替え	117
ショッピング フック 173	前席(フロント シート)	37
	センター アーム レスト ポケット	-
	&大型ボックス	175
	<b>'</b>	
		100
	速度計(スピード メーター)	
	ソフト フラット シート	43

9	テ	
ターン シグナル インジケーター	 デアイサー スイッチ1	124
(方向指示表示灯) 104	4 低水温表示灯 1	105
ターン シグナル(方向指示)	ディスク ホイール(タイヤ)の	
レバー120	O 交換 1	192
タイヤ チェーン239	9 ディスク ホイール(タイヤ)の	
タイヤの交換 192	2 データ 2	248
タイヤのデータ 248	8 ディスチャージ ヘッド ランプ 1	118
タイヤのローテーション 227	7 テザー アンカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
タコ メーター 103	3 デッキ アンダー ボックス 1	176
暖房(エアコン)	デッキ(ラゲージ)ルーム	
オート エアコン 157	7 ランプ 1	168
マニュアル エアコン 150	3 デファレンシャル オイルの	
	データ 2	247
<b>±</b>	デフォッガー スイッチ 1	123
7	デフロスター(曇り取り)	
チェーン 239	JUJE(A = F ± F J J) 1	164
チェック エンジン警告灯 107	71 1 7 15	
チェンジ (セレクト) レバー 139		155
チケット ホルダー 171	1 リヤ1	
チャージ警告灯 108	8 デュアルSRSエアバッグ	- 56
チャイルドシートの取り付け	点火プラグの型式 2	246
ISO FIX対応ISO FIX固定バー&	電球の交換2	202
テザー アンカー 45	只 <b>伙</b> 管佣填日	
シート ベルト 53		245
チャイルド プルーフ 84		
駐車ブレーキ133	r / / / x = "y >/ = /	137
駐車ブレーキの点検基準値 246	ô 雷池の交換2	
チルト ステアリング97	<sup>7</sup> 電動格納式ドア ミラー	96
	_	
Ÿ		
ツール(工具) 182	2	

<b>.</b>	Λ
ドア 82	パーキング(駐車)ブレーキ 133
ドア(パワー)ウインドゥ 92	パーキング(駐車)ブレーキの
ドア ミラー 96	点検基準値246
ドア ロック 84	ハイビーム/パッシング表示灯 104
ドーム (ルーム) ランプ 168	ハザード インジケーター
時計 103	(非常点滅表示灯) 104
トランスファ オイルのデータ 247	ハザード(非常点滅灯)スイッチ 120
トランスミッション オイルの	発炎筒 187
データ247	バック(ルーム)ミラー96
トリップ メーター	パッシング
(区間距離計) 102	(ヘッド ランプの切り替え) 117
	バッテリーあがり 196
t	バッテリーあがり防止機能 169
<b>〜</b> 内気センサー 165	バッテリーの型式 246
Pyx(C) 5	バニティ ミラー 171
	バルブ(電球)の交換 202
=	パワー ウインドゥ92
日射センサー165	パンク190
2点式シート ベルト 55	半ドア警告灯 111
	ハンドル
ネ	(チルト ステアリング)97
燃料カット システム 186	E
燃料給油口	
(フューエル リッド)90	ヒーター(エアコン)
燃料計 102	オート エアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157
燃料残量警告灯 111	マニュアル エアコン 150
燃料(フューエル)タンクの容量 246	非常点滅灯スイッチ 120 非常点滅表示灯 104
	ヒューズ ボックス 199 表示灯 104
	衣川以104

7	^
ファン ベルトの点検基準値 246	ヘッド ランプの切り替え 117
V(ファン)ベルトの点検基準値 246	ヘッド レストの調整38
フィルターのデータ 247	ヘッド レストの取り外し42
フォグ ランプ スイッチ	ベルト アンカー51
フロント 124	ベルトの点検基準値 246
リヤ 125	
フット(足踏み式駐車)ブレーキ 133	亦
不凍液(冷却水)のデータ 248	
フューエル ウォーニング	ホイール (タイヤ) の交換 192
(燃料残量警告灯) 111	ホイール (タイヤ) のデータ 248
フューエル タンクの容量 246	防眩 (ルーム) ミラー96
フューエル(燃料)カット	方向指示器表示灯 104
システム 186	方向指示レバー120
フューエル メーター(燃料計) 102	ホーン スイッチ 126
フューエル リッド90	補給口(フューエル リッド)90
プラグの型式 246	ポジション表示
プラズマクラスター 166	(セレクト インジケーター) 106
プリテンショナー&可変ロード	ボトル ホルダー 172
リミッタ-機構付シート ベルト 52	ボンネット88
フル タイム 4WDシステム 134	
ブレーキ (ABS) 69	マ
ブレーキ オイルのデータ 248	 前倒し42
ブレーキ警告灯 109	マップ ランプ 168
ブレーキ ペダルの点検基準値 246	窓ガラス(パワー ウインドゥ)92
ブレード(ワイパー)の交換 232	マニュアル エアコン 150
フロント シート 37	マルチ ポケット 175
フロント シート ベルト 50	(70) 110)
フロント ドア 82	
フロント フォグ ランプ	<u> </u>
スイッチ 124	ミラー
フロント マップ ランプ 168	ドア ミラー96
フロント ワイパー・ウォッシャー	ルーム ミラー96
スイッチ 121	

メ	IJ	
メーター 100	 リクライニング調整	
メカニカル キー80	フロント シート	38
メンテナンス データ	リヤ シート	41
(サービス データ)245	リフター	
	リモコン スイッチ	77
<b>–</b>	リヤ ウインドゥ デフォッガー	
	スイッチ	- 123
油圧(オイル プレッシャー)	リヤ ゲート	85
警告灯 108	リヤ シート	40
	リヤ シート ベルト	
3	3 点式	50
4速オートマチック	2点式	55
トランスミッション 137	リヤ デファレンシャル オイルの	
4 WD車 134	データ	- 247
101	リヤ ドア	82
=	リヤ フォグ ランプ スイッチ	- 125
7	リヤ ワイパー・ウォッシャー	
ライティング スイッチ 117	スイッチ	- 122
ライティング スイッチ表示灯 105		
ランプ消し忘れ警告ブザー 118	ル	
ラゲージ(デッキ)アンダー		107
ボックス 176	ルーフ アンテナ	
ラジエーター液(冷却水)の	ルーム ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
データ 248	ルーム ランプ	- 168
ラバー(ワイパー)の交換 232		
	冷却水のデータ	- 248
	冷房(エアコン)	
	オート エアコン	- 157
	マニュアル エアコン	- 150
	レベリング警告灯	- 113
	しべロッグ コイッエ	_ 110

	2
ローテーション 227	2 点式シート ベルト55
ロー ビーム・オート レベリング	
警告灯113	3
ワ	3 点式ELRシート ベルト50
ワイパー•ウォッシャー	4
スイッチ 121	
ワイパー デアイサー スイッチ 124	4 WD車 134
ワイパーの交換 232	4速オートマチック
W数 (電球) 202	トランスミッション 137

A	S
ABS 69	SRSエアバッグ56
ABS警告灯 112	SRSエアバッグ警告灯 112
A/C (エアコン)	SRSエアバッグ コンピューター 67
オート エアコン 157	SRSサイド エアバッグ&
マニュアル エアコン 150	SRSカーテン シールド エアバッグ 62
A/T (オートマチック) 車 137	S1 6/3 7 7 7 10 11 11 11 11 12 12
	V
E	V(ファン)ベルトの点検基準値 246
E-4A/T (電子制御式4速オート	
マチック トランスミッション) 137	W
EBD 69	W
ELRシート ベルト 50	W数(電球) 202
EPS (ステアリング制御) 警告灯 113	
Н	
HDランプ 118	
ISO FIX対応ISO FIX固定バー&	
テザー アンカー・・・・・・・45	
L	
LLC (冷却水) のデータ 248	
0	
O/D OFF表示灯 107	
0/D (オーバー ドライブ)	
スイッチ 141	

MEMO

## ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

- \*お乗りのお車に関してお電話などでお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証などをご準備いただきますようご協力をお願いしております。
  - ①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

- ②走行距離
- ③販売店・担当者名

## SUBARUお客様センター SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)
- (2) お問合せ/ご相談
- ※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社 スバルカスタマーセンターお客様相談部 〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

## 編集·発行富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター カスタマーセンター企画部